

Manuel d'installation, d'utilisation et de maintenance

Traitement de l'air

www.boesch.at/klima



Walter Bösch GmbH & Co KG

Industrie Nord
A-6890 Lustenau
Tél. +43 (0)5577-8131-0
Fax +43 (0)5577-8131-860

Nom du responsable de la documentation Christian Prenn
Adresse du responsable de la documentation : voir adresse du fabricant

Manuel d'utilisation d'origine
Version française

Version : Février 2014
Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs d'impression et typographiques.

Sommaire

Utilisation conforme	5
Qualification, formation du personnel	6 – 7
Consignes de sécurité	8
Symboles de danger / de remarque	9
Livraison	10
Déchargement et manutention	10
Montage et mise en place	11 – 12
Pose en extérieur	13
Pose en intérieur	14
Instructions de pose, assemblage des modules, module a	15 – 17
Mise en service de l'installation CVC	18
Informations Produit :	
Conduites d'air extérieur et d'air extrait	19
Partie ventilateur	19
Courroies trapézoïdales et plates	20 – 21
Moteur électrique	21
Schémas de câblage moteurs normalisés à courant triphasé	22
Détermination du débit par mesure de la pression effective	23
Partie filtration	24
Filtres à poches	25
Filtre anti-graisse	25
Filtre à particules	25
Échangeur de chaleur	26
Tube de maintien des capillaires	26
Dispositif de protection anti-gel	26
Séparateur de gouttes	26
Évacuation des condensats / siphon	27
Batterie chaude électrique	28
Échangeur de chaleur à plaques	29
Échangeur de chaleur à roue	30
Humidificateur par contact	31 – 33
Purificateur humide	34 – 36
Lampe UV	36
Humidificateur à injection de vapeur, vapeur de production externe	37
Humidificateur à injection de vapeur, vapeur production interne	38
Silencieux	39
Clapets à lamelles mobiles	39
Portes d'inspection	39
Carcasse	39
Installation frigorifique	40 – 41
Démontage / recyclage	42
Déclaration de conformité	43
Aide au diagnostic	44 – 45
Liste de contrôle	46 – 47
Tableaux IMV	48 – 67
Notes personnelles	68

Description générale des systèmes de ventilation :

Les systèmes de ventilation permettent de maintenir la qualité de l'air ambiant au niveau souhaité ou nécessaire, permettant ainsi de prévenir tout dommage aux structures des bâtiments ou aux installations techniques. De plus, ces systèmes de ventilation permettent de répondre aux exigences de confort des êtres humains.

Utilisation conforme :

Les ventilations et climatiseurs fournis par bösch servent exclusivement au déplacement et au conditionnement d'un air exempt de composés corrosifs ou abrasifs dans la plage de température de -25 à +40 °C, dans les conditions de fonctionnement conformes à la documentation relative au contrat.

Les appareils destinés à des cas d'utilisation précis, tels que piscines, ou évacuation de l'air de cuisines, ne peuvent être utilisés que conformément aux spécifications.

Ainsi, selon la certification ATEX, les appareils pour les zones explosibles (« Ex ») ne peuvent, en particulier, être installés et exploités que dans le respect de la directive ATEX !

Pour assurer un fonctionnement conforme, des conditions préalables supplémentaires sont nécessaires :

- Système de canalisations (prestation à la charge du client)
- Raccordement au réseau hydraulique (prestation à la charge du client)
- Raccordement électrique (prestation à la charge du client)
- Métrologie et régulation (prestations partiellement à la charge du client)

La combinaison de tous les points indiqués ci-avant est impérative.

Pour toute demande de matériaux et questions techniques, veuillez toujours indiquer le numéro GL

(Référence de l'appareil) conformément à la plaque signalétique !



Walter Bösch GmbH & Co KG
Industrie Nord
A-6890 Lustenau



GL-

www.boesch.at/klima/kundendienst

Qualification, formation du personnel

Remarques générales

- La pérennité du respect des exigences techniques et hygiéniques ainsi que la mise en pratique des mesures de maintenance et de fonctionnement nécessaires pour les installations CVC a pour préalable la qualification correspondante du personnel.
- Le haut niveau d'exigence requis par les opérations de maintenance ainsi que celles d'inspection et d'entretien nécessite un personnel qualifié, titulaire d'un diplôme professionnel (électromécanicien ou technicien d'installations) ou pouvant se prévaloir d'une expérience professionnelle équivalente.
- Les opérations de routine simples, telles que le contrôle, le nettoyage et certains travaux d'entretien (entre autres, le changement de filtres à air) peuvent être effectuées par du personnel simplement initié, sans professionnelle spécifique. Ce personnel doit être familiarisé avec les tâches et fonctions des installations de traitement de l'air.
- Indépendamment du type de qualification du personnel, une formation supplémentaire à l'hygiène est nécessaire, conformément à la directive VDI 6022 fiche 4.
- Le contenu de la formation, les exigences relatives aux personnes à former et aux intervenants sont définis dans la directive VDI 6022, fiche 4.
- L'exploitant doit être à tout moment en mesure de prouver la qualification du personnel d'exploitation. Si l'exploitant ne dispose pas de personnel d'exploitation et de maintenance suffisamment qualifié, la conclusion du contrat impose de recourir à une entreprise spécialisée, permettant d'exploiter et de maintenir les installations dans les règles de l'art.

Utilisation d'installations de traitement de l'air (Installations CVC)

- L'exploitation d'installations CVC comprend pour l'essentiel la mise en marche, la maintenance, l'arrêt, la surveillance et la résolution des dysfonctionnements. Le personnel doit veiller à ce que l'installation fonctionne conformément à l'usage auquel elle est affectée et soit dans un état technique et hygiénique irréprochable.
- Les installations CVC simples (par exemple avec une seule fonction de traitement de l'air) peuvent être conduites par du personnel simplement initié sans formation professionnelle spécifique.
- Des installations CVC de type plus complexe et de plus haute qualité sont du ressort d'un personnel qualifié.

Entretien

- Les travaux de maintien en état de marche (maintenance, inspection, remise en état) ne peuvent être réalisés que par du personnel qualifié dûment formé.

Inspection

- Objectif : constater et évaluer l'état réel
- Actions : contrôle, mesure, évaluation
- Exécution par des techniciens, ingénieurs
- Les inspections présupposent une formation professionnelle ou technique spécifique (le cas échéant également une qualification d'ingénieur) dans le domaine de la gestion technique de l'énergie ainsi qu'une formation dans le domaine de l'hygiène. Une autre condition préalable incontournable consiste à disposer d'une expérience de plusieurs années dans les domaines de la planification, du calcul, de la réalisation et de la mise en service, tout comme une connaissance exhaustive de la métrologie, particulièrement en matière de contrôle hygiénique et d'évaluation des installations CVC ainsi que de la réglementation technique et législative.
- Les exigences en matière de qualification, des personnes affectées au contrôle hygiénique des installations CVC, correspondent aux exigences précitées. Les analyses microbiologiques et hygiéniques doivent être effectuées par des instituts sanitaires ou du personnel compétent correspondant.
- Les contrôles d'hygiène réguliers doivent être effectués par du personnel qualifié, en relation avec la maintenance et le nettoyage des installations CVC en considération du niveau de connaissance actuel de la métrologie. Ces inspections présupposent une formation.

Maintenance

- Objectif : conservation de l'état nominal
- Actions : contrôle, post-réglage, remplacement de pièces, réassortiment, lubrification, préservation, nettoyage, désinfection
- Exécution : par du personnel formé (utilisable dans une certaine limite), monteur spécialisé, technicien
- Les travaux de maintenance des installations CVC présupposent que la personne en charge de cette tâche soit titulaire au moins d'un diplôme professionnel dans les métiers de l'électricité ou de la métallurgie et puisse démontrer une expérience pratique correspondante dans le domaine du traitement de l'air, c'est-à-dire qu'elle ait acquis des connaissances dans le domaine de la construction d'installations, de la métrologie, de la régulation et du fonctionnement des installations CVC. Le personnel correspondant est souvent désigné sous le terme d'installateur qualifié. Les travaux de maintenance des installations CVC requièrent de plus une formation à l'hygiène.
- Pour des contrôles et tâches simples (tels que changement du filtre, travaux de nettoyage), il est possible de recourir à un personnel dûment initié sans formation professionnelle spécifique mais ayant acquis une formation à l'hygiène.

Conformément à la norme EN 1127-1, seuls des outils appropriés ne créant pas d'étincelles peuvent être utilisés pour les travaux de nettoyage et de maintenance effectués en atmosphère explosible. Pour prévenir toute charge électrostatique des personnes, le port de chaussures antistatiques est impératif, conformément à la directive BGR 132. Pour prévenir tout risque d'étincelle par charge électrostatique, le nettoyage de l'ensemble des surfaces des appareils ATEX ne peut être effectué qu'avec un chiffon humide.

Remise en état

- Objectif : restauration de l'état nominal
- Actions : réparation, remplacement d'éléments
- Exécution : par monteur spécialisé, technicien
- Les travaux de remise en ordre de marche requièrent au moins une qualification identique aux travaux de maintenance.

Consignes de sécurité

Généralités

Les climatiseurs et appareils de ventilation fabriqués et livrés par Walter Bösch GmbH & Co KG correspondent aux exigences de sécurité applicables. Celles-ci sont partie intégrante d'une installation de climatisation ou de ventilation.

La mise en service n'est pas autorisée tant que le fabricant de l'installation n'aura pas constaté que l'ensemble de l'installation satisfait aux principes de base légaux (sécurité mécanique et électrotechnique).

Ce manuel d'installation, d'utilisation et de maintenance doit être disponible à tout moment sur place.

Il doit être lue, compris et respecté par toutes les personnes réalisant des travaux sur l'appareil. Pour les composants non décrits, il est impératif de respecter la notice correspondante (la demander au besoin).

L'ensemble des travaux sur le ventilateur ne peut être effectué que par du personnel qualifié et formé.

bösch décline toute responsabilité pour les dommages ou dysfonctionnements imputables au non-respect de ce manuel.

La garantie et la déclaration de conformité/d'installation ainsi que la garantie du fabricant est caduque en cas de modifications et de travaux non autorisés ou effectués de façon arbitraire sur l'appareil.



ATTENTION !

Toutes les instructions de fonctionnement et d'utilisation complémentaires pour les composants ne figurant pas dans la présente notice d'utilisation et de fonctionnement, et qui sont néanmoins compris dans chaque ventilateur et climatiseur, doivent être respectées !

Le non-respect des prescriptions ci-après ainsi que des consignes de sécurité applicables peut provoquer des dommages corporels, voire la mort et des dégâts matériels.

Les appareils ATEX ne peuvent être mis en service que si les points suivants sont respectés :

- conditions de mise en œuvre conformément à l'utilisation prévue
- à proximité immédiate ne doit se trouver aucune substance à ignition spontanée, conformément à la directive EN 1127-1, telle que matière pyrophorique par exemple
- aération permanente et suffisante du local d'implantation (centrale technique) pour les appareils ATEX sans zone Ex définie à l'extérieur, afin qu'aucune atmosphère explosible ne puisse se former à l'extérieur du fait des fuites de l'appareil inhérentes au système

L'ouverture / l'accès à l'intérieur de l'appareil puis les travaux sur ce dernier ne peuvent être effectués que si les points suivants sont remplis :

- séparation secteur omnipolaire de l'appareil et protection contre la remise en marche
- immobilisation de toutes les pièces en mouvement
(ventilateur, entraînement par courroies) (temps d'attente minimal 2 minutes)
- ajustement de la température des échangeurs de chaleur et des groupes de régulation sur la température ambiante
- décharge de la tension résiduelle dans les composants de régulation
(par exemple convertisseur de fréquence) (temps d'attente minimal 15 minutes)

Après réalisation des travaux sur l'appareil CVC, la personne responsable doit s'assurer que :

- personne ne se trouve dans l'installation
- tous les dispositifs de protection sont remis en place (par exemple protection des courroies) ou activés (par exemple verrouillages de porte)
- aucun objet non fixé ne se trouve dans l'appareil
- l'appareil est dans un état technique et hygiénique irréprochable

avant de remettre celui-ci en service.

Symboles de danger / de remarque

Plaque de danger Ventilateurs



Attention à l'ouverture brusque de la porte « surpression »



Tenir les piquages avec une pince




Entraînement par courroie


Attention

Le système de transmission par courroie est livré **détendu**.
Avant la mise en service, tendre impérativement les courroies de transmission selon la notice de montage.


Exigence relative au siphon




Surveillance de filtre



Surveillance des courroies trapézoïdales Surveillance des courroies plates



Dispositif de mesure de débit



Livraison

Contrôle des marchandises

À réception des marchandises, vérifiez leur complétude et leur intégrité. Consignez immédiatement par écrit sur le bordereau d'expédition les pièces manquantes et les dommages et faites-les constater par le livreur. Les modalités de prise en charge des dommages sont détaillées sur le bordereau de livraison. Le non-respect de cette procédure annule de plein droit la garantie de livraison.

Mise en place

Avant livraison, le local d'implantation, les dispositifs de déchargement ou les dispositifs de mise en place doivent être solutionnés. De la même manière, les moyens à la charge du client (par exemple aire d'implantation) doivent être vérifiés.

En raison de leur construction sans cadre, les appareils bösch sont conçus de préférence pour un montage complet sur chantier, c'est-à-dire un assemblage des appareils sur place. Les dimensions des ouvertures de mise en place sont déterminées en fonction des composants les plus volumineux de l'installation (ventilateur, échangeur de chaleur, bac d'épurateur).

Les pièces détachées sont emballées pour une manutention de plain-pied avec élévateur à fourche ou chariot-élévateur.

Déchargement et manutention

De l'atelier au chantier

Pour la manutention des appareils de ventilation sur le chantier, toutes les ouvertures doivent être refermées avec une protection (protection éventuelle des appareils par une bâche). Ceci s'applique également aux appareils, qui, en raison de leurs dimensions, sont livrées en plusieurs parties.

En cas d'interruptions du montage ou de fort développement de poussière sur le lieu de montage, toutes les ouvertures doivent de même être protégées par recouvrement.



ATTENTION !

**Risque d'accident ! Respecter les consignes de sécurité !
Ne pas circuler sous les charges en suspension !**


Dans la mesure où les possibilités de mise en place le permettent, la livraison est effectuée sous forme d'unité complète. Ne transporter les appareils que dans leur position d'utilisation (ne pas les transporter à l'oblique ou à couchés).

Déchargement par grue et manutention


Pour le déchargement et la manutention des appareils, utiliser exclusivement des élingues agréées (câbles, chaînes, sangles de levage) conformément à VBG 9a (UVV 18.4) et ne les accrocher qu'aux œillets de levage ou aux brides de transport. Ne pas exercer de forces supplémentaires sur la carcasse, prendre notamment garde de ne pas endommager l'avant-toit des appareils à l'épreuve des intempéries.

Déchargement et manutention par élévateur à fourche

Pour le déchargement et la manutention avec des élévateurs à fourche, utilisez des fourches qui passent entièrement sous l'appareil. Ne transporter les appareils que sur leur bâti ou sur la palette.



Déchargement



Déchargement par un élévateur

Stockage

Les appareils doivent être stockés sur une surface plane dans un local sec. Les ouvertures des appareils doivent être fermées pour des raisons d'hygiène. Si nécessaire, protéger tous les appareils par des protections contre l'encrassement et les dégradations (empêcher la condensation sur ou dans les composants des appareils).

L'empilage des modules d'appareils n'est autorisé que si ceci est prévu à la construction (par exemple pour les combinés air neuf/air repris).

Pour un stockage d'une durée supérieure à 2 mois, détendre les galets-tendeurs et faire tourner chaque mois les éléments tournants, tels que ventilateurs, moteurs, pompes ou rotors de récupérateur de chaleur.

Montage et mise en place

Mise en place des appareils

Les appareils bösch ne doivent pas se substituer à des parties constitutives de bâtiments.

En cas d'utilisation non conforme de l'appareil, par exemple utilisation du fond de la carcasse comme toit du bâtiment ou mise en œuvre comme élément porteur, toute obligation de garantie légale de la part de bösch est caduque.

Respecter les remarques contenues dans VDI 3803.

Sur les appareils de ventilation et de climatisation avec composants à circulation d'eau (échangeur de chaleur, humidificateur, bac de dégivrage), des fuites d'eau peuvent se produire en cas de dommages. La mise en place de l'appareil doit être prévue de sorte qu'une éventuelle fuite d'eau ne provoque aucun dommage subséquent. La hauteur du soubassement pour les appareils comportant des sections humides (bac à condensats) doit être déterminée en fonction des rapports de compression interne mais doit être d'au moins 250 mm en cas d'implantation en intérieur !

Socle

Poser les appareils sur un socle plan et robuste. Les irrégularités du sol pouvant entraîner un défaut de parallélisme entre les cadres de liaison, doivent être compensées par des cales appropriées (bandes de tôles ou autres).

La fréquence propre de la structure porteuse, notamment en cas de construction métallique, doit être suffisamment éloignée de la fréquence d'excitation des éléments tournants, tels que ventilateurs, moteurs, pompes, compresseur frigorifique, etc.

Stabilité statique

Conformément à la charge de vent attendue sur le lieu d'implantation, les appareils exposés en extérieur doivent être fixés sur leur socle. Il en est de même pour les appareils avec dispositif intégré d'extraction du moteur.

Remarque

Contrôler la disposition des composants fonctionnels et la version de l'appareil conformément à la fiche technique et aux schémas avant de commencer la mise en place.

Isolation contre les bruits solidiens

Utiliser des cales anti-bruits solidiens, par exemple Mafund, Sylomer ou similaires, dans le sens longitudinal et en profondeur. Disposer l'isolation anti-bruits solidiens en fonction de la conception particulière de chaque appareil.

Œillets de levage / brides de transport

Après le montage, ôter les œillets de levage / brides de transport permettant de passer à l'intérieur de la carcasse et refermer les ouvertures à l'aide de bouchons.

Connexion des appareils

Tous les éléments d'assemblage tels que vis, bandes d'étanchéité et bâches de couverture (uniquement pour les appareils à l'épreuve des intempéries) sont fournis avec les appareils.

Espace de maintenance


Côté opérateur, laisser un espace au moins égal à la largeur des appareils sur toute leur longueur pour l'inspection et les révisions (dépose des ventilateurs ou des registres).

Devant la partie filtration, une distance minimale de 600 mm est suffisante.

Pour les appareils livrés en plusieurs parties, laisser à l'arrière un espace de 600 mm pour le montage.

Si possible, séparer les côtés révision et raccordement.

La tuyauterie des registres ne bloquera alors ni la trappe de visite, ni la dépose du registre.




Le remplacement des paliers de ventilateur est sensiblement facilité par l'accès sur les deux côtés à la partie ventilateur.

Raccordement des gaines d'aération


Le raccordement des gaines d'aération doit être effectué sans exercer de traction. Une fois le manchon élastique en place, sa longueur ne doit en aucun cas être la longueur développée. La longueur posée optimale est de 100 à 120 mm. Les gaines d'aération doivent être correctement isolées, y compris les manchons ou les cadres profilés et doivent être protégées contre les intempéries.

Manchon élastique



1 - bâti de l'appareil, 2 - manchon élastique, 3 - gaine à la charge du client

Manchon découpé



1 - bâti de l'appareil, 2 - cadre profilé découpé, 3 - gaine à la charge du client, 4 - joint d'étanchéité

Liaison équipotentielle

Pour prévenir tout risque d'inflammation par charge électrostatique, tous les assemblages non conducteurs doivent être reliés par une liaison équipotentielle, par exemple le cadre profilé découpé, des raccords flexibles, des isolateurs anti-vibrations. L'ensemble des pièces métalliques de l'appareil doit être intégré dans le dispositif équipotentiel local. L'appareil doit être mis à la terre par le bâti ou à par un tableau électrique conformément aux standards techniques (système de mise à la terre en fondations). Toutes les liaisons doivent être sécurisées contre l'auto-coupure.


Pose en extérieur

Le toit de l'installation ne remplace pas le toit du bâtiment !

Tous les joints d'étanchéité disposés en extérieur doivent être des joints sanitaires ! Un joint sanitaire est exposé à de fortes influences physiques. Contrôler, et si nécessaire remplacer, à intervalles réguliers les matériaux d'étanchéité pour prévenir tout dommage pouvant résulter d'une dégradation de ceux-ci. Les conduits raccordés doivent être correctement drainés, cette opération est à la charge du client.

Remarque

- Choisir l'emplacement de sorte à limiter au maximum les influences négatives des sources d'émission polluantes locales.
- Entrée/sortie d'air : à 1,5 fois la hauteur de neige prévisible.
- Ne pas implanter à proximité et sous le vent de tours de réfrigération.
- Bâti sur socle en acier / béton, à la charge du client.
- Distance par rapport à la conduite d'air extrait : 2 m minimum.
- Réaliser la liaison équipotentielle.
- Tenir compte de la charge de vent.
- Prévoir une protection contre la foudre.



Protection contre la foudre

Pour des raisons de sécurité de fonctionnement, un système de protection contre la foudre conforme aux prescriptions nationales (par exemple DIN EN 62305) doit être prévu.

Fermeture du toit des appareils à l'épreuve des intempéries

Les toits des appareils à l'épreuve des intempéries doivent être couverts de bâches en matière synthétique. Si pour des raisons de transport les appareils sont livrés en plusieurs parties, les joints d'assemblage doivent être fermés conformément aux méthodes indiquées ci-après.

Important


Un mastic doit être appliqué dans angles intérieurs entre les carcasses.

La soudure de la bâche s'effectue en trois phases à l'aide d'un appareil de soudage manuel.


Le recouvrement doit être d'au moins 80 mm. La température de soudage dépend fortement de la température ambiante !



1^{re} phase
Après avoir atteint la température de soudage requise, fixer la membrane par les points de soudure tous les 0,3 à 0,5 m environ.



2^e phase
En soudant la zone arrière de recouvrement, on obtient ce qu'il est convenu d'appeler la « formation d'une poche ».




3^e phase
La soudure homogène, définitive permet d'obtenir l'étanchéité requise.
Largeur du cordon de soudure : 20 mm mini.

Pour des cordons de soudure droits, la soudure doit être réalisée à l'aide d'une buse à souder large de 20 mm. L'appareil de soudage manuel est utilisé de manière optimale, lorsqu'il y a un angle à 45° entre la buse et le cordon de soudure. Le recouvrement dans la zone du cordon de soudure doit toujours être propre, sec et exempt de poussière. Température de soudage env. +430 °C.


Pose en intérieur

- Bâti de base « GR »




Cales en Sylomer pour minimiser la transmission de bruits solidiens

- Bâti de base, réglable en hauteur : « GRV »




- Piètement « FG »




Cales en Sylomer pour minimiser la transmission de bruits solidiens

- Piètement, réglable en hauteur « FGV »




Évacuation vers le bas

- Bâti industriel, « GR 160 »



- Pose en plafond



Cales en Sylomer pour minimiser la transmission de bruits solidiens

Instructions de pose, assemblage des modules

Outils requis

- Clé Torx TX25
- Clé plate ou à œil
- Clé à cliquet douille de 13



ATTENTION !

Pour l'assemblage, les composants de l'appareil doivent être positionnés à l'aide de moyens de levage ou de manutention adaptés.


Les éléments d'assemblage servent exclusivement au réglage fin ou à la fixation des composants déjà orientés !

Avant assemblage, les joints d'étanchéité doivent être vérifiés, apposer si nécessaire une bande étanche supplémentaire !


L'assemblage des carcasses doit être réalisé à l'aide des ferrures d'assemblage apposée à l'extérieur.



Aligner les parties de la carcasse et insérer la tige filetée ou la vis (non fournie) dans les ferrures d'assemblage des modules. Poser les rondelles et les écrous.



Ajuster précisément la carcasse éventuellement avec une broche puis fixer la deuxième paire de ferrure au même niveau de la carcasse sans la serrer.



Resserrer les modules en diagonale jusqu'en butée.



Monter les plaquettes d'assemblage !
Ne pas dépasser un couple de serrage de 15 Nm.



Pour les carcasses sur deux niveaux, séparées horizontalement, poser, à chaque extrémité de la carcasse



et à un écartement de 1,5 à 2 modules, une tôle de liaison sous la plaque d'assemblage.



Démonter les ferrures des modules et monter toutes les plaques d'assemblage ! Ne pas dépasser un couple de serrage de 15 Nm.

En cas d'accès mal aisé aux joints entre les carcasses, il est également possible d'utiliser les glissières de serrage bösch (non fournies). À cet effet, es équerres d'assemblage sont montées à la place des plaques d'assemblage, d entre les modules. La glissière de serrage comprend tous les 310 mm un creux avec un rétrécissement. Ce rétrécissement rapproche les modules, et un équilibrage de niveau est garanti par la fabrication spéciale de l'équerre d'assemblage. La glissière de serrage reste sur la carcasse !

Mise en service de l'installation CVC

- La mise en service des appareils ne peut avoir lieu que dans un bâtiment propre.
- Ôter les sécurités de transport (échangeur à roue, amortisseur de vibrations à ressort).
- Les filtres anti-poussière des appareils doivent être remplacés et recyclés après environ deux à trois mois après la mise en service, le nettoyage complet du bâtiment et la prise en charge. Il convient, parallèlement de vérifier la propreté et la fonctionnalité des appareils.
- La liste de contrôle en pages 46/47 selon VDI 6022 fiche 1 doit être respectée.

Caissons et carcasse de l'appareil

- Nettoyer intégralement avant la première mise en service.
- Effectuer le nettoyage par aspiration et, si nécessaire et en cas de particules microbiologiques, procéder à une désinfection par essuyage.
- Vérifier l'absence d'encrassement sur l'ensemble des composants conformément à la directive VDI 6022 et nettoyer si nécessaire. Il faut veiller en particulier à enlever les copeaux métalliques, générateurs de corrosion.

Filtres à air

- Ne pas faire fonctionner les appareils de ventilation sans filtres à air.
- Des filtres supplémentaires pour matières en suspension dans l'air ne doivent être installés, que si le réseau de gaines d'air est dépoussiéré par soufflage.
- Il faut veiller à ce que les filtres à air soient correctement installés.

Raccordements électriques

- Pour les passages de câbles, des passe-câble sont apposées sur le climatiseur, selon le souhait du client. Le branchement électrique doit être réalisé conformément aux prescriptions locales par un installateur agréé.

Avant la première mise en marche des ventilateurs

- Raccorder le réseau de conduites.
- Ouvrir les dispositifs de verrouillage (clapets à lamelles mobiles, clapets anti-incendie).
- Vérifier si toutes les parties touchées par le flux d'air ont été soigneusement nettoyées, le cas échéant procéder au nettoyage.
- Contrôler à la main le bon fonctionnement du rotor du ventilateur (éventuellement ôter les sécurités de transport).
- Contrôler le sens de rotation.



ATTENTION !

Toutes les instructions de fonctionnement et d'utilisation complémentaires, pour les composants ne figurant pas dans la présente notice d'utilisation et de fonctionnement, et qui sont pourtant compris dans chaque ventilateur et climatiseur, doivent être respectées !

Le non-respect des indications ainsi que de chaque consigne de sécurité applicable peut provoquer des dommages corporels, voire la mort, ainsi que des dégâts matériels.

L'ouverture / l'accès à l'intérieur de l'appareil puis les travaux sur ce dernier ne peuvent être effectués que si les points suivants sont remplis :

- séparation secteur omnipolaire de l'appareil et protection contre la remise en marche
- immobilisation de toutes les pièces en mouvement (ventilateur, entraînement par courroies)
(temps d'attente minimal 2 minutes)
- ajustement de la température des échangeurs de chaleur et des groupes de régulation sur la température ambiante
- décharge de la tension résiduelle dans les composants de régulation (par exemple convertisseur de fréquence)
temps d'attente minimal 15 minutes

Après réalisation des travaux sur l'appareil CVC, la personne responsable doit s'assurer que :

- personne ne se trouve dans l'installation
- tous les dispositifs de protection sont remis en place (par exemple protection des courroies) ou activés (par exemple verrouillages de porte)
- aucun objet non fixé ne se trouve dans l'appareil
- l'appareil se trouve dans un état technique et hygiénique irréprochable avant d'être remis en marche

Informations Produit

Conduites d'air extérieur et d'air extrait

- Les conduites d'air extérieur et d'air extrait doivent être contrôlées au moins une fois par an, pour vérifier l'absence d'encrassement, de dommages et de corrosion.
- Si nécessaire, procéder à un nettoyage ou une remise en état.

Partie ventilateur

- Inspection toutes les 3000 heures de fonctionnement et au moins 1 fois par an.



ATTENTION !

Risque d'accident ! Respecter les consignes de sécurité !

Couper l'interrupteur principal ou de réparation et sécuriser contre toute remise en marche ou ôter les fusibles (Mettre l'appareil hors tension) !

Avant ouverture des portes d'inspection, attendre que les ventilateurs se soient immobilisés et que la tension résiduelle des composants de régulation soit déchargée !


Ne pas faire tourner les ventilateurs si les clapets sont fermés !

Ne procéder à la mise en service qu'avec les portes d'inspection fermées et avec les dispositifs de sécurité activés et lorsque toutes les canalisations ont été raccordées à l'appareil.

Aucun objet non fixé ne doit se trouver dans l'appareil !

Ventilateur

- Contrôler la marche du ventilateur.
- Vérifier le fonctionnement sans vibration (balourd).
- Vérifier le sens de rotation du ventilateur à tous les régimes (voir la flèche sur la carcasse de ventilateur).
- Vérifier la vitesse de rotation y compris lors du passage à une vitesse inférieure.
- Vérifier la suspension du ventilateur, contrôler l'amortisseur anti-vibrations.
- Contrôler l'absence de fissures sur les manchons élastiques, vérifier la compriband.
- Écouter les paliers et s'assurer de l'absence de bruit (en fonctionnement).
Les paliers de ventilateur sont en règle générale pourvus d'un graissage permanent, suffisant pour toute leur durée de vie.
Si un palier doit être changé, il faut contacter le client (Société d'installation ou Exploitant de l'installation).
- Les paliers avec dispositif de relubrification doivent être relubrifiés à intervalles réguliers (au moins 1 fois par an).
- N'utiliser ni nettoyeur haute pression, ni nettoyeur à jet de vapeur pour procéder au nettoyage.
- Pour les appareils ATEX, utiliser exclusivement des composants autorisés.
Mettre à la terre l'ensemble des composants.




- | | |
|---|--|
| 1 Ventilateur | 7 Grille protectrice de courroie |
| 2 Bâti | 8 Grille de protection contre les contacts accidentels côté entrée |
| 3 Support à bascule moteur | 9 Protection d'arbre |
| 4 Entraînement | |
| 5 Manchon d'écoulement de l'eau de condensation | |
| 6 Regard d'inspection | |

Protection contre les contacts accidentels OPTION

Transmission par courroie trapézoïdale

Les dispositifs de transmission par courroie sont en général livrés détendus, pour réduire les contraintes sur le palier.


- Contrôler la tension des courroies trapézoïdales, retendre les nouvelles courroies après quelques heures de fonctionnement.
- Vérifier l'alignement des poulies trapézoïdales.
- Contrôler l'absence d'usure de la gorge des poulies.
- Vérifier le parallélisme entre l'arbre du moteur et l'axe du ventilateur.
- Resserrer les vis de réglage.
- Pour les transmissions à gorges doubles ou multiples, vérifier que les deux poulies présentent exactement le même diamètre primitif. (Si tel n'est pas le cas, des traces d'usure noires apparaissent sur les flancs des poulies.)
- En cas de poulies doubles ou multiples remplacer toujours l'ensemble du jeu.



A = entraxe d = diamètre primitif
F = force d'essai S = flèche

Force (F) pour flèche (S) = 16 mm par mètre d'entraxe (A)

Profil	Diamètre primitif de la petite poulie (mm)	Force F en N
AX / SPZ	de 67 à 95	de 10 à 15
	de 100 à 140	de 15 à 20
SPA / XPA	de 100 à 132	de 20 à 27
	de 140 à 200	de 28 à 35
SPB	de 160 à 224	de 35 à 50
	de 236 à 315	de 50 à 65
SPC	de 224 à 355	de 60 à 90
	de 375 à 560	de 90 à 120



Poulie réglable

Les poulies moteur réglables permettent une variation du régime de 20 à 30 % environ. Elles sont utilisées au maximum jusqu'à 6 kW. 1 tour complet correspond à une modification de régime de 4 à 6 %.

a) Poulies simple gorge

Après le réglage des poulies (desserrage des vis de sécurité et rotation de la demi-poulie, resserrage des vis de sécurité), les poulies doivent être réalignées.

b) Poulies double gorge

Il faut veiller impérativement, à ce que les deux courroies travaillent exactement sur le même diamètre primitif !


Changement d'une poulie

Défaire la sécurité de vis « Taperlock » (vis à six pans creux). Déposer l'ancienne poulie. Poser précautionneusement la nouvelle poulie. Éventuellement surfer légèrement la rainure et casser les arêtes vives de la clavette. Lubrifier l'arbre. Resserrer la poulie. Ne pas utiliser de marteau au risque de provoquer des dégradations inéluctables.

Transmission par courroie plate

Les dispositifs de transmission par courroie sont en général livrés détendus, pour réduire les contraintes sur le palier.

- Contrôler la tension des courroies plates (selon les repères de contrôle sur les courroies plates). La tension de courroie correcte est atteinte, si l'écartement entre les repères est augmenté de l'allongement de pose. Il est conseillé de procéder en 2 étapes séparées de quelques heures pour le changement de courroie, pour ne pas surcharger les paliers. Vérifier l'alignement des courroies plates, resserrer les vis de réglage.



Moteur électrique




ATTENTION !







Seul du personnel qualifié peut procéder aux travaux électriques !

Respecter les réglementations et les normes d'électricité !

- Écouter le bruit des paliers.
- Vérifier l'absence de vibrations lors du fonctionnement.
- Resserrer les fixations.
- Contrôler la fixation du câble de raccordement (signes d'usure).
- Resserrer les bornes.
- Contrôler le réglage et le fonctionnement de la protection thermique.
- Mesurer la consommation électrique. En règle générale :
Ne jamais dépasser l'intensité nominale inscrite sur la plaque signalétique à quelque état de fonctionnement que ce soit.
- Pour les moteurs particuliers respecter les instructions de maintenance du fabricant moteur.
- Fonctionnement des moteurs et du convertisseur de fréquence jusqu'à 40 °C maximum (fluides).
- Protection thermique avec relais de surcharge dans l'armoire électrique :
Réglage sur l'intensité nominale marquée sur la plaque signalétique du moteur.
- Convertisseur de fréquences Danfoss-FC102 :
Paramètre 14-03 (sur modulation) : en standard sur OFF.
- Les moteurs normalisés sont équipés en série d'une sonde de température, thermistor. Le dispositif de déclenchement par thermistance doit être prévu dans l'armoire électrique (à la charge du client).
- Un thermocontact (contact à rupture brusque intégré dans la bobine) est disponible en option. Prévoir un relais à tension nulle comme protection contre les redémarrages intempestifs pour prévenir toute remise en marche spontanée (risque d'accident).
- Pour les appareils ATEX, utiliser exclusivement des composants autorisés. Mettre à la terre l'ensemble des composants.




Schémas de câblage moteurs normalisés à courant triphasé



Détermination du débit par mesure de la pression effective

- La mesure de la pression effective est un moyen simple pour déterminer le débit. La pression effective croît avec le carré de la vitesse (donc avec le carré du débit) dans la buse d'admission.
- La variation est généralement de $\pm 10 \%$.
- La racine carrée du résultat de mesure doit être extraite pour permettre l'évaluation (selon les composants mis en œuvre, cette extraction de racine carrée s'effectue directement dans le capteur de pression ou bien dans le CF / le régulateur).
- Les tableaux de pression effective correspondants (formule de calcul comprise) sont fournis avec le composant.
- ATTENTION : Selon le fabricant, des formules différentes devront être appliquées pour la conversion de la pression effective en débit.




- P. ex. Gebhardt, Comefri

$$V = k * (2/\rho * \Delta p)^{0,5}$$

- P. ex. ebmpapst (K3G.....)

$$V = k * (\Delta p)^{0,5}$$



Partie filtration

Selon VDI 6022 (hygiène), la durée de vie du 1^{er} étage de filtration est limitée à 1 an pour raisons d'hygiène. Si l'installation est soumise à un fonctionnement intensif ou à une atmosphère très poussiéreuse, le remplacement du filtre doit être effectué avant que la résistance de colmatage soit atteinte. Des manomètres différentiels doivent être systématiquement installés dans le système de filtration. La résistance de colmatage de filtres doit y être indiquée.

- Les filtres à air doivent pouvoir conserver le pouvoir de séparation correspondant à leur classe de filtration sur toute leur durée d'utilisation.
Pour que soit assurée leur fonction de préservation hygiénique de l'air lors du fonctionnement, un contrôle doit être effectué à intervalles réguliers au cours duquel les paramètres suivants seront déterminés et consignés séparément pour chaque étage de filtration :
 - pression différentielle
 - temps de fonctionnement
 - aspect visuel des filtres à air
 - (contrôle des fuites dans le matériau filtrant et de défauts d'étanchéité entre le cadre du filtre et la cloison)
- En cas d'apparition d'encrassements ou de fuites, le filtre doit être remplacé. Dans le cas où des filtres à air régénérables présentent un encrassement suspect, les causes doivent en être déterminées et éliminées.
- Si la pression différentielle de colmatage du filtre à air et/ou le temps restant avant remplacement sont atteints ou bien si les filtres présentent des défauts de fonctionnement techniques ou hygiéniques, ils doivent être remplacés. Le remplacement des filtres à air est également nécessaire après amélioration ou transformation lorsque celles-ci sont liées à une charge des filtres. Le remplacement précoce ou à intervalles réduits des filtres est également nécessaire lorsque cela est signalé par une inspection des services d'hygiène.
- Le remplacement d'éléments filtrants séparés dans un étage de filtration n'est autorisé que dans le cas où certains éléments sont endommagés, le dernier remplacement de l'ensemble de cet étage de filtration ne devant cependant pas remonter à plus de six mois.
- Lors de la mise en place de nouveaux filtres, l'étanchéité de l'air doit être assurée entre le cadre du filtre et la cloison. Pour les modèles de filtres à poches, celles-ci ne doivent être ni pincées ni endommagées. Toutes les poches doivent pouvoir s'orienter librement dans le flux d'air.
- Lors de l'intervention de remplacement, il faut veiller à éviter toute contamination de l'environnement, des appareils de traitement de l'air placés en aval ainsi que des locaux à ventiler. Il est impératif de s'assurer que les filtres neufs ne sont pas contaminés par de la poussière provenant des anciens.

Après révision, remplir les plaquettes de filtration et les mettre en place.

Le stockage des filtres à air n'est autorisé qu'en locaux secs et exempts de poussière. Tout risque de détérioration doit être exclu lors du stockage. Lorsque la date limite de stockage indiquée par le fabricant est atteinte, les filtres ne doivent plus être utilisés.

Utiliser exclusivement des éléments filtrants agréés sur les appareils ATEX.



ATTENTION !

Les filtres contiennent des poussières ! Porter impérativement un masque pour les remplacer.

Les filtres encrassés sont inflammables ! - RISQUE D'INCENDIE !

L'élimination des filtres usagés est à la charge de l'utilisateur de l'installation (ils doivent être partiellement traités en tant que déchets spéciaux).

Filtres à poches

- Contrôle visuel de l'encrassement et de l'étanchéité du siège du filtre.
- Vérifier que la résistance de colmatage n'est pas atteinte.
Attention : ne pas endommager le médium filtrant.
- Veiller à la bonne position et compression de l'assise du filtre et remplacer le joint si nécessaire.
- Respecter les températures d'utilisation.



Excepté pour les filtres G4

Filtres à graisse

- Remplacement ou régénération après contrôle visuel ou si la résistance de colmatage est atteinte.




Filtre à particules

- Contrôle visuel de l'encrassement et de l'étanchéité du siège du filtre.
- Vérifier que la résistance de colmatage n'est pas atteinte.
- Changer le filtre à particules (si la résistance de colmatage est atteinte).
Attention : ne pas endommager le médium filtrant.
- Veiller à la bonne assise et application du cadre du filtre par les vis de serrage.
- Par conditions difficiles, vérifier l'étanchéité de l'assise du filtre par un comptage des particules (à la charge du client) ou de la rainure de contrôle selon DIN EN 1822 et DIN 1964 partie 4.



Sous-ensembles échangeur de chaleur

Batterie chaude, refroidisseur, condensateur, évaporateur



ATTENTION !

Les antigels sont dangereux pour la santé !

Ne pas laisser l'antigel s'écouler dans l'environnement (utiliser une pompe d'aspiration). Il est conseillé de porter des gants de travail pour se protéger de coupures pouvant être provoquées par les paquets de lamelles et des brûlures par le fluide.

- Vérifier les dispositifs de protection antigel chaque automne.
- Vérifier éventuellement la concentration du mélange eau / antigel.
- Thermostat de protection hors gel : Vérifier le réglage et le fonctionnement.
- Effectuer un contrôle visuel des dégradations, de l'encrassement et de la corrosion.
- Contrôler l'étanchéité des pièces où circulent de l'eau et de l'antigel.
- Vérifier le fonctionnement de l'évacuation et du siphon des condensats, remplir le siphon.
- Nettoyage du bac à condensats.
- Nettoyage des paquets de lamelles à l'aide d'un balai ou d'un aspirateur (effectuer avec prudence le soufflage à l'air comprimé).
- Contrôler l'étanchéité des raccords et du système de tuyauterie.
- Lors du remplacement des échangeurs de chaleur, les piquages doivent être tenus à l'aide d'une pince à tube pour serrer les raccords, de manière à éviter leur détérioration.

Instruction de montage des tubes de maintien des capillaires

- Dévisser le raccord rapide.
- Extraire le tube avec le raccord rapide.
- Enfoncer le capillaire du thermostat.
- Engager le capillaire dans le tube et le faire sortir par le trou avant.
- Embobiner régulièrement le capillaire autour du tube et le fixer dans le trou arrière.
- Passer le tube avec le raccord rapide au travers de l'ouverture et visser.
- Enclencher dans la fixation arrière (en vérifiant au travers de l'ouverture).
- Fixer le raccord.

Fonctionnement du dispositif de protection hors gel

Valeur de réglage habituelle du thermostat de protection hors gel de +5 à +8 °C.

Vérification du fonctionnement avec une boucle de protection hors gel et un bac à glace : clapet d'air extérieur fermé - vanne mélangeuse ouverte - circulateur de protection hors gel en marche.

Vérifier le fonctionnement du chauffage électrique de veille des appareils à l'épreuve des intempéries.

Séparateur de gouttes

Vérifier l'encrassement, la corrosion et les dégradations.


Procéder au nettoyage si nécessaire. Vérifier l'évacuation des condensats et le siphon, le nettoyer et le remplir si nécessaire.



En raison du processus de fabrication (extrusion), les séparateurs de gouttes neufs ne sont pas toujours pleinement opérationnels. Ce n'est qu'après un « rodage » lors du fonctionnement, qu'un film liquide se dépose à la surface et permet ainsi une séparation optimale de l'eau. En cas de problème, il est possible d'apporter du talc ou de la laque à cheveux (attention : tenir compte de la présence éventuelle de silicone) sur les séparateurs de gouttes neufs pour en améliorer le pouvoir de séparation.


Évacuation des condensats / siphon

Vérifier que la contenance de la réserve est suffisante.




- 1.) Le siphon est approprié aux applications côté aspiration et refoulement et pour une plage de pression de :
 - 110 à 270 mm CE pour les applications côté refoulement,
 - 50 à 130 mm CE pour les applications côté aspiration.
 Condition préalable : existence de la hauteur « H » requise.
- 2.) Définition de la pression « P2 » à l'écoulement. Celle-ci peut être :
 - demandée au bureau d'études,
 - mesurée sur une installation en service.
- 3.) Les tubes « A + B » doivent être coupés à la cote correspondante. Ces cotes figurent dans le tableau ci-dessous pour les applications côté refoulement et côté aspiration.
- 4.) Le siphon peut être vissé.
- 5.) Nous recommandons de débrancher l'écoulement de la sortie du siphon avec l'évacuation.
- 6.) Remplir le siphon d'eau.
- 7.) Il est souhaitable d'installer à proximité un point d'eau permettant d'effectuer le remplissage du siphon à l'aide d'un tuyau.

Application côté refoulement




P2max	H	A	B
110	190	80	140
170	250	140	200
220	300	190	250
270	350	240	300




P2 = surpression en mm CE (1 mm CE = 10 Pa)

Application côté aspiration




P2max	H	A	B
50	190	80	60
80	250	140	80
105	300	190	105
130	350	240	130



P2 = dépression en mm CE (1 mm CE = 10 Pa)

Installation dans les règles de l'art

Les siphons ayant une pression différente doivent être raccordés à des collecteurs séparés !



Batterie chaude électrique



ATTENTION !

Les thermoplongeurs peuvent atteindre des températures superficielles > 200 °C en fonctionnement !

Pour éviter les risques de brûlures de la peau et les dommages matériels, éteindre l'installation par la régulation avec arrêt différé du ventilateur.

Vérifier la température superficielle et la mise hors tension de la batterie chaude électrique avant de commencer toute intervention.

Travaux du seul ressort d'un personnel qualifié !

Respecter les prescriptions et les normes électriques !

Pour garantir un fonctionnement sûr, outre le contrôleur et le limiteur de température, un dispositif de surveillance du débit supplémentaire à la charge du client doit être installé (soit 3 dispositifs de sécurité indépendants !).

Pour éviter l'accumulation de chaleur et les dégâts en résultant (risque d'incendie), le ventilateur doit encore fonctionner pendant cinq minutes au moins après extinction de la batterie chaude !

Contrôler les branchements électriques (tension, bornes, terre).

Tester tous les dispositifs de sécurité ainsi que le fonctionnement des coupleurs et des régulateurs de puissance (thyristors) ventilation en marche.

Vérifier les protections contre les contacts accidentels.

Vérifier l'absence de points de calamine et de corrosion sur les thermoplongeurs.

Procéder au nettoyage côté air si nécessaire.

Échangeur de chaleur à plaques



ATTENTION !

Ne pas endommager mécaniquement ni chimiquement l'échangeur lors du nettoyage :

- n'utiliser que des produits de nettoyage compatibles,
 - éviter les méthodes de nettoyage agressives car l'épaisseur du matériau n'est que de 0,125 mm et 0,15 mm.
-
- Contrôler le fonctionnement des volets de régulation et leur étanchéité.
 - Procéder au nettoyage en fonction du degré d'encrassement :
la poussière et les fibres d'étoffes peuvent être éliminées à l'aide d'un balai ou d'un aspirateur.
Le dépoussiérage à l'air comprimé doit être pratiqué avec une extrême prudence pour ne pas endommager les plaques de l'échangeur. Garder la soufflette à distance !
Les graisses (extraction cuisine), huiles, solvants etc. peuvent être dissous à l'eau chaude ou à l'aide d'un produit de nettoyage dégraissant par trempage ou lessivage. Le nettoyage à l'aide d'un appareil à haute pression est possible avec une buse plate à 40° et une pression maintenue en dessous de 100 bars.
 - Vérifier le fonctionnement de l'évacuation et du siphon des condensats, remplir le siphon.
 - Nettoyage du bac à condensats.
 - Respecter la pression différentielle.

En cas de risque de givrage, un système de protection anti-givre doit être réalisé à l'aide d'une surveillance de la pression différentielle air repris / air extrait.

La pression différentielle maximale autorisée entre les flux d'air extérieur / air extrait et air repris / air extrait doit être respectée pour éviter des déformations mécaniques irréversibles.
Ne pas démarrer l'installation lorsque les volets sont fermés !



Échangeur de chaleur à roue



ATTENTION !

Ne procéder à la maintenance de l'appareil que lorsqu'il est éteint !

Prenez toutes les précautions utiles pour éviter d'endommager l'échangeur mécaniquement ou chimiquement lors du nettoyage :

- **n'utiliser que des produits de nettoyage compatibles,**
- **éviter les méthodes de nettoyage agressives car l'épaisseur du matériau est inférieure à 0,1 mm.**
- Tous les joints doivent être le plus rapprochés possible de la masse d'accumulation lorsque celle-ci est en rotation, en évitant toutefois les effets d'abrasion par frottement.
- Excepté pour le joint périphérique. Les joints périphériques doivent être réglés en appliquant une légère pression (Fig. 1).
- La mise en place des joints est réalisée en usine, ils peuvent cependant se déplacer pendant le transport.
- Attention : vérifier les joints avant la mise en service.
- Vérifier la tension des courroies après les 100 premières heures de fonctionnement.
- Il peut être nécessaire de retendre les courroies et éventuellement de les raccourcir (agrafes).
- Contrôler l'écartement entre les joints (au niveau des rayons et des traverses / dans la zone de lavage) lorsque la masse de stockage est en rotation.
Ajuster le réglage si nécessaire.
- Vérifier l'encrassement du rotor.
- Procéder au nettoyage en fonction du degré d'encrassement :
éliminer la poussière et les fibres à l'aide d'un balai ou d'un aspirateur. Le dépoussiérage à l'air comprimé doit être effectué avec une extrême prudence pour ne pas endommager le rotor. Garder la soufflette à distance !
Les huiles, solvants etc. peuvent être dissous à l'eau chaude (70 °C maxi) ou à l'aide d'un produit de nettoyage dégraissant par trempage ou lessivage. Le nettoyage à l'aide d'un appareil à haute pression est possible avec une buse plate à 40° et une pression maintenue en dessous de 100 bars.
- Effectuer un contrôle auditif du palier de la transmission.
- Vérifier que le câble de raccordement ne soit pas détérioré par frottement.
- Contrôler la tension de la courroie d'entraînement et la fixation du moteur.
- Vérifier que le rotor tourne dans le bon sens, celui-ci étant indiqué par des flèches sur la carcasse.
- Vérifier le réglage de la protection thermique du moteur.
- Mesurer la consommation du moteur.
- Contrôler le fonctionnement de l'appareil de commande (Fig. 2) ! Vérifier les valeurs de réglage selon le rapport de mise en service.





Fig. 1



Fig. 2



Humidificateur par contact

À aucun moment du fonctionnement, des condensats ou des gouttes d'eau ne doivent se former derrière les dispositifs humidificateurs. Cela est particulièrement valable en cas de fonctionnement avec un débit d'air variable. Toutes les pièces contenant de l'eau ou continuellement humides doivent être inspectées régulièrement, nettoyées et le cas échéant rincées avec un désinfectant.

La fonctionnalité des dispositifs de mesure de l'humidité et de régulation doit être contrôlée dans le cadre des visites régulières d'inspection et de maintenance.

Les prescriptions des normes VDI 6022 / ÖNORM H 6021 / SWKI VA104-01 doivent être respectées dans leur dernière version (p. ex. intervalles de maintenance).

Les examens microbiologiques au moyen de lames à cavité (Dip-Slides) sont sous la responsabilité de l'exploitant de l'installation CVC et doivent être réalisés par un personnel spécialement formé (au moins de catégorie B selon VDI 6022 fiche 4) deux fois par mois selon VDI 6022.

L'eau d'alimentation doit au moins répondre aux exigences microbiologiques de l'eau potable et ne doit pas dépasser les recommandations de la norme VDI 3803 pour ce qui concerne le seuil de dépôts de tartre sur les surfaces internes.

En cas d'utilisation d'humidificateurs à pulvérisation à eau recyclée et d'humidificateurs à atomisation, la bonne qualité de l'eau de circulation doit être surveillée :

			Exigence minimale	Salles d'ordinateurs	Locaux stériles et salles blanches
pH			de 7 à 8,5	de 7 à 8,5	de 7 à 8,5
Teneur saline totale	TST	g/m ³	< 800	< 250	< 100
Conductivité électrique		Ms/m	< 100	< 30	< 12
Calcium		m/m ³	> 20	> 20	> 20
Dureté carbonatée	KH	°dH	< 4	< 4	< 4
Dureté totale	DT	°dH	< 7	< 7	< 7
Chlorure		g/m ³	< 180	< 180	< 180
Sulfate		g/m ³	< 150	< 100	< 100
Nombre de germes		UFC/ml	< 1000	< 100	< 10
Légionelles		UFC/100 ml	< 100	< 100	< 100

L'augmentation du nombre de germes peut-être enrayée par une installation de désinfection ou bien par un nettoyage régulier.



ATTENTION !

La mise en place d'un système de traitement de l'eau doit faire l'objet d'un accord de la société bösch. En effet, les eaux traitées ont une action très agressive sur divers matériaux et peuvent détruire les électrovannes d'admission en laiton par exemple (des électrovannes en acier inoxydable sont disponibles en option).

L'humidificateur doit s'arrêter automatiquement dès que l'installation CVC est éteinte ou tombe en panne. Une procédure d'arrêt doit garantir que l'humidificateur fonctionne jusqu'à ce que son caisson soit sec (arrêt différé). Le fonctionnement de la procédure d'arrêt doit être vérifié régulièrement et un nouveau réglage effectué le cas échéant. Durant les périodes de fonctionnement sans demande d'humidification de l'air, les éléments contenant de l'eau doivent être vidangés et séchés au plus tard après 48 heures.



ATTENTION !

La pression ne doit pas dépasser 3 bars dans la tubulure d'arrivée d'eau. La pompe immergée ne doit pas tourner sans eau, une marche à sec pouvant entraîner sa détérioration !

Température de service de +5 à +40 °C.

Mise en service au début de la période d'utilisation

- Nettoyer soigneusement l'humidificateur par contact (répartition de l'eau, gaufrage, séparateur de gouttes, carcasse, bac, robinetterie, évacuation). Les évacuations ne doivent pas être bouchées. Effectuer un nettoyage des dépôts de tartre avec un détartrant approprié (p. ex. « bösch LIMCALC »). L'élimination du tartre sur le gaufrage par un moyen mécanique est impossible.
- Vérifier les dégâts de l'humidificateur par contact.
- Vérifier le fonctionnement de tous les éléments d'arrêt et de régulation et vérifier qu'ils ne sont pas grippés.
- Contrôler le siège et la hauteur du tube vertical (= hauteur du bac -1 cm).
- Remplir le bac de l'humidificateur au-dessus de la vanne à flotteur jusqu'à ce que l'eau s'écoule au-dessus du tube vertical et que le siphon soit plein d'eau. Vérifier l'évacuation de l'eau au-dessus du tube vertical. La quantité d'eau résiduelle (évacuation de l'eau et désembouage) doit toujours pouvoir couler au-dessus du tube vertical.
- Régler le flotteur au niveau de la surface de l'eau (= tube vertical -1 cm).
- Vérifier l'étanchéité de la vanne du flotteur.
- Mettre la pompe en marche.
- Ouvrir complètement la vanne à boisseau sphérique de la colonne montante jusqu'à ce que le(s) gaufrage(s) soi(en)t entièrement recouvert(s) d'eau (cascades). Refermer ensuite suffisamment la vanne (aux 2/3 environ), pour que l'écoulement de l'eau sur la surface du gaufrage ne soit plus visible.
- Ouvrir la vanne à boisseau sphérique d'évacuation des boues. Régler la quantité de boues évacuées selon les indications.
- Vérifier le fonctionnement de l'interrupteur à flotteur (protection contre la marche à sec).
- Dans le cas d'un humidificateur à contact avec vidange quotidienne, vérifier le fonctionnement de l'électrovanne « eau fraîche » ainsi que de la vanne motorisée.
- Effectuer un contrôle de l'étanchéité, ce qui signifie une assise correcte du joint de porte, du joint entre le bac et la porte ; la direction du jet de la vanne à flotteur, la position du tube de répartition au-dessus du (des) gaufrage(s), le jet devant arriver perpendiculairement sur le gaufrage.
- Mettre la ventilation en marche et vérifier que le séparateur de gouttes fonctionne correctement.



Autres interventions à exécuter :

- Contrôler l'entartrage des buses de pulvérisation, les remplacer si nécessaire.
- Effectuer un contrôle visuel du flocage dans le fond du bac, nettoyer si nécessaire. Si une croûte est constatée, le séparateur de gouttes doit être nettoyé.
- Vérifier l'encrassement et la formation de dépôts dans le circulateur de la conduite d'aspiration, nettoyer éventuellement le circuit.
- Vérifier le fonctionnement de l'appareil de mesure de la conductivité.
- Vérifier le fonctionnement de l'installation UV.
- Contrôler le dispositif de désembouage.
- Contrôler le dispositif de traitement de l'eau.

Entretien mensuel

- Arrêter l'installation, éteindre la pompe de l'humidificateur, tenir compte des consignes de sécurité.
- Vidanger le bac (retirer le tube vertical).
- Procéder ensuite comme indiqué dans la mise en service.

Autres interventions à exécuter :

- Effectuer un contrôle visuel du flocage dans le fond du bac, nettoyer si nécessaire. Si une croûte est constatée, le séparateur de gouttes doit être nettoyé.
- Vérifier l'encrassement et la formation de dépôts dans le circulateur de la conduite d'aspiration, nettoyer éventuellement le circuit.
- Vérifier le fonctionnement de l'appareil de mesure de la conductivité.
- Vérifier le fonctionnement de l'installation UV.
- Contrôler le dispositif de désembouage.
- Contrôler le dispositif de traitement de l'eau.

Arrêt

- Le bac doit être vidangé jusqu'à ce qu'il soit sec au plus tard après 48 heures (VDI 6022).

Procédures d'arrêt en fin de période d'utilisation

- Arrêter l'installation, éteindre la pompe de l'humidificateur, tenir compte des consignes de sécurité.
- Vidanger le bac (retirer le tube vertical).
- Nettoyer l'humidificateur par contact (voir mise en service).
Déposer le répartiteur d'eau pour le nettoyer, dégraisser les trous du tube, remplacer éventuellement le tube. Reposer ensuite le répartiteur d'eau. Remplacer le corps du répartiteur sur les gaufrages lorsque les dépôts de tartre ne peuvent plus en être entièrement éliminés.
- Nettoyer soigneusement le bac de l'humidificateur et le laisser sécher.

Qualité de l'eau

- De l'eau totalement déminéralisée doit être utilisée sous peine de raccourcir la durée de vie des vannes et des gaufrages en aluminium de l'humidificateur.
- La qualité de l'eau doit être contrôlée deux fois par mois selon VDI 6022.

Purificateur humide

À aucun moment du fonctionnement, des condensats ou des gouttes d'eau ne doivent se former derrière les dispositifs humidificateurs. Cela est particulièrement valable en cas de fonctionnement avec un débit d'air variable. Toutes les pièces contenant de l'eau ou continuellement humides doivent être inspectées régulièrement, nettoyées et le cas échéant rincées avec un désinfectant.

La fonctionnalité des dispositifs de mesure de l'humidité et de régulation doit être contrôlée dans le cadre des visites régulières d'inspection et de maintenance.

Les prescriptions des normes VDI 6022 / ÖNORM H 6021 / SWKI VA104-01 doivent être respectées dans leur dernière version (p. ex. intervalles de maintenance).

Les examens microbiologiques au moyen de lames à cavité (Dip-Slides) sont sous la responsabilité de l'exploitant de l'installation CVC et doivent être réalisés par un personnel spécialement formé (au moins de catégorie B selon VDI 6022 fiche 4) deux fois par mois selon VDI 6022.

L'eau d'alimentation doit au moins répondre aux exigences microbiologiques de l'eau potable et ne doit pas dépasser les recommandations de la norme VDI 3803 pour ce qui concerne le seuil de dépôts de tartre sur les surfaces internes.

En cas d'utilisation d'humidificateurs à pulvérisation à eau recyclée et d'humidificateurs à atomisation, la bonne qualité de l'eau de circulation doit être surveillée :

			Exigence minimale	Salles d'ordinateurs	Locaux stériles et salles blanches
pH			de 7 à 8,5	de 7 à 8,5	de 7 à 8,5
Teneur saline totale	TST	g/m ³	< 800	< 250	< 100
Conductivité électrique		Ms/m	< 100	< 30	< 12
Calcium		m/m ³	> 20	> 20	> 20
Dureté carbonatée	KH	°dH	< 4	< 4	< 4
Dureté totale	DT	°dH	< 7	< 7	< 7
Chlorure		g/m ³	< 180	< 180	< 180
Sulfate		g/m ³	< 150	< 100	< 100
Nombre de germes		UFC/ml	< 1000	< 100	< 10
Légionelles		UFC/100 ml	< 100	< 100	< 100

L'augmentation du nombre de germes peut-être enrayée par une installation de désinfection ou bien par un nettoyage régulier.



ATTENTION !

La mise en place d'un système de traitement de l'eau doit faire l'objet d'un accord de la société bösch. En effet, les eaux traitées ont une action très agressive sur divers matériaux et peuvent détruire les électrovannes d'admission en laiton par exemple (des électrovannes en acier inoxydable sont disponibles en option).

L'humidificateur doit s'arrêter automatiquement dès que l'installation CVC est éteinte ou tombe en panne. Une procédure d'arrêt doit garantir que l'humidificateur fonctionne jusqu'à ce que son caisson soit sec (arrêt différé). Le fonctionnement de la procédure d'arrêt doit être vérifié régulièrement et un nouveau réglage effectué le cas échéant. Durant les périodes de fonctionnement sans nécessité d'humidification de l'air, les éléments contenant de l'eau doivent être vidangés et séchés au plus tard après 48 heures.

Tenir compte du schéma de raccordement

- Une vanne de régulation avec contact de fin de course (vanne - arrêt pompe) doit impérativement être installée côté refoulement.
- Verrouillage de la pompe : le contacteur du moteur de la pompe doit impérativement être verrouillé électriquement par l'intermédiaire d'un contact auxiliaire du contacteur du ventilateur. Une autre mesure de sécurité empêchant la rupture des courroies du ventilateur consiste à intégrer un pressostat différentiel. Cela afin d'éviter que les buses dont le jet est dirigé en sens inverse du flux d'air ne pulvérisent de l'eau par le redresseur de jet dans les éléments d'appareil branchés en amont (protection anti-éclaboussures).
- Écoulement du bac avec siphon.

Le purificateur doit être nettoyé plus ou moins souvent selon la teneur en calcaire, la dureté et la pureté de l'eau. L'intervalle entre deux nettoyages doit être déterminé lors des premiers temps suivant la mise en service.



ATTENTION !

Pour toute intervention, il est impératif de s'assurer que la mise en marche des pompes est totalement impossible avant de pénétrer à l'intérieur du purificateur.

- RISQUE D'ASPHYXIE !


Si des appareils électriques doivent être utilisés, les consignes concernant leur utilisation en milieu humide doivent impérativement être respectées.

- RISQUE D'ÉLECTROCUTION !

La qualité de l'eau doit être contrôlée deux fois par mois !

Entretien mensuel

- Arrêter l'installation, mettre le purificateur hors service.
- Vidanger le bac. Nettoyer les parois du purificateur.
- Vérifier le joint en caoutchouc de la porte.
- Contrôler le fonctionnement et graisser les attaches rapides.
- Nettoyer la vitre du regard.
- Vérifier l'entartrage et l'érosion des buses de pulvérisation. Déposer les buses entartrées et les nettoyer avec un détartrant. Nettoyer la crépine et, si nécessaire, la déposer et la détartrer à l'aide de détartrant.
- Le séparateur de gouttes et le redresseur de jet doivent également être nettoyés avec du détartrant si nécessaire. Nous recommandant d'utiliser du détartrant « bösch LIMCALC ».
- Contrôler le fonctionnement et l'étanchéité de la vanne à flotteur.
- Nettoyer soigneusement le bac avant de le remplir.
- Une fois le bac rempli, mettre la pompe en service (la marche à sec risque de la détériorer). Vérifier que la pompe soit étanche et ne vibre pas. Remplacer éventuellement la garniture d'étanchéité. Vérifier la consommation électrique.
- Contrôler le réglage du désembouage automatique.
- S'il existe un système de traitement de l'eau, celui-ci doit également être contrôlé (dureté pH).



Autres interventions à exécuter :

- Effectuer un contrôle visuel du flocage dans le fond du bac, nettoyer si nécessaire. Si une croûte est constatée, le séparateur de gouttes doit être nettoyé.
- Vérifier le fonctionnement de l'appareil de mesure de la conductivité.
- Vérifier le fonctionnement de l'installation UV.
- Contrôler le dispositif d'évacuation des boues.
- Contrôler le dispositif de désembouage.

Arrêt

- Vidanger et sécher le bac au plus tard après 48 heures (VDI 6022).

Procédures d'arrêt en fin de période d'utilisation

- Arrêter l'installation, mettre la pompe de l'humidificateur hors service.
- Vidanger et nettoyer le bac avec un détartrant approprié, par exemple « bösch LIMCALC ».
- Déposer et nettoyer le répartiteur, dégraisser les trous du tube de répartition.
- Fermer l'évacuation.

Lampe UV

- Mise en œuvre dans le bac de l'humidificateur (option)
- Le dispositif est composé d'une lampe (émetteur UV immergé) et d'un ballast



ATTENTION !

Risque d'accident ! Respecter les consignes de sécurité ! Veuillez respecter les consignes de protection généralement applicables pour les travaux avec rayons UVC.

Rayons ultraviolet !

Ne regardez jamais dans le faisceau de lumière UVC sans lunettes de protection lorsque la lampe est allumée !

Avant de changer le tube, l'appareil doit être éteint et débranché !



ATTENTION !

Ne touchez jamais le tube de quartz à mains nues !

Les traces de doigts vont brûler et provoquer une usure prématurée. Éliminer immédiatement toute trace avec un chiffon propre imbibé d'alcool avant la mise en service.

Mise en service

- Les consignes de protection décrites ci-dessus doivent être respectées.
- Avant la mise en service, vérifier que le tube a été introduit à fond (en butée) dans le corps en acier inoxydable et est correctement vissé (voir chapitre « Instructions de montage »).
- Nettoyer le tube en quartz à l'aide d'un chiffon propre et imbibé d'alcool (ne jamais le toucher à main nue).
- Avant d'allumer la lampe, veuillez vous protéger des rayons UVC (lunettes de protection, masque). Allumez l'appareil – au bout de deux à trois secondes, la DEL passe du rouge au vert. Lorsque la lumière verte apparaît, la lampe est en fonctionnement.
- Un panneau d'avertissement signalant le rayonnement UV doit être apposé de manière bien visible à l'extérieur de l'appareil.

Maintenance

- Les consignes de protection décrites ci-dessus doivent être respectées.
- Arrêtez toujours le module de désinfection et débranchez la prise avant de le nettoyer pour éviter tout risque d'exposition aux rayons UVC.
- Un nettoyage régulier du tube en quartz avec un chiffon propre et imbibé d'alcool est indispensable (ne pas toucher à main nue).
- Enlever avec précaution les dépôts de tartre à l'aide d'un détartrant du commerce.
- Ne remplacez jamais les éléments défectueux par des pièces n'étant pas d'origine ! Celles-ci peuvent endommager l'électronique ou la lampe et empêcher un fonctionnement fiable et sûr de l'appareil.
- Avant d'allumer la lampe, veuillez vous protéger des rayons UVC (lunettes de protection, masque). Allumez l'appareil – au bout de deux à trois secondes, la DEL passe du rouge au vert. Lorsque la lumière verte apparaît, la lampe est en fonctionnement.
- Apposez éventuellement un panneau d'avertissement supplémentaire signalant le rayonnement UV.

Humidificateur à injection de vapeur - Vapeur externe



ATTENTION !

Tous les travaux de maintenance sont du ressort exclusif de personnel qualifié spécialement formé et familiarisé avec les dangers qu'ils représentent. Seuls les travaux de maintenance décrits dans la documentation du fabricant peuvent être exécutés.

- Il faut veiller à ce que les condensats des humidificateurs à injection de vapeur ne puissent pas s'écouler dans le système de canalisations lors du fonctionnement.
- La vapeur ne doit pas contenir de substances dangereuses pour la santé.
- La liste de contrôle doit être respectée lors des contrôles, nettoyage et interventions de désinfection réguliers.

Autres interventions à exécuter :

- Contrôler l'état du caisson d'humidification et des lances à vapeur.
- Vérifier si des condensats se forment plus ou moins régulièrement dans le caisson d'humidification (notamment en hiver).
- En cas de formation de condensats, nettoyer le caisson d'humidification.
- Contrôler l'évacuation des condensats (siphon).
- Effectuer un contrôle de fonctionnement de la vanne de régulation.
- Le collecteur d'impuretés doit être nettoyé si nécessaire.
- Tous les joints, matériel d'étanchéité, raccords filetés et isolations doivent résister à une température comprise entre 110 et 160 °C en fonction de la pression.
- Une vanne d'arrêt doit être installée dans l'alimentation vapeur.
- Les deux conduites d'évacuation des condensats doivent être directement raccordées à la purge des condensats du manchon de raccordement et dirigées avec une légère pente (0,5 à 1 %) vers un petit siphon (pare-vapeur) muni d'un entonnoir ou dans un écoulement au sol. Les deux conduites d'écoulement des condensats ne doivent pas être raccordées avant l'entonnoir d'évacuation.
- Le tube de captage de la vapeur doit toujours être raccordé en haut de la canalisation d'alimentation.
- Vérifier que l'alimentation de la vapeur et l'évacuation des condensats sont correctement raccordées.
- Les vérins rotatifs de la vanne de régulation sont sans entretien. Pour les vérins d'autres fabricants, les instructions d'utilisation et d'entretien de ceux-ci doivent être respectées.
- Les purgeurs de condensats primaire et secondaire sont sans entretien.
- Il peut cependant arriver que les raccords ou le système d'évacuation des condensats se bouchent. En cas de problème dans l'évacuation des condensats, procéder selon le plan de recherche des défauts du fabricant.

Humidificateur à injection de vapeur - Vapeur interne



ATTENTION !

Il faut veiller à ce que les condensats des humidificateurs à injection de vapeur ne puissent pas s'écouler dans le système de canalisations lors du fonctionnement.

La vapeur ne doit pas contenir de substances dangereuses pour la santé.

La liste de contrôle doit être respectée lors des contrôles, nettoyage et interventions de désinfection réguliers.

Autres interventions à exécuter :

- Contrôler l'état du caisson d'humidification et des lances à vapeur.
- Vérifier si des condensats se forment plus ou moins régulièrement dans le caisson d'humidification (notamment en hiver).
- En cas de formation de condensats, nettoyer le caisson d'humidification.
- Contrôler l'évacuation des condensats (siphon).

Qualité de l'eau

- Les humidificateurs à injection de vapeur avec chauffage par électrodes ne peuvent pas fonctionner avec de l'eau déminéralisée (conductance).
- Les humidificateurs à injection de vapeur à thermoplongeur peuvent vaporiser de l'eau courante, de l'eau minéralisée ou traitée (forte production de tartre lorsque l'eau est dure).



ATTENTION !

Tous les travaux de maintenance sont du ressort exclusif de personnel qualifié spécialement formé et familiarisé avec les dangers qu'ils représentent. Seuls les travaux de maintenance décrits dans la documentation du fabricant peuvent être exécutés.

- Peu après la première mise en service, l'étanchéité de tous les raccords filetés doit être contrôlée et ceux-ci doivent éventuellement être resserrés.
- Une ou deux semaines après la première mise en service du système de répartition de vapeur, le collecteur d'impuretés de l'unité de raccordement vapeur doit être nettoyé.
- La première intervention de maintenance doit être effectuée après 500 heures de service env. et ensuite une fois par an.
- Les cylindres à vapeur doivent être remplacés selon l'intervalle indiqué.
- Le collecteur d'impuretés doit être nettoyé si nécessaire.
- Le réservoir collecteur de tartre doit être vidé / nettoyé si nécessaire.



Silencieux

- Le contrôle d'encrassement, de dégradation et de corrosion des silencieux doit être effectué périodiquement.
- Il faut remédier immédiatement aux défauts constatés.

Clapets à lamelles mobiles

En cas de section importante des clapets ou s'ils sont séparés, plusieurs servo-vérins doivent être prévus ou bien des servomoteurs avec un couple plus élevé.

- Vérifier que les clapets ne sont pas grippés.
- Resserrer les leviers de réglage et les rotules.
- Contrôler la fixation du moteur de positionnement des lamelles.
- Vérifier que les lamelles du clapet se ferment bien lorsque le servomoteur les place en position « FERMÉ ».
- Vérifier l'état des joints en caoutchouc, les traiter à l'aide d'un produit approprié et les changer si nécessaire.
- Procéder au nettoyage si nécessaire.

Portes d'inspection

- Contrôler les joints en caoutchouc et les traiter éventuellement à l'aide d'un produit approprié.
- Contrôler le fonctionnement des charnières et des butées ainsi que des dispositifs d'arrêt, réglez éventuellement les charnières si la porte n'est pas étanche ou se ferme mal.
- Ne jamais ouvrir les portes d'inspection lorsque des éléments mobiles ou des composants de sécurité importants sont en mouvement. Attendre un certain temps après avoir éteint l'appareil. Une fois les travaux de maintenance ou d'inspection terminés, refermer les portes et empêcher toute ouverture involontaire à l'aide d'un dispositif de sécurité auxiliaire (verrouillage à six pans creux dans la poignée d'ouverture).
- La charnière des portes placées côté refoulement est munie d'une sécurité anti-rabattement (dispositif d'arrêt) - une de chaque côté.
- Remplacer les panneaux d'avertissement dont la lisibilité est dégradée.
- Les charnières auto-fermantes des appareils praticables avec une fermeture par double levier ne sont utilisées que comme simples charnières (verrouillées, avec cache).

Carcasse

- Nettoyage en passant un chiffon doux imbibé de produit de nettoyage et désinfectant préservant la couche superficielle de l'appareil. Les appareils ATEX ne doivent être nettoyés qu'avec un chiffon humide pour éviter la formation de charges électrostatiques.
- Respecter les consignes d'hygiène (VDI 6022).
- Respecter des températures de fonctionnement entre -20 et +80 °C.
- Réparer les dégâts superficiels (corrosion, rayures) à l'aide d'un aérosol au zinc ou de peinture pour retouches.
- Contrôler l'étanchéité des joints et les remplacer si nécessaire.
- Contrôler l'étanchéité de l'écoulement du bac et des siphons.
- Remplacer les panneaux d'avertissement dont la lisibilité est dégradée.

Installations frigorifiques

Compresseur à piston

- Effectuer un contrôle visuel des dégradations extérieures, de l'encrassement et de la corrosion.
- Contrôler la fixation et les bruits de palier.
- Mesurer les pressions et les températures.
- Contrôler le niveau d'huile à l'aide de l'indicateur.
- Contrôler le fonctionnement de la résistance chauffante du carter.
- Contrôler le fonctionnement de la résistance chauffante du carter du vilebrequin.
- Contrôler le dispositif de protection du moteur.
- Mesurer la consommation électrique.
- Contrôler l'étanchéité des liaisons frigorifiques.

Compresseur à spirales

- Mesurer le champ tournant de l'alimentation électrique (sens de rotation).
- Ne pas faire fonctionner les appareils de ventilation sans filtre à air.

Acquisition des mesures

- La totalité des mesures effectuées dans le cadre du contrôle des appareils selon le § 22 de la circulaire sur les installations frigorifiques est consignée dans le procès-verbal de mesures frigorifiques de la Walter Bösch GmbH & Co KG.
- Enregistrement et validation du contrôle des appareils selon le § 22 dans le carnet de suivi des installations frigorifiques.

Circulaire sur les installations frigorifiques

- Elle stipule l'obligation de contrôle annuel des installations frigorifiques contenant plus de 1,5 kg de fluide frigorigène. Ce contrôle est imposé par le législateur et il constitue une condition préalable pour l'attribution d'une garantie légale.
- Walter Bösch GmbH & Co KG est habilitée à réaliser ce genre de contrôles.




ATTENTION !

Éviter tout contact corporel avec le fluide frigorigène, celui-ci pouvant geler la peau et les membres ou détériorer la rétine. Utiliser un équipement de protection individuelle contre les effets des fluides frigorigènes selon VBG 20 (lunettes de protection, gants, etc.).



Contrôle du circuit frigorifique à l'aide du CLIM DIN (en option)

Ce module de surveillance signale le fonctionnement et les pannes du circuit frigorifique



Signal	Signification	Causes possibles
LED 1 fixe	Compresseur en marche	
LED 1 clignotante	Compresseur en stand by	
LED 3 fixe	Panne de haute pression	<ul style="list-style-type: none">• Condensateur à air encrassé ;• Pas de débit au travers du condensateur du bassin ;• Tamis du bassin encrassé ;• Pompe du bassin défectueuse ;• Électrovanne du bassin (bobine) défectueuse.
LED 4 fixe	Panne du compresseur, surintensité	<ul style="list-style-type: none">• Protection thermique du moteur.
LED 6 fixe	Panne basse pression	<ul style="list-style-type: none">• Évaporateur encrassé ou givré ;• Filtre à air fortement encrassé ;• Manque de fluide frigorigène à cause d'une fuite ;• Électrovanne du circuit frigorifique défectueuse (bobine) ;• Détendeur défectueux.
LED 7 fixe	Signal de fonctionnement, installation en marche	

Démontage / recyclage

Lors du démontage, les instructions concernant les divers composants doivent être respectées.

Les raccordements électriques doivent être hors tension.

Les liaisons de fluide doivent être coupées, vidangées et le cas échéant soufflées à l'air comprimé.

Les consommables doivent être collectés et recyclés selon la réglementation locale.

Le recyclage de l'appareil ou de ses différents composants doit être effectué par une société spécialisée possédant les agréments correspondants.

Les prescriptions sur la récupération et le recyclage conforme des consommables particuliers (mélange eau/glycol, fluide frigorigène etc.) doivent impérativement être respectées.

Déclaration de conformité CE



Société
Walter Bosch GmbH&Co KG
A-6890 Lustenau
Industrie Nord
Tél. +43 (0) 5577-8131 -0

Directive CE sur les machines 2006/42/CE (remplace 98/37/CE)

Nous déclarons par la présente que la version et le modèle de l'appareil désigné ci-dessous mis par nous en circulation répond aux exigences fondamentales de sécurité et de préservation de la santé prévues par la directive CE sur les machines 2006/42/CE.

Désignation : Centrale de ventilation et de climatisation avec ventilateur

Numéro de série : _____

Projet : _____

Installation : _____

Marquage sur l'appareil : CE



Directives CE applicables : La machine répond à toutes les dispositions de la DM 2006/42/CE.
Directives sur les équipements électriques (2006/95/EG) et la compatibilité électromagnétique (2004/105/EG)

Normes harmonisées appliquées : EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 294, ÜVE EN 60 204-1
Normes appliquées : ÖNORM EN 1886

Nom du responsable de la documentation : Prens Christian
Adresse du responsable de la documentation : voir adresse du fabricant

Lustenau , _____
Lieu Date

P. o. technicien _____
Nom et qualité du signataire

Signature

Recherche de pannes

Défaut	Origine	Cause / remède
Aucun débit d'air	Le moteur ne tourne pas	Actionner l'interrupteur principal Contrôler la tension sur toutes les phases du moteur Vérifier le dispositif de protection thermique du moteur Vérifier la régulation Vérifier la protection antigel
	Le moteur tourne, les courroies sont rompues	Monter des courroies d'entraînement neuves
Débit trop faible	Les clapets ne sont pas ouverts	Ouvrir tous les clapets du rideau et de protection anti-incendie
	Filtre encrassé	Remplacer le filtre
	Les courroies ne sont pas suffisamment tendues	Tendre les courroies selon les prescriptions
	Le ventilateur tourne dans le mauvais sens	Changer le sens de rotation en inversant deux phases sur les moteurs triphasés
	CF mal paramétré (course libre)	Paramétrer le CF selon la fiche technique (fréquence de fonctionnement souvent > 50Hz)
	Régulateur de débit fermé	Contrôler l'alimentation électrique / le signal de régulation du servomoteur ; Vérifier la pression de commande en cas d'entraînement pneumatique
	Transmission par courroies mal dimensionnée / pression externe trop élevée	Vérifier la conception du système de transmission et changer éventuellement d'équipement
Consommation électrique du moteur trop élevée	Débit d'air trop élevé	Régler le débit d'air
	Le ventilateur tourne dans le mauvais sens	Changer le sens de rotation en inversant deux phases sur les moteurs triphasés
	Mauvaises poulies	Vérifier le rapport de transmission, changer éventuellement les poulies
Air neuf trop froid (batterie chaude eau / vapeur)	Pas de fluide de chauffage	Vérifier le générateur d'eau chaude / de vapeur Vérifier le circulateur
	Les vannes ne s'ouvrent pas	Vérifier la régulation / le servomoteur
	Il y a de l'air dans l'échangeur de chaleur	Purger l'échangeur de chaleur
Air neuf trop froid (batterie chaude électrique)	Pas de tension aux bornes du registre de chauffage	Actionner l'interrupteur principal Vérifier la régulation Vérifier les dispositifs de surchauffe Vérifier le contrôleur de flux
	Thermoplongeur sous tension, ne chauffe pas	Contrôler la résistance des thermoplongeurs
Refroidissement insuffisant	Pas de fluide frigorigène	Vérifier le générateur de froid Vérifier le circulateur
	Les vannes ne s'ouvrent pas	Vérifier la régulation / le servomoteur
	Il y a de l'air dans l'échangeur de chaleur	Purger l'échangeur de chaleur

Défaut	Origine	Cause / remède
De l'eau sort de l'appareil (refroidisseur d'air / bac à condensats)	L'évacuation des condensats n'a pas de siphon	Installer un siphon
	Le siphon est installé trop bas	Adapter la hauteur du siphon (tenir compte de la perte de pression dans le filtre)
	Il n'y a pas d'eau dans le siphon	Remplir le siphon
	N'ouvrir les clapets qu'une fois le ventilateur en marche, la plage de pression du siphon est dépassée	Adapter la régulation, le ventilateur ne tourne que lorsque les clapets sont ouverts
	Le séparateur de gouttes ne fonctionne pas correctement	Nettoyer le séparateur de gouttes « Roder » le séparateur de gouttes Vérifier la position de montage, faire éventuellement pivoter
De l'eau sort de l'appareil (Purificateur humide)	Le séparateur de gouttes ne fonctionne pas correctement	Nettoyer le séparateur de gouttes « Roder » le séparateur de gouttes Vérifier la position de montage, faire éventuellement pivoter
	Buses encrassées, jet d'eau	Nettoyer les buses
	Vitesse du flux d'air trop faible	Régler correctement le débit d'air minimal

De l'eau sort de l'appareil (humidificateur par contact)	Tube vertical trop long	Vérifier l'assise et la hauteur du tube vertical (hauteur du bac moins 1 cm)
	Vanne à flotteur mal réglée	Contrôler le réglage et corriger
Pas d'humidification (purificateur / humidificateur par contact)	La pompe ne tourne pas	Actionner l'interrupteur principal Contrôler la tension sur toutes les phases du moteur Vérifier le dispositif de protection thermique du moteur Contrôler l'interrupteur à flotteur / la protection anti marche à sec Vérifier la régulation
	La pompe tourne mais avec trop peu ou sans débit	Nettoyer les buses Nettoyer le tamis du filtre Contrôler la limitation maximale d'humidité

Liste de contrôle

Activité	Intervention éven.	1 mois	3 mois	6 mois	12 mois	24 mois
Passages vers l'extérieur						
Vérification de l'encrassement, de la corrosion et des dégradations	Nettoyage et remise en état				X	
Caissons et carcasse de l'appareil						
Vérification de l'encrassement, de la corrosion et des dégradations côté air	Nettoyage et remise en état				X	
Vérifier la présence de flaques d'eau	Nettoyer			X		
Vérification de l'encrassement, de la corrosion et des dégradations de la carcasse	Nettoyage et remise en état				X	
Humidificateur d'air						
Humidificateur d'air à circulation d'eau						
Vérification de l'encrassement, de la corrosion et des dégradations et de la prolifération microbienne	Nettoyage et remise en état	X				
Contrôle de l'état et la fonctionnalité des dispositifs de mise hors tension	Nouveau réglage				X	
Détermination du nombre de colonies totales dans l'eau circulante	Nombre de germes > 1 000 UFC/ml : nettoyage, rinçage et séchage du bac, désinfection, contrôle de la qualité de l'eau d'alimentation	2 fois par mois				
Contrôle des dépôts dans les buses de	Nettoyage des buses, remplacement si	X				
Contrôle de l'état et la fonctionnalité du collecteur	Nettoyage et remise en état			X		
Vérification du fonctionnement de l'appareil de	Remise en état	X				
Vérification du fonctionnement de l'installation de	Remise en état			X		
Vidange et séchage complet de l'installation d'humidification		À l'arrêt		X		
Contrôler l'encrassement, la formation de dépôts et la corrosion du séparateur de gouttes et du redresseur de jet	Si des dépôts sont constatés, nettoyer après démontage, contrôler la zone située derrière le séparateur de gouttes	X				
Humidificateur d'air sans recyclage de l'eau						
Vérification de l'encrassement, de la corrosion et des dégradations et de la prolifération microbienne	Nettoyage et remise en état		X			
Contrôle de formation de condensats dans le caisson d'humidification	Nettoyage et remise en état de l'humidificateur à injection de	X				
Contrôle des dépôts sur le système de répartition	Nettoyer			X		
Contrôle des dépôts dans les buses de	Nettoyage des buses, remplacement si	X				
Contrôle de l'évacuation	Nettoyage et remise en état		X			
Détermination du nombre total de colonies dans l'eau d'humidification – exception : humidificateur à injection de vapeur	Nombre de germes > 1 000 UFC/ml : nettoyage, rinçage et séchage du bac, désinfection, contrôle de la qualité de l'eau d'alimentation			X		
Contrôle de la vanne de régulation	Remise en état			X		
Contrôle du limiteur d'humidité	Remise en état			X		
Filtres à air						
Contrôle de l'encrassement non admis et des détériorations (fuites)	Remplacement des filtres à air concernés		X			
Contrôle de la pression différentielle	Remplacement de l'étage de filtration			X		
Remplacement du filtre 1 au plus tard					X	
Remplacement du filtre 2 au plus tard						X
Silencieux						
Vérification de l'encrassement, de la corrosion et des dégradations des silencieux	Remise en état ou remplacement ; prélèvement d'échantillons le cas échéant				X	
Ventilateur						
Vérification de l'encrassement, de la corrosion et des dégradations du ventilateur	Nettoyage et remise en état, contrôle de l'écoulement de l'eau			X		

Activité	Intervention éven.	1 mois	3 mois	6 mois	12 mois	24 mois
Récupérateur de chaleur (récupération sur air vicié comprise)						
Contrôle visuel de l'encrassement, de la corrosion et des dégradations de l'échangeur air-air à plaques	Nettoyage, remise en état			X		
Contrôle visuel de l'encrassement, de la corrosion, de l'étanchéité et des dégradations de l'échangeur air-air à roue	Réglage des joints, nettoyage, remise en état			X		
Contrôle de l'étanchéité des échangeurs de chaleur à chauffage direct	Remplacement des joints, nettoyage, remise en état				X	
Batterie chaude : Vérification de l'encrassement, de la corrosion, de l'étanchéité et des dégradations	Nettoyage, remise en état, remplacement			X		
Refroidisseur : Vérification de l'encrassement, de la corrosion, de l'étanchéité et des dégradations des registres et du séparateur de gouttes	Nettoyage, remise en état		X			
Contrôle de fonctionnement de la dérivation et du siphon	Nettoyage, remise en état		X			

Dispositif de mesure du débit IMV pour les ventilateurs Comefri

Formule : $V = k * (2/p * \Delta p)^{0.5}$

NPA 315			NPA 355			NPA 400			NPA 450			NPA 500			NPA 560			NPA 630			NPA 710		
Coefficient k 101			Coefficient k 134			Coefficient k 173			Coefficient k 192			Coefficient k 259			Coefficient k 329			Coefficient k 413			Coefficient k 558		
Δp	V		Δp	V		Δp	V		Δp	V		Δp	V		Δp	V		Δp	V		Δp	V	
[Pa]	[m³/h]		[Pa]	[m³/h]		[Pa]	[m³/h]		[Pa]	[m³/h]		[Pa]	[m³/h]		[Pa]	[m³/h]		[Pa]	[m³/h]		[Pa]	[m³/h]	
3.800	8.040		3.700	10.520		3.200	12.630		4.700	16.990		3.400	19.500		2.550	21.450		3.000	29.200		2.600	36.730	
3.895	7.930		3.595	10.370		3.110	12.460		4.570	16.760		3.310	19.240		2.485	21.170		2.920	28.810		2.535	36.270	
3.990	7.810		3.490	10.220		3.020	12.270		4.440	16.520		3.220	18.970		2.420	20.890		2.840	28.410		2.470	35.800	
3.485	7.700		3.385	10.060		2.930	12.080		4.310	16.270		3.130	18.710		2.355	20.610		2.760	28.010		2.405	35.330	
3.380	7.580		3.280	9.910		2.840	11.900		4.180	16.030		3.040	18.440		2.290	20.330		2.680	27.600		2.340	34.850	
3.275	7.460		3.175	9.750		2.750	11.710		4.050	15.770		2.950	18.160		2.225	20.030		2.600	27.190		2.275	34.360	
3.170	7.340		3.070	9.590		2.660	11.520		3.920	15.520		2.860	17.880		2.160	19.740		2.520	26.770		2.210	33.870	
3.065	7.220		2.965	9.420		2.570	11.320		3.790	15.260		2.770	17.600		2.095	19.440		2.440	26.340		2.145	33.360	
2.960	7.090		2.860	9.250		2.480	11.120		3.660	15.000		2.680	17.310		2.030	19.140		2.360	25.900		2.080	32.850	
2.855	6.970		2.755	9.080		2.390	10.920		3.530	14.730		2.590	17.020		1.965	18.830		2.280	25.460		2.015	32.340	
2.750	6.840		2.650	8.910		2.300	10.710		3.400	14.450		2.500	16.720		1.900	18.510		2.200	25.010		1.950	31.810	
2.645	6.710		2.545	8.730		2.210	10.500		3.270	14.170		2.410	16.410		1.835	18.190		2.120	24.550		1.885	31.280	
2.540	6.570		2.440	8.550		2.120	10.280		3.140	13.880		2.320	16.110		1.770	17.870		2.040	24.080		1.820	30.730	
2.435	6.430		2.335	8.360		2.030	10.060		3.010	13.600		2.230	15.790		1.705	17.540		1.960	23.600		1.755	30.180	
2.330	6.290		2.230	8.170		1.940	9.840		2.880	13.300		2.140	15.470		1.640	17.200		1.880	23.120		1.690	29.610	
2.225	6.150		2.125	7.970		1.850	9.610		2.750	13.000		2.050	15.140		1.575	16.880		1.800	22.620		1.625	29.040	
2.120	6.000		2.020	7.780		1.760	9.370		2.620	12.690		1.960	14.800		1.510	16.500		1.720	22.110		1.560	28.450	
2.015	5.850		1.915	7.570		1.670	9.130		2.490	12.370		1.870	14.460		1.445	16.150		1.640	21.590		1.495	27.850	
1.910	5.700		1.810	7.360		1.580	8.880		2.360	12.040		1.780	14.110		1.380	15.780		1.560	21.060		1.430	27.240	
1.805	5.540		1.705	7.140		1.490	8.620		2.230	11.710		1.690	13.750		1.315	15.400		1.480	20.510		1.365	26.610	
1.700	5.380		1.600	6.920		1.400	8.360		2.100	11.360		1.600	13.370		1.250	15.020		1.400	19.950		1.300	25.970	
1.595	5.210		1.495	6.690		1.310	8.080		1.970	11.000		1.510	12.990		1.185	14.620		1.320	19.370		1.235	25.320	
1.490	5.030		1.390	6.450		1.220	7.800		1.840	10.630		1.420	12.600		1.120	14.210		1.240	18.780		1.170	24.640	
1.385	4.850		1.285	6.200		1.130	7.510		1.710	10.250		1.330	12.190		1.055	13.800		1.160	18.160		1.105	23.950	
1.280	4.660		1.180	5.940		1.040	7.200		1.580	9.850		1.240	11.770		990	13.360		1.080	17.520		1.040	23.230	
1.175	4.470		1.075	5.670		950	6.880		1.450	9.440		1.150	11.340		925	12.920		1.000	16.860		975	22.490	
1.070	4.270		970	5.390		860	6.550		1.320	9.010		1.060	10.890		880	12.460		920	16.170		910	21.730	
965	4.050		865	5.090		770	6.200		1.190	8.550		970	10.410		795	11.980		840	15.450		845	20.940	
860	3.820		760	4.770		680	5.820		1.060	8.070		880	9.920		730	11.480		780	14.700		780	20.120	
755	3.580		655	4.430		590	5.420		930	7.560		790	9.400		665	10.950		680	13.900		715	18.260	
650	3.320		550	4.060		500	4.990		800	7.010		700	8.850		600	10.400		600	13.060		650	18.370	
545	3.040		445	3.650		410	4.520		670	6.420		610	8.260		535	9.820		520	12.160		585	17.420	
440	2.740		340	3.190		320	4.000		540	5.760		520	7.620		470	9.210		440	11.180		520	16.430	
335	2.390		235	2.650		230	3.390		410	5.020		430	6.930		405	8.550		360	10.120		455	15.370	
230	1.980		130	1.970		140	2.640		280	4.150		340	6.170		340	7.830		280	8.920		390	14.230	
125	1.460		25	860		50	1.580		150	3.040		250	5.290		275	7.040		200	7.540		325	12.990	

NPA 800			NPA 900			NPA 1000			NPA 1120			NPA 1250			NPA 1400			NPA 1600		
Coefficient k 683			Coefficient k 878			Coefficient k 1.138			Coefficient k 1.283			Coefficient k 1.673			Coefficient k 2.089			Coefficient k 2.600		
Δp	V	$[\text{Pa}]$	Δp	V	$[\text{Pa}]$	Δp	V	$[\text{Pa}]$	Δp	V	$[\text{Pa}]$	Δp	V	$[\text{Pa}]$	Δp	V	$[\text{Pa}]$	Δp	V	$[\text{Pa}]$
3.100	49.090	3.100	63.110	77.740	2.800	77.740	84.480	2.600	84.480	105.810	105.810	2.400	105.810	2.500	135.490	2.500	167.830	2.500	167.830	2.500
3.020	48.460	3.020	62.290	76.890	2.725	76.890	83.310	2.530	83.310	104.370	104.370	2.335	104.370	2.435	133.720	2.435	165.830	2.435	165.830	2.435
2.940	47.810	2.940	61.460	75.630	2.650	75.630	82.150	2.460	82.150	102.900	102.900	2.270	102.900	2.370	131.920	2.370	163.410	2.370	163.410	2.370
2.860	47.160	2.860	60.620	74.550	2.575	74.550	80.970	2.390	80.970	101.420	101.420	2.205	101.420	2.305	130.100	2.305	161.150	2.305	161.150	2.305
2.780	46.490	2.780	59.760	73.460	2.500	73.460	79.780	2.320	79.780	99.910	99.910	2.140	99.910	2.240	128.250	2.240	158.860	2.240	158.860	2.240
2.700	45.820	2.700	58.900	72.350	2.425	72.350	78.570	2.250	78.570	98.390	98.390	2.075	98.390	2.175	126.380	2.175	156.540	2.175	156.540	2.175
2.620	45.130	2.620	58.020	71.220	2.350	71.220	77.340	2.180	77.340	96.830	96.830	2.010	96.830	2.110	124.470	2.110	154.180	2.110	154.180	2.110
2.540	44.440	2.540	57.130	70.070	2.275	70.070	76.080	2.110	76.080	95.250	95.250	1.945	95.250	2.045	122.540	2.045	151.790	2.045	151.790	2.045
2.460	43.730	2.460	56.220	68.910	2.200	68.910	74.810	2.040	74.810	93.650	93.650	1.880	93.650	1.980	120.580	1.980	149.360	1.980	149.360	1.980
2.380	43.020	2.380	55.300	67.720	2.125	67.720	73.520	1.970	73.520	92.020	92.020	1.815	92.020	1.915	118.580	1.915	146.890	1.915	146.890	1.915
2.300	42.290	2.300	54.360	66.520	2.050	66.520	72.200	1.900	72.200	90.350	90.350	1.750	90.350	1.850	116.550	1.850	144.370	1.850	144.370	1.850
2.220	41.560	2.220	53.410	65.290	1.975	65.290	70.860	1.830	70.860	88.660	88.660	1.685	88.660	1.785	114.490	1.785	141.810	1.785	141.810	1.785
2.140	40.790	2.140	52.440	64.040	1.900	64.040	69.490	1.760	69.490	86.930	86.930	1.620	86.930	1.720	112.380	1.720	139.210	1.720	139.210	1.720
2.060	40.020	2.060	51.450	62.760	1.825	62.760	68.090	1.690	68.090	85.170	85.170	1.555	85.170	1.655	110.240	1.655	136.550	1.655	136.550	1.655
1.980	39.240	1.980	50.440	61.460	1.750	61.460	66.670	1.620	66.670	83.370	83.370	1.490	83.370	1.590	108.050	1.590	133.840	1.590	133.840	1.590
1.900	38.430	1.900	49.410	60.130	1.675	60.130	65.210	1.550	65.210	81.530	81.530	1.425	81.530	1.525	105.820	1.525	131.080	1.525	131.080	1.525
1.820	37.620	1.820	48.360	58.770	1.600	58.770	63.720	1.480	63.720	79.650	79.650	1.360	79.650	1.460	103.540	1.460	128.250	1.460	128.250	1.460
1.740	36.780	1.740	47.280	57.370	1.525	57.370	62.200	1.410	62.200	77.720	77.720	1.295	77.720	1.395	101.210	1.395	125.370	1.395	125.370	1.395
1.660	35.930	1.660	46.180	55.940	1.450	55.940	60.630	1.340	60.630	75.750	75.750	1.230	75.750	1.330	98.820	1.330	122.410	1.330	122.410	1.330
1.580	35.050	1.580	45.080	54.480	1.375	54.480	59.030	1.270	59.030	73.720	73.720	1.165	73.720	1.265	96.380	1.265	119.380	1.265	119.380	1.265
1.500	34.150	1.500	43.900	52.970	1.300	52.970	57.380	1.200	57.380	71.630	71.630	1.100	71.630	1.200	93.870	1.200	116.280	1.200	116.280	1.200
1.420	33.230	1.420	42.710	51.420	1.225	51.420	55.680	1.130	55.680	69.480	69.480	1.035	69.480	1.135	91.290	1.135	113.080	1.135	113.080	1.135
1.340	32.280	1.340	41.490	49.820	1.150	49.820	53.930	1.060	53.930	67.270	67.270	970	67.270	1.070	88.640	1.070	108.800	1.070	108.800	1.070
1.260	31.300	1.260	40.240	48.170	1.075	48.170	52.120	990	52.120	64.970	64.970	905	64.970	1.005	85.910	1.005	106.410	1.005	106.410	1.005
1.180	30.290	1.180	38.940	46.460	1.000	46.460	50.240	920	50.240	62.600	62.600	840	62.600	840	83.080	840	102.910	840	102.910	840
1.100	29.240	1.100	37.590	44.680	925	44.680	48.290	850	48.290	60.130	60.130	775	60.130	875	80.160	875	99.290	875	99.290	875
1.020	28.160	1.020	36.200	42.830	850	42.830	46.260	780	46.260	57.550	57.550	710	57.550	810	77.120	810	95.530	810	95.530	810
940	27.030	940	34.750	40.900	775	40.900	44.130	710	44.130	54.850	54.850	645	54.850	745	73.960	745	91.620	745	91.620	745
860	25.860	860	33.240	38.970	700	38.970	41.900	640	41.900	52.020	52.020	580	52.020	680	70.660	680	87.530	680	87.530	680
780	24.630	780	31.660	36.730	625	36.730	39.540	570	39.540	49.010	49.010	515	49.010	615	67.200	615	83.240	615	83.240	615
700	23.330	700	29.990	34.450	550	34.450	37.040	500	37.040	45.820	45.820	450	45.820	550	63.550	550	78.720	550	78.720	550
620	21.960	620	28.220	32.020	475	32.020	34.350	430	34.350	42.360	42.360	385	42.360	485	59.680	485	73.920	485	73.920	485
540	20.490	540	26.340	400	29.380	300	31.430	360	31.430	38.640	38.640	320	38.640	420	55.530	420	68.790	420	68.790	420
460	18.910	460	24.310	325	26.490	290	28.210	290	28.210	34.490	34.490	255	34.490	355	51.060	355	63.240	355	63.240	355
380	17.190	380	22.100	250	23.230	220	24.570	220	24.570	29.770	29.770	190	29.770	290	46.150	290	57.160	290	57.160	290
300	15.270	300	19.630	175	19.440	150	20.290	150	20.290	23.660	23.660	120	23.660	225	40.650	225	50.350	225	50.350	225

Dispositif de mesure du débit IMV pour les ventilateurs Comefri

Formule : $V = k * (2/p * \Delta p)^{0,5}$

NPL 250			NPL 280			NPL 315			NPL 355			NPL 400			NPL 450			NPL 500			NPL 560			NPL 630		
Coefficient k 49			Coefficient k 60			Coefficient k 74			Coefficient k 100			Coefficient k 139			Coefficient k 178			Coefficient k 192			Coefficient k 268			Coefficient k 349		
Δp	V	Δp	Δp	V	Δp	Δp	V	Δp	Δp	V	Δp	Δp	V	Δp	Δp	V	Δp	Δp	V	Δp	V	Δp	V	Δp	V	
[Pa]	[m³/h]	[Pa]	[Pa]	[m³/h]	[Pa]	[Pa]	[m³/h]	[Pa]	[Pa]	[m³/h]	[Pa]	[Pa]	[m³/h]	[Pa]	[Pa]	[m³/h]	[Pa]	[Pa]	[m³/h]	[Pa]	[m³/h]	[Pa]	[m³/h]	[Pa]	[m³/h]	
3.000	3.460	3.400	4.520	4.450	3.880	5.960	7.960	3.800	3.695	10.920	3.200	13.000	4.700	16.990	3.400	20.170	3.310	19.910	3.220	19.170	3.400	20.170	2.550	22.750		
2.920	3.420	3.305	4.450	4.380	3.800	5.960	7.850	3.695	3.695	10.760	3.110	12.820	4.570	16.980	3.310	19.170	3.220	19.170	3.220	19.170	3.310	19.170	2.485	22.460		
2.840	3.370	3.210	4.390	4.320	3.780	5.870	7.740	3.590	3.590	10.600	3.020	12.630	4.440	16.520	3.220	19.170	3.130	19.170	3.130	19.170	3.220	19.170	2.420	22.160		
2.760	3.320	3.115	4.320	4.260	3.670	5.790	7.620	3.485	3.485	10.440	2.930	12.440	4.310	16.270	3.130	19.170	3.040	19.170	3.040	19.170	3.130	19.170	2.355	21.880		
2.680	3.270	3.020	4.260	4.190	3.560	5.700	7.510	3.380	3.380	10.280	2.840	12.250	4.180	16.030	3.040	19.170	2.750	12.050	2.750	12.050	3.040	19.170	2.290	21.580		
2.600	3.230	2.925	4.190	4.120	3.450	5.610	7.390	3.275	3.275	10.110	2.750	12.050	4.050	15.770	2.950	18.790	2.660	11.850	2.660	11.850	2.950	18.790	2.225	21.250		
2.520	3.180	2.830	4.120	4.050	3.340	5.520	7.270	3.170	3.170	9.940	2.660	11.850	3.920	15.520	2.860	18.500	2.570	11.650	2.570	11.650	2.860	18.500	2.160	20.940		
2.440	3.120	2.735	4.050	3.980	3.230	5.430	7.150	3.065	3.065	9.770	2.570	11.650	3.790	15.260	2.770	18.210	2.480	11.440	2.480	11.440	2.770	18.210	2.095	20.620		
2.360	3.070	2.640	3.980	3.910	3.120	5.340	7.020	2.960	2.960	9.600	2.480	11.440	3.660	15.000	2.680	17.910	2.390	11.230	2.390	11.230	2.680	17.910	2.030	20.300		
2.280	3.020	2.545	3.910	3.840	3.010	5.240	6.900	2.855	2.855	9.420	2.390	11.230	3.530	14.730	2.590	17.610	2.300	11.020	2.300	11.020	2.590	17.610	1.965	19.970		
2.200	2.970	2.450	3.830	3.760	2.900	5.140	6.770	2.750	2.750	9.240	2.300	11.020	3.400	14.450	2.500	17.300	2.210	10.800	2.210	10.800	2.500	17.300	1.900	19.640		
2.120	2.910	2.355	3.760	3.690	2.790	5.050	6.640	2.645	2.645	9.060	2.210	10.800	3.270	14.170	2.410	16.990	2.120	10.580	2.120	10.580	2.410	16.990	1.835	19.300		
2.040	2.860	2.260	3.680	3.610	2.680	4.950	6.510	2.540	2.540	8.880	2.120	10.580	3.140	13.890	2.320	16.660	2.030	10.350	2.030	10.350	2.320	16.660	1.770	18.980		
1.960	2.800	2.165	3.600	3.530	2.570	4.840	6.370	2.435	2.435	8.700	2.030	10.350	3.010	13.600	2.230	16.340	1.940	10.120	1.940	10.120	2.230	16.340	1.705	18.600		
1.880	2.740	2.070	3.520	3.450	2.460	4.740	6.230	2.330	2.330	8.520	1.940	10.120	2.880	13.300	2.140	16.010	1.850	9.880	1.850	9.880	2.140	16.010	1.575	17.880		
1.800	2.680	1.975	3.440	3.370	2.350	4.630	6.090	2.225	2.225	8.340	1.850	9.880	2.750	13.000	2.050	15.670	1.760	9.640	1.760	9.640	2.050	15.670	1.510	17.510		
1.720	2.620	1.880	3.360	3.290	2.240	4.520	5.940	2.120	2.120	8.160	1.760	9.640	2.620	12.690	1.960	15.320	1.670	9.400	1.670	9.400	1.960	15.320	1.445	17.130		
1.640	2.560	1.785	3.270	3.200	2.130	4.410	5.800	2.015	2.015	7.980	1.670	9.390	2.490	12.370	1.870	14.980	1.580	9.130	1.580	9.130	1.870	14.980	1.380	16.740		
1.560	2.500	1.690	3.180	3.110	2.020	4.290	5.640	1.910	1.910	7.790	1.580	9.130	2.360	12.040	1.780	14.600	1.490	8.870	1.490	8.870	1.780	14.600	1.315	16.340		
1.480	2.430	1.595	3.090	3.020	1.910	4.180	5.480	1.805	1.805	7.600	1.490	8.870	2.230	11.710	1.690	14.240	1.400	8.600	1.400	8.600	1.690	14.240	1.250	15.930		
1.400	2.370	1.500	3.000	2.930	1.800	4.050	5.320	1.700	1.700	7.410	1.400	8.600	2.100	11.360	1.600	13.840	1.310	8.320	1.310	8.320	1.600	13.840	1.185	15.510		
1.320	2.300	1.405	2.900	2.830	1.690	3.930	5.160	1.595	1.595	7.220	1.310	8.320	1.970	11.000	1.510	13.440	1.220	8.030	1.220	8.030	1.510	13.440	1.120	15.080		
1.240	2.230	1.310	2.800	2.730	1.580	3.800	4.980	1.490	1.490	6.990	1.220	8.030	1.840	10.630	1.420	13.040	1.130	7.720	1.130	7.720	1.420	13.040	1.055	14.630		
1.160	2.150	1.215	2.700	2.630	1.470	3.660	4.800	1.385	1.385	6.840	1.130	7.720	1.710	10.250	1.330	12.620	1.040	7.410	1.040	7.410	1.330	12.620	990	14.180		
1.080	2.080	1.120	2.590	2.520	1.360	3.520	4.620	1.280	1.280	6.650	1.040	7.410	1.580	9.850	1.240	12.150	950	7.080	950	7.080	1.240	12.150	925	13.700		
1.000	2.000	1.025	2.480	2.410	1.250	3.380	4.430	1.175	1.175	6.460	950	7.080	1.450	9.440	1.150	11.730	860	6.740	860	6.740	1.150	11.730	860	13.210		
920	1.920	930	2.360	2.290	1.140	3.230	4.220	1.070	1.070	6.270	860	6.740	1.320	9.010	1.060	11.260	795	6.380	795	6.380	1.060	11.260	730	12.170		
840	1.830	835	2.240	2.170	1.030	3.070	4.010	965	965	6.080	770	6.380	1.190	8.550	970	10.780	680	5.990	680	5.990	970	10.780	665	11.620		
760	1.740	740	2.110	2.040	920	2.900	3.790	860	860	5.890	680	5.990	1.060	8.070	880	10.260	590	5.580	590	5.580	880	10.260	536	10.420		
680	1.650	645	1.970	1.900	810	2.720	3.580	755	755	5.700	590	5.580	930	7.560	790	9.720	500	5.140	500	5.140	790	9.720	470	9.770		
600	1.550	550	1.820	1.750	700	2.530	3.390	650	650	5.510	500	5.140	800	7.010	700	9.150	410	4.650	410	4.650	700	9.150	405	9.070		
520	1.440	455	1.650	1.580	590	2.320	3.200	545	545	5.320	410	4.650	670	6.420	610	8.550	320	4.110	320	4.110	670	6.420	275	7.470		
440	1.330	360	1.470	1.400	480	2.090	2.990	440	440	5.130	320	4.110	540	5.760	280	4.150	250	3.040	250	3.040	540	5.760	250	7.470		
360	1.200	265	1.260	1.190	260	1.840	2.790	395	395	4.940	230	3.490	410	5.020	150	3.040	150	3.040	150	3.040	410	5.020	150	3.040		
280	1.060	170	1.010	960	260	1.540	2.590	230	230	4.750	140	2.720	280	4.150	150	3.040	150	3.040	150	3.040	280	4.150	150	3.040		
200	890	75	670	670	150	1.170	1.440	125	125	1.440	50	1.620	50	1.620	50	1.620	50	1.620	50	1.620	50	1.620	50	1.620		

NPL 710			NPL 800			NPL 900			NPL 1000			NPL 1120			NPL 1250			NPL 1400		
Coefficient k 455			Coefficient k 556			Coefficient k 700			Coefficient k 859			Coefficient k 1.074			Coefficient k 1.241			Coefficient k 1.556		
Δp	\dot{V}	\dot{V}	Δp	\dot{V}	\dot{V}	Δp	\dot{V}	\dot{V}	Δp	\dot{V}	\dot{V}	Δp	\dot{V}	\dot{V}	Δp	\dot{V}	\dot{V}	Δp	\dot{V}	\dot{V}
[Pa]	[m³/h]	[m³/h]	[Pa]	[m³/h]	[m³/h]	[Pa]	[m³/h]	[m³/h]	[Pa]	[m³/h]	[m³/h]	[Pa]	[m³/h]	[m³/h]	[Pa]	[m³/h]	[m³/h]	[Pa]	[m³/h]	[m³/h]
3.400	34.250	2.700	37.970	3.100	50.320	3.100	61.740	3.100	61.740	3.100	61.740	3.000	75.940	3.000	94.780	3.500	94.780	3.000	110.030	3.000
3.320	33.850	2.635	37.510	3.020	49.660	3.020	60.940	3.020	60.940	3.020	60.940	2.925	74.990	2.925	93.830	3.430	93.830	2.930	108.730	2.930
3.240	33.440	2.570	37.040	2.940	48.000	2.940	60.130	2.940	60.130	2.940	60.130	2.850	74.020	2.850	92.870	3.360	92.870	2.860	107.430	2.860
3.160	33.020	2.505	36.570	2.860	46.330	2.860	59.310	2.860	59.310	2.860	59.310	2.775	73.040	2.775	91.900	3.290	91.900	2.790	106.110	2.790
3.080	32.600	2.440	36.090	2.780	44.670	2.780	58.470	2.780	58.470	2.780	58.470	2.700	72.060	2.700	90.910	3.220	90.910	2.720	104.770	2.720
3.000	32.170	2.375	35.610	2.700	43.060	2.700	57.620	2.700	57.620	2.700	57.620	2.625	71.040	2.625	89.920	3.150	89.920	2.650	103.410	2.650
2.920	31.740	2.310	35.130	2.620	41.460	2.620	56.760	2.620	56.760	2.620	56.760	2.550	70.020	2.550	88.910	3.080	88.910	2.580	102.030	2.580
2.840	31.300	2.245	34.620	2.540	39.860	2.540	55.890	2.540	55.890	2.540	55.890	2.475	68.980	2.475	87.900	3.010	87.900	2.510	100.640	2.510
2.760	30.860	2.180	34.120	2.460	38.260	2.460	55.000	2.460	55.000	2.460	55.000	2.400	67.930	2.400	86.870	2.940	86.870	2.440	99.230	2.440
2.680	30.410	2.115	33.600	2.380	36.660	2.380	54.100	2.380	54.100	2.380	54.100	2.325	66.860	2.325	85.830	2.870	85.830	2.370	97.790	2.370
2.600	29.950	2.050	33.080	2.300	35.060	2.300	53.180	2.300	53.180	2.300	53.180	2.250	65.770	2.250	84.780	2.800	84.780	2.300	96.340	2.300
2.520	29.490	1.985	32.560	2.220	33.460	2.220	52.250	2.220	52.250	2.220	52.250	2.175	64.660	2.175	83.710	2.730	83.710	2.230	94.860	2.230
2.440	29.020	1.920	32.020	2.140	31.860	2.140	51.300	2.140	51.300	2.140	51.300	2.100	63.540	2.100	82.630	2.660	82.630	2.160	93.360	2.160
2.360	28.540	1.855	31.470	2.060	30.260	2.060	50.330	2.060	50.330	2.060	50.330	2.025	62.390	2.025	81.540	2.590	81.540	2.090	91.830	2.090
2.280	28.050	1.790	30.910	1.980	28.660	1.980	49.350	1.980	49.350	1.980	49.350	1.950	61.230	1.950	80.430	2.520	80.430	2.020	90.280	2.020
2.200	27.550	1.725	30.350	1.900	27.060	1.900	48.340	1.900	48.340	1.900	48.340	1.875	60.040	1.875	79.300	2.450	79.300	1.950	88.710	1.950
2.120	27.050	1.660	29.770	1.820	25.460	1.820	47.310	1.820	47.310	1.820	47.310	1.800	58.830	1.800	78.160	2.380	78.160	1.880	87.100	1.880
2.040	26.530	1.595	29.180	1.740	23.860	1.740	46.260	1.740	46.260	1.740	46.260	1.725	57.590	1.725	77.000	2.310	77.000	1.810	85.460	1.810
1.960	26.010	1.530	28.580	1.660	22.260	1.660	45.180	1.660	45.180	1.660	45.180	1.650	56.320	1.650	75.830	2.240	75.830	1.740	83.790	1.740
1.880	25.470	1.465	27.970	1.580	20.660	1.580	44.080	1.580	44.080	1.580	44.080	1.575	55.030	1.575	74.630	2.170	74.630	1.670	82.090	1.670
1.800	24.920	1.400	27.340	1.500	19.060	1.500	42.950	1.500	42.950	1.500	42.950	1.500	53.700	1.500	73.420	2.100	73.420	1.600	80.350	1.600
1.720	24.360	1.335	26.700	1.420	17.460	1.420	41.790	1.420	41.790	1.420	41.790	1.425	52.340	1.425	72.180	2.030	72.180	1.530	78.570	1.530
1.640	23.790	1.270	26.040	1.340	15.860	1.340	40.590	1.340	40.590	1.340	40.590	1.350	50.940	1.350	70.930	1.960	70.930	1.460	76.760	1.460
1.560	23.200	1.205	25.360	1.260	14.260	1.260	39.360	1.260	39.360	1.260	39.360	1.275	49.510	1.275	69.650	1.890	69.650	1.390	74.890	1.390
1.480	22.600	1.140	24.670	1.180	12.660	1.180	38.090	1.180	38.090	1.180	38.090	1.200	48.030	1.200	68.350	1.820	68.350	1.320	72.980	1.320
1.400	21.980	1.075	23.980	1.100	11.060	1.100	36.780	1.100	36.780	1.100	36.780	1.125	46.510	1.125	67.020	1.750	67.020	1.250	71.020	1.250
1.320	21.340	1.010	23.220	1.020	9.460	1.020	35.420	1.020	35.420	1.020	35.420	1.050	44.930	1.050	65.670	1.680	65.670	1.180	69.000	1.180
1.240	20.680	945	22.460	940	7.860	940	34.000	940	34.000	940	34.000	975	43.290	975	64.280	1.610	64.280	1.110	66.930	1.110
1.160	20.010	880	21.680	860	6.260	860	32.520	860	32.520	860	32.520	900	41.600	900	62.870	1.540	62.870	1.040	64.780	1.040
1.080	19.300	815	20.860	780	4.660	780	30.970	780	30.970	780	30.970	825	39.820	825	61.430	1.470	61.430	970	62.560	970
1.000	18.580	750	20.010	700	3.060	700	29.340	700	29.340	700	29.340	750	37.970	750	59.950	1.400	59.950	900	60.260	900
920	17.820	685	19.120	620	1.460	620	27.610	620	27.610	620	27.610	675	36.020	675	58.430	1.330	58.430	830	57.870	830
840	17.020	620	18.190	540	0.860	540	25.770	540	25.770	540	25.770	600	33.960	600	56.870	1.260	56.870	760	55.380	760
760	16.190	555	17.210	460	0.260	460	23.780	460	23.780	460	23.780	525	31.770	525	55.270	1.190	55.270	690	52.770	690
680	15.320	490	16.170	380	0.660	380	21.620	380	21.620	380	21.620	450	29.410	450	53.620	1.120	53.620	620	50.020	620
600	14.390	425	15.060	300	1.060	300	19.210	300	19.210	300	19.210	375	26.850	375	51.910	1.050	51.910	550	47.110	550

Dispositif de mesure du débit IMV pour les ventilateurs ebmpapst

Formule : $V = k \cdot (\Delta p)^{0,5}$ Pour une densité de l'air de 1,15 kg/m³ (Correction par k= coefficient catalogue * (1,15/p)^{0,5})

K3G 250	K3G 280	K3G 310	K3G 355	K3G 400	K3G 450	K3G 500	K3G 560	K3G 630
Coefficient k 70	Coefficient k 93	Coefficient k 116	Coefficient k 148	Coefficient k 188	Coefficient k 240	Coefficient k 281	Coefficient k 348	Coefficient k 438
Δp [Pa]	Δp [Pa]	Δp [Pa]	Δp [Pa]	Δp [Pa]	Δp [Pa]	Δp [Pa]	Δp [Pa]	Δp [Pa]
V [m³/h]	V [m³/h]	V [m³/h]	V [m³/h]	V [m³/h]	V [m³/h]	V [m³/h]	V [m³/h]	V [m³/h]
1.050	2.268	800	2.630	4.262	1.350	4.262	1.600	5.920
1.020	2.236	775	2.589	4.198	1.310	4.198	1.555	5.836
990	2.202	750	2.547	4.134	1.270	4.134	1.510	5.751
960	2.169	725	2.504	4.068	1.230	4.068	1.465	5.665
930	2.135	700	2.461	4.002	1.190	4.002	1.420	5.577
900	2.100	675	2.416	3.934	1.150	3.934	1.375	5.488
870	2.065	650	2.371	3.865	1.110	3.865	1.330	5.397
840	2.029	625	2.325	3.794	1.070	3.794	1.285	5.305
810	1.992	600	2.278	3.723	1.030	3.723	1.240	5.212
780	1.955	575	2.230	3.650	990	3.650	1.195	5.116
750	1.917	550	2.181	3.575	950	3.575	1.150	5.019
720	1.878	525	2.131	3.499	910	3.499	1.105	4.920
690	1.839	500	2.080	3.422	870	3.422	1.060	4.819
660	1.798	475	2.027	3.342	830	3.342	1.015	4.715
630	1.757	450	1.973	3.260	790	3.260	970	4.609
600	1.715	425	1.917	3.177	750	3.177	925	4.501
570	1.671	400	1.860	3.091	710	3.091	880	4.390
540	1.627	375	1.801	3.003	670	3.003	835	4.277
510	1.581	350	1.740	2.912	630	2.912	790	4.160
480	1.534	325	1.677	2.818	590	2.818	745	4.040
450	1.485	300	1.611	2.720	550	2.720	700	3.916
420	1.435	275	1.542	2.620	510	2.620	655	3.788
390	1.382	250	1.470	2.515	470	2.515	610	3.655
360	1.328	225	1.395	2.405	430	2.405	565	3.518
330	1.272	200	1.315	2.291	390	2.291	520	3.375
300	1.212	175	1.230	2.170	350	2.170	475	3.226
270	1.150	150	1.139	2.042	310	2.042	430	3.069
240	1.084	125	1.040	1.906	270	1.906	385	2.904
210	1.014	100	930	1.759	230	1.759	340	2.729
180	939	75	805	1.599	190	1.599	295	2.542
150	857	50	658	1.421	150	1.421	250	2.340
120	767	25	465	1.217	110	1.217	205	2.119
90	664			971	70	971	160	1.872
60	542			635	30	635	115	1.587
30	383						70	1.238
							25	740
							50	1.329
							25	1.200
							20	1.257
							150	3.974
							240	5.391
							180	4.869
							120	3.812
							60	2.696
							400	8.760
							330	7.957
							260	7.063
							190	6.037
							120	4.798

K3G 710			K3G 800			K3G 900		
Coefficient k 545			Coefficient k 695			Coefficient k 900		
Δp	V		Δp	V		Δp	V	
[Pa]	[m³/h]		[Pa]	[m³/h]		[Pa]	[m³/h]	
2 000	24,373		2 100	31,849		1 800	36 000	
1 945	24,036		2 040	31,381		1 555	35 490	
1 890	23,693		1 980	30,926		1 510	34 873	
1 835	23,346		1 920	30,453		1 465	34 448	
1 780	22,994		1 860	29,974		1 420	33 815	
1 725	22,636		1 800	29,486		1 375	33 373	
1 670	22,272		1 740	28,991		1 330	32 822	
1 615	21,902		1 680	28,487		1 285	32 262	
1 560	21,526		1 620	27,973		1 240	31 692	
1 505	21,143		1 560	27,450		1 195	31 112	
1 450	20,753		1 500	26,917		1 150	30 520	
1 395	20,358		1 440	26,373		1 105	29 917	
1 340	19,950		1 380	25,818		1 060	29 302	
1 285	19,537		1 320	25,251		1 015	28 673	
1 230	19,114		1 260	24,670		970	28 030	
1 175	18,682		1 200	24,076		925	27 372	
1 120	18,239		1 140	23,466		880	26 698	
1 065	17,786		1 080	22,840		835	26 007	
1 010	17,320		1 020	22,197		790	25 296	
955	16,842		960	21,534		745	24 565	
900	16,350		900	20,850		700	23 812	
845	15,843		840	20,143		655	23 034	
790	15,318		780	19,410		610	22 228	
735	14,775		720	18,649		565	21 393	
680	14,212		660	17,855		520	20 523	
625	13,625		600	17,024		475	19 615	
570	13,012		540	16,150		430	18 663	
515	12,368		480	15,227		385	17 659	
460	11,689		420	14,243		340	16 595	
405	10,968		360	13,187		295	15 458	
350	10,196		300	12,038		250	14 230	
295	9,361		240	10,767		205	12 886	
240	8,443		180	9,324		160	11 384	
185	7,413		120	7,613		115	9 651	
130	6,214		60	5,383		70	7 530	

Dispositif de mesure du débit IMV pour les ventilateurs Nicotra-Gebhardt

$$\text{Formule : } V = k * (2/p * \Delta p)^{0,5}$$

RER 200			RER 225			RER 250			RER 280			RER 315			RER 355			RER 400			RER 450			RER 500		
Coefficient k 50			Coefficient k 58			Coefficient k 70			Coefficient k 83			Coefficient k 95			Coefficient k 118			Coefficient k 145			Coefficient k 180			Coefficient k 230		
Δp	V	$\frac{V}{\Delta p}$	Δp	V	$\frac{V}{\Delta p}$	Δp	V	$\frac{V}{\Delta p}$	Δp	V	$\frac{V}{\Delta p}$	Δp	V	$\frac{V}{\Delta p}$	Δp	V	$\frac{V}{\Delta p}$	Δp	V	$\frac{V}{\Delta p}$	Δp	V	$\frac{V}{\Delta p}$	Δp	V	$\frac{V}{\Delta p}$
[Pa]	[m³/h]	[Pa]	[m³/h]	[Pa]	[m³/h]	[Pa]	[m³/h]	[Pa]	[Pa]	[m³/h]	[Pa]	[Pa]	[m³/h]	[Pa]	[Pa]	[m³/h]	[Pa]	[Pa]	[m³/h]	[Pa]	[Pa]	[m³/h]	[Pa]	[Pa]	[m³/h]	[Pa]
2.500	3.230	3.000	4.100	3.100	5.030	3.200	6.060	4.300	8.040	4.800	10.550	4.800	12.970	4.800	16.100	4.800	18.970	4.800	20.140	4.800	20.140	4.800	20.140	4.800	20.140	4.800
2.430	3.190	2.915	4.040	3.015	4.960	3.110	5.980	4.180	7.930	4.665	10.400	4.665	12.790	4.665	15.870	4.665	18.660	4.665	19.850	4.665	19.850	4.665	19.850	4.665	19.850	4.665
2.360	3.140	2.830	3.980	2.930	4.890	3.020	5.890	4.060	7.810	4.530	10.260	4.530	12.600	4.530	15.640	4.530	18.350	4.530	19.500	4.530	19.500	4.530	19.500	4.530	19.500	4.530
2.290	3.090	2.745	3.920	2.845	4.820	2.930	5.800	3.940	7.700	4.395	10.100	4.395	12.410	4.395	15.410	4.395	18.040	4.395	19.170	4.395	19.170	4.395	19.170	4.395	19.170	4.395
2.220	3.040	2.660	3.860	2.780	4.750	2.840	5.710	3.820	7.580	4.260	9.940	4.260	12.220	4.260	15.170	4.260	17.720	4.260	18.830	4.260	18.830	4.260	18.830	4.260	18.830	4.260
2.150	2.990	2.575	3.800	2.675	4.670	2.750	5.620	3.700	7.460	4.125	9.780	4.125	12.020	4.125	14.920	4.125	17.390	4.125	18.430	4.125	18.430	4.125	18.430	4.125	18.430	4.125
2.080	2.940	2.490	3.740	2.590	4.600	2.660	5.530	3.580	7.340	3.990	9.620	3.990	11.820	3.990	14.680	3.990	17.060	3.990	18.080	3.990	18.080	3.990	18.080	3.990	18.080	3.990
2.010	2.890	2.405	3.670	2.505	4.520	2.570	5.430	3.460	7.210	3.855	9.460	3.855	11.620	3.855	14.430	3.855	16.800	3.855	17.780	3.855	17.780	3.855	17.780	3.855	17.780	3.855
1.940	2.840	2.320	3.610	2.420	4.450	2.480	5.340	3.340	7.090	3.720	9.290	3.720	11.420	3.720	14.170	3.720	16.470	3.720	17.390	3.720	17.390	3.720	17.390	3.720	17.390	3.720
1.870	2.790	2.235	3.540	2.335	4.370	2.390	5.240	3.220	6.960	3.585	9.120	3.585	11.210	3.585	13.910	3.585	16.100	3.585	16.980	3.585	16.980	3.585	16.980	3.585	16.980	3.585
1.800	2.740	2.150	3.470	2.250	4.290	2.300	5.140	3.100	6.830	3.450	8.950	3.450	11.000	3.450	13.650	3.450	15.800	3.450	16.600	3.450	16.600	3.450	16.600	3.450	16.600	3.450
1.730	2.690	2.065	3.400	2.165	4.200	2.210	5.040	2.980	6.700	3.315	8.770	3.315	10.780	3.315	13.380	3.315	15.500	3.315	16.250	3.315	16.250	3.315	16.250	3.315	16.250	3.315
1.660	2.630	1.980	3.330	2.080	4.120	2.120	4.930	2.860	6.560	3.180	8.590	3.180	10.560	3.180	13.100	3.180	15.200	3.180	15.900	3.180	15.900	3.180	15.900	3.180	15.900	3.180
1.590	2.570	1.895	3.260	1.995	4.040	2.030	4.830	2.740	6.420	3.045	8.410	3.045	10.330	3.045	12.820	3.045	14.900	3.045	15.550	3.045	15.550	3.045	15.550	3.045	15.550	3.045
1.520	2.520	1.810	3.190	1.910	3.950	1.940	4.720	2.620	6.280	2.910	8.220	2.910	10.100	2.910	12.540	2.910	14.600	2.910	15.200	2.910	15.200	2.910	15.200	2.910	15.200	2.910
1.450	2.460	1.725	3.110	1.825	3.860	1.850	4.610	2.500	6.130	2.775	8.020	2.775	9.960	2.775	12.240	2.775	14.300	2.775	14.800	2.775	14.800	2.775	14.800	2.775	14.800	2.775
1.380	2.400	1.640	3.030	1.740	3.770	1.760	4.500	2.380	5.980	2.640	7.830	2.640	9.820	2.640	11.940	2.640	14.000	2.640	14.500	2.640	14.500	2.640	14.500	2.640	14.500	2.640
1.310	2.340	1.555	2.950	1.655	3.680	1.670	4.380	2.260	5.830	2.505	7.620	2.505	9.670	2.505	11.630	2.505	13.700	2.505	14.200	2.505	14.200	2.505	14.200	2.505	14.200	2.505
1.240	2.270	1.470	2.870	1.570	3.590	1.580	4.260	2.140	5.670	2.370	7.420	2.370	9.510	2.370	11.310	2.370	13.400	2.370	13.900	2.370	13.900	2.370	13.900	2.370	13.900	2.370
1.170	2.210	1.385	2.790	1.485	3.490	1.490	4.140	2.020	5.510	2.235	7.200	2.235	9.350	2.235	11.100	2.235	13.200	2.235	13.700	2.235	13.700	2.235	13.700	2.235	13.700	2.235
1.100	2.140	1.300	2.700	1.400	3.390	1.400	4.010	1.900	5.350	2.100	6.980	2.100	9.190	2.100	10.800	2.100	12.900	2.100	13.400	2.100	13.400	2.100	13.400	2.100	13.400	2.100
1.030	2.070	1.215	2.610	1.315	3.290	1.310	3.880	1.780	5.170	1.985	6.750	1.985	8.990	1.985	10.600	1.985	12.700	1.985	13.200	1.985	13.200	1.985	13.200	1.985	13.200	1.985
960	2.000	1.130	2.520	1.230	3.170	1.220	3.740	1.660	5.000	1.830	6.520	1.830	8.800	1.830	10.400	1.830	12.500	1.830	13.000	1.830	13.000	1.830	13.000	1.830	13.000	1.830
890	1.930	1.045	2.420	1.145	3.060	1.130	3.600	1.540	4.810	1.695	6.270	1.695	8.610	1.695	10.200	1.695	12.300	1.695	12.800	1.695	12.800	1.695	12.800	1.695	12.800	1.695
820	1.850	960	2.320	1.060	2.940	1.040	3.460	1.420	4.620	1.560	6.020	1.560	8.420	1.560	10.000	1.560	12.100	1.560	12.600	1.560	12.600	1.560	12.600	1.560	12.600	1.560
750	1.770	875	2.210	975	2.820	950	3.300	1.300	4.420	1.425	5.750	1.425	8.220	1.425	9.800	1.425	11.900	1.425	12.400	1.425	12.400	1.425	12.400	1.425	12.400	1.425
680	1.690	790	2.100	890	2.700	860	3.140	1.180	4.210	1.290	5.470	1.290	8.020	1.290	9.570	1.290	11.670	1.290	12.170	1.290	12.170	1.290	12.170	1.290	12.170	1.290
610	1.590	705	1.990	805	2.590	770	2.970	1.060	3.990	1.155	5.180	1.155	7.820	1.155	9.370	1.155	11.470	1.155	11.970	1.155	11.970	1.155	11.970	1.155	11.970	1.155
540	1.500	620	1.880	720	2.420	680	2.790	940	3.750	1.020	4.870	1.020	7.620	1.020	9.110	1.020	11.210	1.020	11.710	1.020	11.710	1.020	11.710	1.020	11.710	1.020
470	1.400	535	1.730	635	2.280	590	2.600	820	3.510	885	4.530	885	7.370	885	8.810	885	10.910	885	11.410	885	11.410	885	11.410	885	11.410	885
400	1.290	450	1.580	550	2.120	500	2.400	700	3.240	750	4.170	750	7.120	750	8.560	750	10.660	750	11.160	750	11.160	750	11.160	750	11.160	750
330	1.170	365	1.430	465	1.950	410	2.170	580	2.950	615	3.780	615	6.870	615	8.310	615	10.410	615	10.910	615	10.910	615	10.910	615	10.910	615
260	1.040	280	1.250	380	1.780	320	1.920	460	2.830	480	3.340	480	6.520	480	7.960	480	10.060	480	10.560	480	10.560	480	10.560	480	10.560	480
190	890	195	1.050	295	1.550	230	1.630	340	2.260	345	2.830	345	6.170	345	7.610	345	9.710	345	10.210	345	10.210	345	10.210	345	10.210	345
120	710	110	790	210	1.310	140	1.270	220	1.820	210	2.210	210	5.720	210	7.160	210	9.260	210	9.760	210	9.760	210	9.760	210	9.760	210
50	460	25	370	125	1.010	50	760	100	1.230	75	1.320	75	4.730	75	5.830	75	7.530	75	9.030	75	9.530	75	9.530	75	9.530	75

RER 560				RER 630				RER 710				RER 800				RER 900				RER 1000				RER 1120				RER 1250				RER 1400			
Coefficient k 280				Coefficient k 365				Coefficient k 480				Coefficient k 590				Coefficient k 725				Coefficient k 925				Coefficient k 1.200				Coefficient k 1.500				Coefficient k 1.900			
Δp	V	[Pa]	[m³/h]	Δp	V	[Pa]	[m³/h]	Δp	V	[Pa]	[m³/h]	Δp	V	[Pa]	[m³/h]	Δp	V	[Pa]	[m³/h]	Δp	V	[Pa]	[m³/h]	Δp	V	[Pa]	[m³/h]	Δp	V	[Pa]	[m³/h]				
5.600	27.050	5.200	33.980	39.190	4.000	39.190	49.950	4.300	49.950	4.150	60.300	3.400	69.630	2.700	80.500	2.700	100.620	2.700	100.620	2.700	100.620	2.700	100.620	3.250	139.840	3.250	139.840	3.250	139.840	3.250	139.840				
5.445	26.670	5.055	33.500	38.650	3.890	38.650	49.250	4.180	49.250	4.035	59.450	3.305	68.650	2.625	79.370	2.625	99.220	2.625	99.220	2.625	99.220	2.625	99.220	3.160	137.890	3.160	137.890	3.160	137.890	3.160	137.890				
5.290	26.290	4.910	33.020	38.100	3.780	38.100	48.530	4.060	48.530	3.920	58.600	3.210	67.680	2.550	78.230	2.550	97.790	2.550	97.790	2.550	97.790	2.550	97.790	3.070	135.910	3.070	135.910	3.070	135.910	3.070	135.910				
5.135	25.900	4.765	32.530	37.540	3.670	37.540	47.810	3.940	47.810	3.805	57.740	3.115	66.650	2.475	77.070	2.475	96.340	2.475	96.340	2.475	96.340	2.475	96.340	2.980	133.900	2.980	133.900	2.980	133.900	2.980	133.900				
4.980	25.510	4.620	32.030	36.970	3.560	36.970	47.080	3.820	47.080	3.690	56.860	3.020	65.630	2.400	75.890	2.400	94.870	2.400	94.870	2.400	94.870	2.400	94.870	2.890	131.860	2.890	131.860	2.890	131.860	2.890	131.860				
4.825	25.110	4.475	31.520	36.400	3.450	36.400	46.330	3.700	46.330	3.575	55.960	2.925	64.580	2.325	74.700	2.325	93.370	2.325	93.370	2.325	93.370	2.325	93.370	2.800	129.790	2.800	129.790	2.800	129.790	2.800	129.790				
4.670	24.700	4.330	31.010	35.810	3.340	35.810	45.570	3.580	45.570	3.460	55.060	2.830	63.530	2.250	73.480	2.250	91.860	2.250	91.860	2.250	91.860	2.250	91.860	2.710	127.690	2.710	127.690	2.710	127.690	2.710	127.690				
4.515	24.290	4.185	30.480	35.220	3.230	35.220	44.800	3.460	44.800	3.345	54.130	2.735	62.450	2.175	72.250	2.175	90.310	2.175	90.310	2.175	90.310	2.175	90.310	2.620	125.550	2.620	125.550	2.620	125.550	2.620	125.550				
4.360	23.870	4.040	29.950	34.610	3.120	34.610	44.020	3.340	44.020	3.230	53.190	2.640	61.360	2.100	70.990	2.100	88.740	2.100	88.740	2.100	88.740	2.100	88.740	2.530	123.380	2.530	123.380	2.530	123.380	2.530	123.380				
4.205	23.440	3.895	29.410	34.000	3.010	34.000	43.220	3.220	43.220	3.115	52.240	2.545	60.240	2.025	69.710	2.025	87.140	2.025	87.140	2.025	87.140	2.025	87.140	2.440	121.160	2.440	121.160	2.440	121.160	2.440	121.160				
4.050	23.000	3.750	28.860	33.370	2.900	33.370	42.410	3.100	42.410	3.000	51.270	2.450	59.110	1.950	68.410	1.950	85.510	1.950	85.510	1.950	85.510	1.950	85.510	2.350	118.910	2.350	118.910	2.350	118.910	2.350	118.910				
3.895	22.560	3.605	28.290	32.730	2.790	32.730	41.580	2.980	41.580	2.885	50.270	2.355	57.950	1.875	67.080	1.875	83.850	1.875	83.850	1.875	83.850	1.875	83.850	2.260	116.610	2.260	116.610	2.260	116.610	2.260	116.610				
3.740	22.110	3.460	27.720	32.080	2.680	32.080	40.730	2.860	40.730	2.770	49.260	2.260	56.770	1.800	65.730	1.800	82.160	1.800	82.160	1.800	82.160	1.800	82.160	2.170	114.260	2.170	114.260	2.170	114.260	2.170	114.260				
3.585	21.640	3.315	27.130	31.410	2.570	31.410	39.870	2.740	39.870	2.655	48.230	2.165	55.560	1.725	64.340	1.725	80.430	1.725	80.430	1.725	80.430	1.725	80.430	2.080	111.870	2.080	111.870	2.080	111.870	2.080	111.870				
3.430	21.170	3.170	26.530	30.730	2.460	30.730	38.980	2.620	38.980	2.540	47.170	2.070	54.330	1.650	62.930	1.650	78.660	1.650	78.660	1.650	78.660	1.650	78.660	1.990	109.420	1.990	109.420	1.990	109.420	1.990	109.420				
3.275	20.690	3.025	25.920	30.040	2.350	30.040	38.080	2.500	38.080	2.425	46.090	1.975	53.070	1.575	61.480	1.575	76.850	1.575	76.850	1.575	76.850	1.575	76.850	1.900	106.920	1.900	106.920	1.900	106.920	1.900	106.920				
3.120	20.190	2.880	25.290	29.330	2.240	29.330	37.160	2.380	37.160	2.310	44.990	1.880	51.780	1.500	60.000	1.500	75.000	1.500	75.000	1.500	75.000	1.500	75.000	1.810	104.360	1.810	104.360	1.810	104.360	1.810	104.360				
2.965	19.680	2.735	24.640	28.600	2.130	28.600	36.210	2.260	36.210	2.195	43.850	1.785	50.450	1.425	58.480	1.425	73.100	1.425	73.100	1.425	73.100	1.425	73.100	1.720	101.730	1.720	101.730	1.720	101.730	1.720	101.730				
2.810	19.160	2.590	23.980	27.850	2.020	27.850	35.240	2.140	35.240	2.080	42.690	1.690	49.090	1.350	56.920	1.350	71.150	1.350	71.150	1.350	71.150	1.350	71.150	1.630	99.030	1.630	99.030	1.630	99.030	1.630	99.030				
2.655	18.630	2.445	23.300	27.080	1.910	27.080	34.230	2.020	34.230	1.965	41.490	1.595	47.890	1.275	55.320	1.275	69.150	1.275	69.150	1.275	69.150	1.275	69.150	1.540	96.260	1.540	96.260	1.540	96.260	1.540	96.260				
2.500	18.070	2.300	22.600	26.290	1.800	26.290	33.200	1.900	33.200	1.850	40.260	1.500	46.250	1.200	53.670	1.200	67.080	1.200	67.080	1.200	67.080	1.200	67.080	1.450	93.400	1.450	93.400	1.450	93.400	1.450	93.400				
2.345	17.500	2.155	21.870	25.470	1.690	25.470	32.140	1.780	32.140	1.735	38.990	1.405	44.760	1.125	51.960	1.125	64.950	1.125	64.950	1.125	64.950	1.125	64.950	1.360	90.460	1.360	90.460	1.360	90.460	1.360	90.460				
2.190	16.920	2.010	21.130	24.630	1.580	24.630	31.030	1.660	31.030	1.620	37.670	1.310	43.220	1.050	50.200	1.050	62.750	1.050	62.750	1.050	62.750	1.050	62.750	1.270	87.410	1.270	87.410	1.270	87.410	1.270	87.410				
2.035	16.310	1.865	20.350	23.760	1.470	23.760	29.890	1.540	29.890	1.505	36.310	1.215	41.630	975	48.370	975	60.470	975	60.470	975	60.470	975	60.470	1.180	84.260	1.180	84.260	1.180	84.260	1.180	84.260				
1.880	15.670	1.720	19.540	22.850	1.360	22.850	28.700	1.420	28.700	1.390	34.900	1.120	39.960	900	46.480	900	58.090	900	58.090	900	58.090	900	58.090	1.090	80.980	1.090	80.980	1.090	80.980	1.090	80.980				
1.725	15.010	1.575	18.700	21.910	1.250	21.910	27.460	1.300	27.460	1.275	33.420	1.025	38.230	825	44.500	825	55.620	825	55.620	825	55.620	825	55.620	1.000	77.570	1.000	77.570	1.000	77.570	1.000	77.570				
1.570	14.320	1.430	17.820	20.920	1.140	20.920	26.160	1.180	26.160	1.160	31.880	930	36.420	750	42.430	750	53.030	750	53.030	750	53.030	750	53.030	910	73.990	910	73.990	910	73.990	910	73.990				
1.415	13.600	1.285	16.890	19.890	1.030	19.890	24.800	1.060	24.800	1.045	30.260	835	34.510	675	40.250	675	50.310	675	50.310	675	50.310	675	50.310	820	70.240	820	70.240	820	70.240	820	70.240				
1.260	12.830	1.140	15.910	18.800	920	18.800	23.350	940	23.350	930	28.540	740	32.480	600	37.950	600	47.430	600	47.430	600	47.430	600	47.430	730	66.270	730	66.270	730	66.270	730	66.270				
1.105	12.020	995	14.860	17.640	810	17.640	21.810	820	21.810	815	26.720	645	30.330	525	35.500	525	44.370	525	44.370	525	44.370	525	44.370	640	62.050	640	62.050	640	62.050	640	62.050				
950	11.140	850	13.740	16.400	700	16.400	20.150	700	20.150	700	24.760	550	28.010	450	32.860	450	41.080	450	41.080	450	41.080	450	41.080	550	57.530	550	57.530	550	57.530	550	57.530				
795	10.190	705	12.510	15.050	590	15.050	18.340	585	18.340	585	22.640	455	25.470	375	30.000	375	37.500	375	37.500	375	37.500	375	37.500	460	52.610	460	52.610	460	52.610	460	52.610				
640	9.140	560	11.150	13.580	480	13.580	16.340	460	16.340	470	20.280	360	22.660	300	26.830	300	33.540	300	33.540	300	33.540	300	33.540	370	47.180	370	47.180	370	47.180	370	47.180				
485	7.960	415	9.600	11.920	370	11.920	14.040	340	14.040	355	17.640	265	19.440	225	23.240	225	29.050	225	29.050	225	29.050	225	29.050	280	41.040	280	41.040	280	41.040	280	41.040				
330	6.57																																		

Dispositif de mesure du débit IMV pour les ventilateurs Nicotra-Gebhardt

Formule : $V = k \cdot (2/p \cdot \Delta p)^{0,5}$

RLM 2528			RLM 2831			RLM 3135			RLM 3540			RLM 4045			RLM 4550			RLM 5055			RLM 5663		
Coefficient k 73	Δ p [Pa]	V [m³/h]	Coefficient k 90	Δ p [Pa]	V [m³/h]	Coefficient k 105	Δ p [Pa]	V [m³/h]	Coefficient k 120	Δ p [Pa]	V [m³/h]	Coefficient k 150	Δ p [Pa]	V [m³/h]	Coefficient k 190	Δ p [Pa]	V [m³/h]	Coefficient k 240	Δ p [Pa]	V [m³/h]	Coefficient k 300	Δ p [Pa]	V [m³/h]
2.700	4.900	3.000	3.000	6.360	8.080	3.550	4.100	9.920	4.500	12.990	4.400	16.270	4.050	19.720	3.600	23.240	3.500	22.910	3.400	22.580	3.300	22.250	
2.625	4.830	2.915	2.915	6.270	7.960	3.450	3.985	9.780	4.375	12.810	4.275	16.040	3.935	19.440	3.500	22.910	3.400	22.580	3.300	22.250	3.200	21.910	
2.550	4.760	2.830	2.830	6.180	7.850	3.350	3.870	9.640	4.250	12.620	4.150	15.800	3.820	19.150	3.400	22.580	3.300	22.250	3.200	21.910	3.100	21.560	
2.475	4.690	2.745	2.745	6.090	7.730	3.250	3.755	9.490	4.125	12.440	4.025	15.560	3.705	18.860	3.300	22.250	3.200	21.910	3.100	21.560	3.000	21.210	
2.400	4.620	2.660	2.660	5.990	7.610	3.150	3.640	9.350	4.000	12.250	3.900	15.320	3.580	18.560	3.200	21.910	3.100	21.560	3.000	21.210	2.900	20.860	
2.325	4.540	2.575	2.575	5.900	7.490	3.050	3.525	9.200	3.875	12.050	3.775	15.070	3.475	18.260	3.100	21.560	3.000	21.210	2.900	20.860	2.800	20.490	
2.250	4.470	2.490	2.490	5.800	7.380	2.950	3.410	9.050	3.750	11.860	3.650	14.820	3.360	17.960	3.000	21.210	2.900	20.860	2.800	20.490	2.700	20.120	
2.175	4.400	2.405	2.405	5.700	7.240	2.850	3.295	8.890	3.625	11.660	3.525	14.560	3.245	17.650	2.900	20.860	2.800	20.490	2.700	20.120	2.600	19.750	
2.100	4.320	2.320	2.320	5.600	7.110	2.750	3.180	8.740	3.500	11.460	3.400	14.300	3.130	17.330	2.800	20.490	2.700	20.120	2.600	19.750	2.500	19.360	
2.025	4.240	2.235	2.235	5.490	6.980	2.650	3.065	8.580	3.375	11.250	3.275	14.040	3.015	17.010	2.700	20.120	2.600	19.750	2.500	19.360	2.400	18.970	
1.950	4.160	2.150	2.150	5.390	6.850	2.550	2.950	8.410	3.250	11.040	3.150	13.770	2.900	16.680	2.600	19.750	2.500	19.360	2.400	18.970	2.300	18.570	
1.875	4.080	2.065	2.065	5.280	6.710	2.450	2.835	8.250	3.125	10.830	3.025	13.490	2.785	16.360	2.500	19.360	2.400	18.970	2.300	18.570	2.200	18.170	
1.800	4.000	1.980	1.980	5.170	6.570	2.350	2.720	8.080	3.000	10.610	2.900	13.210	2.670	16.010	2.400	18.970	2.300	18.570	2.200	18.170	2.100	17.750	
1.725	3.910	1.895	1.895	5.060	6.430	2.250	2.605	7.910	2.875	10.380	2.775	12.920	2.555	15.660	2.300	18.570	2.200	18.170	2.100	17.750	2.000	17.320	
1.650	3.830	1.810	1.810	4.940	6.290	2.150	2.490	7.730	2.750	10.160	2.650	12.630	2.440	15.300	2.200	18.170	2.100	17.750	2.000	17.320	1.900	16.880	
1.575	3.740	1.725	1.725	4.830	6.140	2.050	2.375	7.550	2.625	9.920	2.525	12.330	2.325	14.940	2.100	17.750	2.000	17.320	1.900	16.880	1.800	16.430	
1.500	3.650	1.640	1.640	4.710	5.990	1.950	2.260	7.360	2.500	9.680	2.400	12.020	2.210	14.570	2.000	17.320	1.900	16.880	1.800	16.430	1.700	15.970	
1.425	3.560	1.555	1.555	4.580	5.830	1.850	2.145	7.170	2.375	9.440	2.275	11.700	2.095	14.180	1.900	16.880	1.800	16.430	1.700	15.970	1.600	15.490	
1.350	3.460	1.470	1.470	4.450	5.670	1.750	2.030	6.980	2.250	9.190	2.150	11.370	1.980	13.790	1.800	16.430	1.700	15.970	1.600	15.490	1.500	15.000	
1.275	3.370	1.385	1.385	4.320	5.510	1.650	1.915	6.780	2.125	8.930	2.025	11.040	1.865	13.380	1.700	15.970	1.600	15.490	1.500	15.000	1.400	14.490	
1.200	3.260	1.300	1.300	4.180	5.340	1.550	1.800	6.570	2.000	8.680	1.900	10.680	1.750	12.960	1.600	15.490	1.500	15.000	1.400	14.490	1.300	13.960	
1.125	3.160	1.215	1.215	4.050	5.160	1.450	1.685	6.360	1.875	8.390	1.775	10.330	1.635	12.530	1.500	15.000	1.400	14.490	1.300	13.960	1.200	13.420	
1.050	3.050	1.130	1.130	3.910	4.980	1.350	1.570	6.140	1.750	8.100	1.650	9.980	1.520	12.080	1.400	14.490	1.300	13.960	1.200	13.420	1.100	12.880	
975	2.940	1.045	1.045	3.760	4.790	1.250	1.455	5.910	1.625	7.810	1.525	9.580	1.405	11.610	1.300	13.960	1.200	13.420	1.100	12.880	1.000	12.250	
900	2.830	960	960	3.600	4.600	1.150	1.340	5.670	1.500	7.500	1.400	9.180	1.290	11.130	1.200	13.420	1.100	12.880	1.000	12.250	900	11.620	
825	2.710	875	875	3.440	4.390	1.050	1.225	5.420	1.375	7.180	1.275	8.780	1.175	10.620	1.100	12.880	1.000	12.250	900	11.620	800	10.950	
750	2.580	790	790	3.270	4.180	950	1.110	5.160	1.250	6.850	1.150	8.320	1.060	10.090	1.000	12.250	900	11.620	800	10.950	700	10.250	
675	2.450	705	705	3.090	3.950	850	995	4.880	1.125	6.500	1.025	7.850	945	9.520	800	10.950	700	10.250	600	9.490	500	8.680	
600	2.310	620	620	2.890	3.710	750	890	4.600	1.000	6.120	900	7.360	830	8.930	700	10.250	600	9.490	500	8.680	400	7.750	
525	2.160	535	535	2.680	3.460	650	765	4.280	875	5.730	775	6.830	715	8.280	600	9.490	500	8.680	400	7.750	300	6.710	
450	2.000	450	450	2.460	3.180	550	650	3.950	750	5.300	650	6.250	600	7.590	500	8.680	400	7.750	300	6.710	200	5.480	
375	1.830	365	365	2.220	2.880	450	535	3.580	625	4.840	525	5.620	485	6.820	400	7.750	300	6.710	200	5.480	100	3.870	
300	1.630	280	280	1.940	2.540	350	420	3.170	500	4.330	400	4.910	370	5.960	300	6.710	200	5.480	100	3.870	25	2.560	
225	1.410	195	195	1.620	2.140	250	305	2.710	375	3.750	275	4.070	255	4.950	200	5.480	100	3.870	25	2.560	10	1.560	
150	1.150	110	110	1.220	1.660	150	190	2.140	250	3.060	150	3.000	140	3.670	100	3.870	25	2.560	10	1.560	5	0.870	
75	820	25	25	580	960	50	75	1.340	125	2.170	25	1.230	25	1.550	100	3.870	25	2.560	10	1.560	5	0.870	

RLM 6371			RLM 7180			RLM 8090			RLM 9010			RLM 1011			RLM 1112			RLM 1214		
Coefficient k 385			Coefficient k 485			Coefficient k 620			Coefficient k 790			Coefficient k 1,000			Coefficient k 1,260			Coefficient k 1,540		
Δp	V		Δp	V		Δp	V		Δp	V		Δp	V		Δp	V		Δp	V	
[Pa]	[m³/h]		[Pa]	[m³/h]		[Pa]	[m³/h]		[Pa]	[m³/h]		[Pa]	[m³/h]		[Pa]	[m³/h]		[Pa]	[m³/h]	
3,900	31,040		4,100	40,090		3,200	45,280		3,900	63,690		3,900	60,620		3,200	92,020		2,850	106,140	
3,790	30,600		3,985	39,530		3,110	44,640		3,790	62,790		3,790	79,490		3,110	90,710		2,770	104,640	
3,680	30,150		3,870	38,950		3,020	43,990		3,680	61,870		3,680	78,320		3,020	89,390		2,690	103,110	
3,570	29,700		3,755	38,370		2,930	43,330		3,570	60,940		3,570	77,140		2,930	88,050		2,610	101,570	
3,460	29,240		3,640	37,780		2,840	42,660		3,460	59,990		3,460	75,940		2,840	86,690		2,530	100,000	
3,350	28,770		3,525	37,170		2,750	41,970		3,350	59,030		3,350	74,720		2,750	85,300		2,450	98,410	
3,240	28,290		3,410	36,560		2,660	41,280		3,240	58,050		3,240	73,490		2,660	83,890		2,370	96,790	
3,130	27,810		3,295	35,940		2,570	40,580		3,130	57,060		3,130	72,230		2,570	82,460		2,290	95,140	
3,020	27,310		3,180	35,310		2,480	39,880		3,020	56,050		3,020	70,990		2,480	81,010		2,210	93,460	
2,910	26,810		3,065	34,660		2,390	39,130		2,910	55,020		2,910	69,640		2,390	79,520		2,130	91,760	
2,800	26,300		2,950	34,010		2,300	38,380		2,800	53,970		2,800	68,310		2,300	78,010		2,050	90,020	
2,690	25,780		2,835	33,340		2,210	37,630		2,690	52,900		2,690	66,960		2,210	76,470		1,970	88,240	
2,580	25,250		2,720	32,660		2,120	36,850		2,580	51,800		2,580	65,570		2,120	74,900		1,890	86,430	
2,470	24,700		2,605	31,960		2,030	36,060		2,470	50,690		2,470	64,160		2,030	73,290		1,810	84,580	
2,360	24,150		2,490	31,240		1,940	35,250		2,360	49,550		2,360	62,720		1,940	71,650		1,730	82,690	
2,250	23,580		2,375	30,510		1,850	34,430		2,250	48,380		2,250	61,240		1,850	69,960		1,650	80,760	
2,140	22,990		2,260	29,770		1,760	33,580		2,140	47,180		2,140	59,720		1,760	68,240		1,570	78,780	
2,030	22,380		2,145	29,000		1,670	32,710		2,030	45,950		2,030	58,170		1,670	66,470		1,490	76,740	
1,920	21,780		2,030	28,210		1,580	31,820		1,920	44,690		1,920	56,570		1,580	64,660		1,410	74,650	
1,810	21,150		1,915	27,400		1,490	30,900		1,810	43,390		1,810	54,920		1,490	62,790		1,330	72,510	
1,700	20,490		1,800	26,560		1,400	29,950		1,700	42,050		1,700	53,230		1,400	60,660		1,250	70,290	
1,590	19,820		1,685	25,700		1,310	28,970		1,590	40,670		1,590	51,490		1,310	58,870		1,170	68,000	
1,480	19,120		1,570	24,810		1,220	27,960		1,480	39,240		1,480	49,670		1,220	56,820		1,090	65,640	
1,370	18,400		1,455	23,880		1,130	26,910		1,370	37,750		1,370	47,790		1,130	54,680		1,010	63,180	
1,260	17,640		1,340	22,920		1,040	25,810		1,260	36,200		1,260	45,830		1,040	52,460		830	60,630	
1,150	16,860		1,225	21,910		950	24,670		1,150	34,590		1,150	43,780		950	50,140		850	57,960	
1,040	16,030		1,110	20,860		860	23,470		1,040	32,890		1,040	41,630		860	47,700		770	55,170	
930	15,160		995	19,750		770	22,210		930	31,100		930	39,370		770	45,140		690	52,220	
820	14,230		880	18,570		680	20,870		820	29,210		820	36,970		680	42,420		610	49,100	
710	13,240		765	17,320		590	19,440		710	27,180		710	34,400		590	39,510		530	45,770	
600	12,170		650	15,960		500	17,900		600	24,980		600	31,620		500	36,370		450	42,170	
490	11,000		535	14,480		410	16,210		490	22,580		490	28,580		410	32,940		370	38,240	
380	9,690		420	12,830		320	14,320		380	19,880		380	25,170		320	29,100		290	33,860	
270	8,170		305	10,930		230	12,140		270	16,760		270	21,210		230	24,670		210	28,810	
160	6,290		190	8,630		140	9,470		160	12,900		160	16,330		140	19,250		130	22,670	
50	3,510		75	5,420		50	5,660		50	7,210		50	9,130		50	11,500		50	14,060	

Formule : $V = k^* (2/p^* \Delta p)^{0,5}$

[illegible]

RLME6-6371			RLME6-7180			RLME6-8090		
Coefficient k 385			Coefficient k 490			Coefficient k 620		
Δp	V		Δp	V		Δp	V	
[Pa]	[m³/h]		[Pa]	[m³/h]		[Pa]	[m³/h]	
2.600	25.340		3.200	35.780		3.200	3.200	45.280
2.530	25.000		3.110	35.280		3.110	3.110	44.640
2.460	24.650		3.020	34.780		3.020	3.020	43.990
2.390	24.300		2.930	34.240		2.930	2.930	43.330
2.320	23.940		2.840	33.710		2.840	2.840	42.660
2.250	23.580		2.750	33.170		2.750	2.750	41.970
2.180	23.210		2.660	32.630		2.660	2.660	41.280
2.110	22.830		2.570	32.070		2.570	2.570	40.580
2.040	22.450		2.480	31.500		2.480	2.480	39.860
1.970	22.060		2.390	30.930		2.390	2.390	39.130
1.900	21.670		2.300	30.340		2.300	2.300	38.390
1.830	21.260		2.210	29.740		2.210	2.210	37.630
1.760	20.850		2.120	29.130		2.120	2.120	36.850
1.690	20.430		2.030	28.500		2.030	2.030	36.060
1.620	20.010		1.940	27.860		1.940	1.940	35.250
1.550	19.570		1.850	27.210		1.850	1.850	34.430
1.480	19.120		1.760	26.540		1.760	1.760	33.580
1.410	18.660		1.670	25.850		1.670	1.670	32.710
1.340	18.190		1.580	25.140		1.580	1.580	31.820
1.270	17.710		1.490	24.420		1.490	1.490	30.900
1.200	17.220		1.400	23.670		1.400	1.400	29.950
1.130	16.710		1.310	22.900		1.310	1.310	28.970
1.060	16.180		1.220	22.100		1.220	1.220	27.960
990	15.640		1.130	21.260		1.130	1.130	26.910
920	15.080		1.040	20.400		1.040	1.040	25.810
850	14.490		950	19.500		950	950	24.670
780	13.880		860	18.550		860	860	23.470
710	13.240		770	17.550		770	770	22.210
640	12.570		680	16.500		680	680	20.870
570	11.870		590	15.370		590	590	19.440
500	11.110		500	14.150		500	500	17.900
430	10.310		410	12.810		410	410	16.210
360	9.430		320	11.320		320	320	14.320
290	8.460		230	9.590		230	230	12.140
220	7.370		140	7.480		140	140	9.470
150	6.090		50	4.470		50	50	5.660

Dispositif de mesure du débit IMV pour les ventilateurs Nicotra-Gebhardt

Formule : $V = k * (2/p * \Delta p)^{0,5}$

RZA 225			RZA 250			RZA 280			RZA 315			RZA 355			RZA 400			RZA 450			RZA 500			RZA 560		
Coefficient k 112			Coefficient k 125			Coefficient k 160			Coefficient k 180			Coefficient k 215			Coefficient k 255			Coefficient k 330			Coefficient k 410			Coefficient k 550		
Δp	V	Δp	Δp	V	Δp	Δp	V	Δp	Δp	V	Δp	Δp	V	Δp	Δp	V	Δp	Δp	V	Δp	Δp	V	Δp	Δp	V	
[Pa]	[m³/h]	[Pa]	[Pa]	[m³/h]	[Pa]	[Pa]	[m³/h]	[Pa]	[Pa]	[m³/h]	[Pa]	[Pa]	[m³/h]	[Pa]	[Pa]	[m³/h]	[Pa]	[Pa]	[m³/h]	[Pa]	[Pa]	[m³/h]	[Pa]	[Pa]	[m³/h]	
550	3.390	800	4.560	6.370	1.300	8.380	10.750	1.500	10.750	15.260	2.150	15.260	18.070	1.800	18.070	1.800	22.460	1.800	22.460	1.800	22.460	1.800	22.460	1.800	30.120	
535	3.340	780	4.510	6.280	1.265	8.260	10.610	1.460	10.610	15.050	2.090	15.050	17.820	1.750	17.820	1.750	22.140	1.750	22.140	1.750	22.140	1.750	22.140	1.750	29.700	
520	3.300	760	4.450	6.200	1.230	8.150	10.460	1.420	10.460	14.830	2.030	14.830	17.570	1.700	17.570	1.700	21.820	1.700	21.820	1.700	21.820	1.700	21.820	1.700	29.280	
505	3.250	740	4.390	6.110	1.195	8.030	10.310	1.380	10.310	14.610	1.970	14.610	17.310	1.650	17.310	1.650	21.500	1.650	21.500	1.650	21.500	1.650	21.500	1.650	28.840	
490	3.200	720	4.330	6.020	1.160	7.910	10.160	1.340	10.160	14.390	1.910	14.390	17.040	1.600	17.040	1.600	21.170	1.600	21.170	1.600	21.170	1.600	21.170	1.600	28.400	
475	3.150	700	4.270	5.930	1.125	7.790	10.010	1.300	10.010	14.180	1.850	14.180	16.770	1.550	16.770	1.550	20.840	1.550	20.840	1.550	20.840	1.550	20.840	1.550	27.950	
460	3.100	680	4.210	5.840	1.090	7.670	9.850	1.260	9.850	13.930	1.790	13.930	16.500	1.500	16.500	1.500	20.500	1.500	20.500	1.500	20.500	1.500	20.500	1.500	27.500	
445	3.050	660	4.150	5.750	1.055	7.550	9.690	1.220	9.690	13.690	1.730	13.690	16.220	1.450	16.220	1.450	20.160	1.450	20.160	1.450	20.160	1.450	20.160	1.450	27.040	
430	3.000	640	4.080	5.660	1.020	7.420	9.530	1.180	9.530	13.450	1.670	13.450	15.940	1.400	15.940	1.400	19.800	1.400	19.800	1.400	19.800	1.400	19.800	1.400	26.570	
415	2.950	620	4.020	5.560	985	7.280	9.370	1.140	9.370	13.210	1.610	13.210	15.650	1.350	15.650	1.350	19.450	1.350	19.450	1.350	19.450	1.350	19.450	1.350	26.090	
400	2.890	600	3.950	5.470	950	7.160	9.210	1.100	9.210	12.960	1.550	12.960	15.360	1.300	15.360	1.300	19.080	1.300	19.080	1.300	19.080	1.300	19.080	1.300	25.600	
385	2.840	580	3.890	5.370	915	7.030	9.040	1.060	9.040	12.710	1.490	12.710	15.060	1.250	15.060	1.250	18.710	1.250	18.710	1.250	18.710	1.250	18.710	1.250	25.100	
370	2.780	560	3.820	5.270	880	6.890	8.880	1.020	8.880	12.450	1.430	12.450	14.760	1.200	14.760	1.200	18.340	1.200	18.340	1.200	18.340	1.200	18.340	1.200	24.600	
355	2.720	540	3.750	5.160	845	6.750	8.690	980	8.690	12.180	1.370	12.180	14.450	1.150	14.450	1.150	17.950	1.150	17.950	1.150	17.950	1.150	17.950	1.150	24.080	
340	2.670	520	3.680	5.060	810	6.610	8.510	940	8.510	11.920	1.310	11.920	14.130	1.100	14.130	1.100	17.560	1.100	17.560	1.100	17.560	1.100	17.560	1.100	23.550	
325	2.610	500	3.610	4.950	775	6.470	8.330	900	8.330	11.640	1.250	11.640	13.800	1.050	13.800	1.050	17.150	1.050	17.150	1.050	17.150	1.050	17.150	1.050	23.010	
310	2.550	480	3.540	4.840	740	6.320	8.140	860	8.140	11.360	1.190	11.360	13.470	1.000	13.470	1.000	16.740	1.000	16.740	1.000	16.740	1.000	16.740	1.000	22.450	
295	2.480	460	3.460	4.730	705	6.170	7.950	820	7.950	11.070	1.130	11.070	13.130	950	13.130	950	16.310	950	16.310	950	16.310	950	16.310	950	21.890	
280	2.420	440	3.390	4.620	670	6.010	7.750	780	7.750	10.770	1.070	10.770	12.780	900	12.780	900	15.880	900	15.880	900	15.880	900	15.880	900	21.300	
265	2.350	420	3.310	4.500	635	5.860	7.550	740	7.550	10.460	1.010	10.460	12.420	850	12.420	850	15.430	850	15.430	850	15.430	850	15.430	850	20.700	
250	2.290	400	3.230	4.380	600	5.690	7.340	700	7.340	10.150	950	10.150	12.050	800	12.050	800	14.970	800	14.970	800	14.970	800	14.970	800	20.080	
235	2.220	380	3.150	4.260	565	5.520	7.130	660	7.130	9.820	880	9.820	11.670	750	11.670	750	14.500	750	14.500	750	14.500	750	14.500	750	19.450	
220	2.140	360	3.060	4.130	530	5.350	6.910	620	6.910	9.480	830	9.480	11.270	700	11.270	700	14.000	700	14.000	700	14.000	700	14.000	700	18.790	
205	2.070	340	2.980	4.000	495	5.170	6.680	580	6.680	9.140	770	9.140	10.850	650	10.850	650	13.490	650	13.490	650	13.490	650	13.490	650	18.100	
190	1.990	320	2.890	3.860	460	4.980	6.450	540	6.450	8.770	710	8.770	10.440	600	10.440	600	12.970	600	12.970	600	12.970	600	12.970	600	17.390	
175	1.910	300	2.800	3.720	425	4.790	6.210	500	6.210	8.390	650	8.390	9.990	550	9.990	550	12.410	550	12.410	550	12.410	550	12.410	550	16.850	
160	1.830	280	2.700	3.580	390	4.590	5.950	460	5.950	8.000	590	8.000	9.530	500	9.530	500	11.840	500	11.840	500	11.840	500	11.840	500	15.880	
145	1.740	260	2.600	3.430	355	4.380	5.690	420	5.690	7.580	530	7.580	9.040	450	9.040	450	11.230	450	11.230	450	11.230	450	11.230	450	15.060	
130	1.650	240	2.500	3.270	320	4.160	5.410	380	5.410	7.140	470	7.140	8.520	400	8.520	400	10.590	400	10.590	400	10.590	400	10.590	400	14.200	
115	1.550	220	2.390	3.100	285	3.920	5.120	340	5.120	6.670	410	6.670	7.970	350	7.970	350	9.900	350	9.900	350	9.900	350	9.900	350	13.260	
100	1.450	200	2.280	2.920	250	3.670	4.810	300	4.810	6.160	360	6.160	7.380	300	7.380	300	9.170	300	9.170	300	9.170	300	9.170	300	12.300	
85	1.330	180	2.170	2.730	215	3.410	4.480	260	4.480	5.610	290	5.610	6.740	250	6.740	250	8.370	250	8.370	250	8.370	250	8.370	250	11.230	
70	1.210	160	2.040	2.530	180	3.120	4.120	220	4.120	4.990	230	4.990	6.020	200	6.020	200	7.490	200	7.490	200	7.490	200	7.490	200	10.040	
55	1.070	140	1.910	2.310	125	2.800	3.720	180	3.720	4.290	170	4.290	5.220	150	5.220	150	6.480	150	6.480	150	6.480	150	6.480	150	8.700	
40	910	120	1.770	2.070	100	2.440	3.280	140	3.280	3.450	110	3.450	4.260	100	4.260	100	5.290	100	5.290	100	5.290	100	5.290	100	7.100	
25	720	100	1.610	1.790	75	2.010	2.780	100	2.780	2.330	50	2.330	3.010	50	3.010	50	3.740	50	3.740	50	3.740	50	3.740	50	5.020	

Dispositif de mesure du débit IMV pour les ventilateurs Nicotra-Gebhardt

Formule : $V = k * (2/p * \Delta p)^{0,5}$

RZM 400			RZM 450			RZM 500			RZM 560			RZM 630			RZM 710			RZM 800			RZM 900			RZM 1000		
Coefficient k 290			Coefficient k 360			Coefficient k 460			Coefficient k 560			Coefficient k 730			Coefficient k 960			Coefficient k 1.180			Coefficient k 1.450			Coefficient k 1.850		
Δp	V		Δp	V		Δp	V		Δp	V		Δp	V		Δp	V		Δp	V		Δp	V		Δp	V	
[Pa]	[m³/h]		[Pa]	[m³/h]		[Pa]	[m³/h]		[Pa]	[m³/h]		[Pa]	[m³/h]		[Pa]	[m³/h]		[Pa]	[m³/h]		[Pa]	[m³/h]		[Pa]	[m³/h]	
3.600	22.460	3.400	27.100	3.600	35.630	3.900	45.150	3.400	54.950	3.200	70.110	2.900	82.040	3.400	109.150	2.600	121.780									
3.500	22.150	3.305	26.720	3.500	35.130	3.780	44.510	3.305	54.180	3.110	69.120	2.820	80.900	3.305	107.620	2.530	120.130									
3.400	21.830	3.210	26.330	3.400	34.630	3.680	43.860	3.210	53.390	3.020	68.110	2.740	79.740	3.210	106.060	2.460	118.460									
3.300	21.510	3.115	25.940	3.300	34.110	3.570	43.200	3.115	52.600	2.930	67.090	2.660	78.570	3.115	104.480	2.390	116.760									
3.200	21.180	3.020	25.540	3.200	33.590	3.460	42.530	3.020	51.790	2.840	66.050	2.580	77.380	3.020	102.870	2.320	115.040									
3.100	20.850	2.925	25.140	3.100	33.060	3.350	41.840	2.925	50.970	2.750	64.990	2.500	76.170	2.925	101.240	2.250	113.290									
3.000	20.510	2.830	24.720	3.000	32.530	3.240	41.150	2.830	50.130	2.660	63.920	2.420	74.940	2.830	99.580	2.180	111.510									
2.900	20.180	2.735	24.310	2.900	31.980	3.130	40.450	2.735	49.290	2.570	62.830	2.340	73.890	2.735	97.900	2.110	109.710									
2.800	19.810	2.640	23.880	2.800	31.420	3.020	39.730	2.640	48.420	2.480	61.720	2.260	72.420	2.640	96.180	2.040	107.870									
2.700	19.450	2.545	23.450	2.700	30.860	2.910	39.000	2.545	47.540	2.390	60.590	2.180	71.130	2.545	94.440	1.970	106.010									
2.600	19.090	2.450	23.000	2.600	30.260	2.800	38.260	2.450	46.650	2.300	59.440	2.100	69.810	2.450	92.660	1.900	104.110									
2.500	18.720	2.355	22.550	2.500	29.690	2.690	37.500	2.355	45.730	2.210	58.260	2.020	68.470	2.355	90.840	1.830	102.170									
2.400	18.340	2.260	22.080	2.400	29.090	2.580	36.720	2.260	44.800	2.120	57.060	1.940	67.100	2.260	88.990	1.760	100.200									
2.300	17.960	2.165	21.620	2.300	28.480	2.470	35.930	2.165	43.850	2.030	55.840	1.860	65.700	2.165	87.100	1.690	98.180									
2.200	17.560	2.070	21.150	2.200	27.850	2.360	35.120	2.070	42.880	1.940	54.590	1.780	64.270	2.070	85.170	1.620	96.130									
2.100	17.160	1.975	20.650	2.100	27.210	2.250	34.290	1.975	41.880	1.850	53.310	1.700	62.810	1.975	83.190	1.550	94.030									
2.000	16.740	1.880	20.150	2.000	26.560	2.140	33.440	1.880	40.860	1.760	51.990	1.620	61.310	1.880	81.170	1.480	91.880									
1.900	16.320	1.785	19.640	1.900	25.890	2.030	32.570	1.785	39.820	1.670	50.650	1.540	59.780	1.785	79.090	1.410	89.680									
1.800	15.880	1.690	19.110	1.800	25.200	1.920	31.680	1.690	38.740	1.580	49.260	1.460	58.210	1.580	76.950	1.340	87.430									
1.700	15.440	1.595	18.560	1.700	24.490	1.810	30.760	1.595	37.640	1.490	47.840	1.380	56.590	1.595	74.760	1.270	85.110									
1.600	14.980	1.500	18.000	1.600	23.750	1.700	29.810	1.500	36.500	1.400	46.370	1.300	54.930	1.500	72.500	1.200	82.730									
1.500	14.500	1.405	17.420	1.500	23.000	1.590	28.830	1.405	35.330	1.310	44.860	1.220	53.210	1.405	70.170	1.130	80.290									
1.400	14.010	1.310	16.820	1.400	22.220	1.480	27.810	1.310	34.110	1.220	43.290	1.140	51.440	1.310	67.750	1.060	77.760									
1.300	13.500	1.215	16.200	1.300	21.410	1.370	26.760	1.215	32.850	1.130	41.660	1.060	49.600	1.215	65.250	990	75.150									
1.200	12.970	1.120	15.550	1.200	20.570	1.260	25.660	1.120	31.540	1.040	39.970	980	47.890	1.120	62.650	920	72.440									
1.100	12.420	1.025	14.880	1.100	19.700	1.150	24.520	1.025	30.170	950	38.200	900	45.700	1.025	59.930	850	69.630									
1.000	11.840	930	14.170	1.000	18.780	1.040	23.310	930	28.740	880	36.360	820	43.620	930	57.090	780	66.700									
900	11.230	835	13.430	900	17.820	930	22.050	835	27.230	770	34.390	740	41.440	835	54.090	710	63.640									
800	10.590	740	12.640	800	16.800	820	20.700	740	25.640	680	32.320	660	38.140	740	50.920	640	60.420									
700	9.910	645	11.800	700	15.710	710	19.260	645	23.930	590	30.100	580	36.690	645	47.540	570	57.020									
600	9.170	550	10.900	600	14.550	600	17.710	550	22.100	500	27.710	500	34.060	550	43.900	500	53.400									
500	8.370	455	9.910	500	13.280	490	16.000	455	20.100	410	25.100	420	31.220	455	39.930	430	49.530									
400	7.490	360	8.820	400	11.880	380	14.090	360	17.880	320	22.170	340	28.090	360	35.520	360	45.320									
300	6.480	265	7.570	300	10.290	270	11.880	265	15.340	230	18.800	260	24.560	265	30.470	290	40.670									
200	5.290	170	6.060	200	8.400	160	9.140	170	12.290	140	14.660	180	20.440	170	24.410	220	35.420									
100	3.740	75	4.020	100	5.940	50	5.110	75	8.180	50	8.760	100	15.230	75	18.210	150	29.250									

Dispositif de mesure du débit IMV pour les ventilateurs Nicotra-Gebhardt

Formule : $V = k \cdot (2/p \cdot \Delta p)^{0,5}$

RZP 200-70			RZP 225-70			RZP 250-75			RZP 250-72			RZP 280-75			RZP 280-72			RZP 315-77			RZP 315-75		
Coeficient k	Δ p	V	Coeficient k	Δ p	V	Coeficient k	Δ p	V	Coeficient k	Δ p	V	Coeficient k	Δ p	V	Coeficient k	Δ p	V	Coeficient k	Δ p	V	Coeficient k	Δ p	V
[Pa]	[Pa]	[m³/h]	[Pa]	[Pa]	[m³/h]	[Pa]	[Pa]	[m³/h]	[Pa]	[Pa]	[m³/h]	[Pa]	[Pa]	[m³/h]	[Pa]	[Pa]	[m³/h]	[Pa]	[Pa]	[m³/h]	[Pa]	[Pa]	[m³/h]
560	2.720	2.680	560	3.480	3.480	1.300	5.350	4.420	750	4.420	6.640	1.100	6.640	5.830	750	5.830	1.800	9.310	750	6.360			
535	2.680	2.640	535	3.430	3.430	1.265	5.280	4.360	730	4.360	6.550	1.070	6.550	5.760	730	5.760	1.750	9.180	730	6.280			
520	2.650	2.610	520	3.390	3.390	1.230	5.210	4.300	710	4.300	6.450	1.040	6.450	5.680	710	5.680	1.700	9.050	710	6.190			
505	2.610	2.570	505	3.340	3.340	1.195	5.130	4.240	690	4.240	6.360	1.010	6.360	5.600	690	5.600	1.650	8.910	690	6.100			
490	2.570	2.530	490	3.290	3.290	1.160	5.060	4.180	670	4.180	6.260	980	6.260	5.510	670	5.510	1.600	8.780	670	6.010			
475	2.530	2.490	475	3.240	3.240	1.125	4.980	4.110	650	4.110	6.170	950	6.170	5.430	650	5.430	1.550	8.640	650	5.920			
460	2.490	2.450	460	3.180	3.180	1.090	4.900	4.050	630	4.050	6.070	920	6.070	5.350	630	5.350	1.500	8.500	630	5.830			
445	2.450	2.410	445	3.130	3.130	1.055	4.820	3.990	610	3.990	5.970	890	5.970	5.260	610	5.260	1.450	8.360	610	5.740			
430	2.410	2.370	430	3.080	3.080	1.020	4.740	3.920	590	3.920	5.870	860	5.870	5.170	590	5.170	1.400	8.210	590	5.640			
415	2.370	2.330	415	3.020	3.020	985	4.660	3.850	570	3.850	5.780	830	5.780	5.080	570	5.080	1.350	8.060	570	5.550			
400	2.320	2.280	400	2.970	2.970	950	4.580	3.780	550	3.780	5.660	800	5.660	5.000	550	5.000	1.300	7.910	550	5.450			
385	2.280	2.240	385	2.910	2.910	915	4.480	3.720	530	3.720	5.550	770	5.550	4.900	530	4.900	1.250	7.760	530	5.350			
370	2.230	2.190	370	2.860	2.860	880	4.400	3.640	510	3.640	5.440	740	5.440	4.810	510	4.810	1.200	7.600	510	5.250			
355	2.190	2.150	355	2.800	2.800	845	4.320	3.570	490	3.570	5.330	710	5.330	4.720	490	4.720	1.150	7.440	490	5.140			
340	2.140	2.100	340	2.740	2.740	810	4.230	3.500	470	3.500	5.220	680	5.220	4.620	470	4.620	1.100	7.280	470	5.040			
325	2.090	2.050	325	2.680	2.680	775	4.130	3.420	450	3.420	5.100	650	5.100	4.520	450	4.520	1.050	7.110	450	4.930			
310	2.050	2.010	310	2.610	2.610	740	4.040	3.350	430	3.350	4.980	620	4.980	4.420	430	4.420	1.000	6.940	430	4.820			
295	2.000	1.960	295	2.550	2.550	705	3.940	3.270	410	3.270	4.860	590	4.860	4.310	410	4.310	950	6.760	410	4.710			
280	1.940	1.900	280	2.480	2.480	670	3.840	3.190	390	3.190	4.740	560	4.740	4.210	390	4.210	900	6.580	390	4.590			
265	1.890	1.850	265	2.420	2.420	635	3.740	3.100	370	3.100	4.610	530	4.610	4.100	370	4.100	850	6.400	370	4.470			
250	1.840	1.800	250	2.350	2.350	600	3.640	3.020	350	3.020	4.470	500	4.470	3.990	350	3.990	800	6.210	350	4.350			
235	1.780	1.740	235	2.280	2.280	565	3.530	2.930	330	2.930	4.340	470	4.340	3.870	330	3.870	750	6.010	330	4.220			
220	1.720	1.680	220	2.200	2.200	530	3.420	2.840	310	2.840	4.200	440	4.200	3.750	310	3.750	700	5.810	310	4.090			
205	1.660	1.620	205	2.130	2.130	495	3.300	2.750	290	2.750	4.050	410	4.050	3.630	290	3.630	650	5.600	290	3.960			
190	1.600	1.560	190	2.050	2.050	460	3.180	2.650	270	2.650	3.900	380	3.900	3.500	270	3.500	600	5.380	270	3.820			
175	1.540	1.500	175	1.960	1.960	425	3.060	2.550	250	2.550	3.740	350	3.740	3.370	250	3.370	550	5.150	250	3.670			
160	1.470	1.430	160	1.880	1.880	390	2.930	2.450	230	2.450	3.580	320	3.580	3.230	230	3.230	500	4.910	230	3.520			
145	1.400	1.360	145	1.790	1.790	355	2.800	2.340	210	2.340	3.410	290	3.410	3.080	210	3.080	450	4.660	210	3.370			
130	1.320	1.280	130	1.690	1.690	320	2.660	2.220	190	2.220	3.230	260	3.230	2.940	190	2.940	400	4.390	190	3.200			
115	1.250	1.210	115	1.590	1.590	285	2.510	2.100	170	2.100	3.030	230	3.030	2.780	170	2.780	350	4.110	170	3.030			
100	1.160	1.120	100	1.480	1.480	250	2.350	1.980	150	1.980	2.830	200	2.830	2.610	150	2.610	300	3.800	150	2.850			
85	1.070	1.030	85	1.370	1.370	215	2.180	1.840	130	1.840	2.610	170	2.610	2.430	130	2.430	250	3.470	130	2.650			
70	970	930	70	1.240	1.240	180	1.990	1.690	110	1.690	2.370	140	2.370	2.230	110	2.230	200	3.100	110	2.440			
55	860	820	55	1.100	1.100	145	1.790	1.530	90	1.530	2.100	110	2.100	2.020	90	2.020	150	2.690	90	2.200			
40	730	690	40	940	940	110	1.560	1.350	70	1.350	1.790	80	1.790	1.780	70	1.780	100	2.190	70	1.840			
25	580	540	25	740	740	75	1.290	1.140	50	1.140	1.410	50	1.410	1.510	50	1.510	50	1.550	50	1.640			

RZP 365-78			RZP 355-76			RZP 400-78			RZP 400-76			RZP 450-77			RZP 500-78		
Coefficient k 200			Coefficient k 210			Coefficient k 260			Coefficient k 270			Coefficient k 360			Coefficient k 430		
Δp	V		Δp	V		Δp	V		Δp	V		Δp	V		Δp	V	
[Pa]	[m³/h]		[Pa]	[m³/h]		[Pa]	[m³/h]		[Pa]	[m³/h]		[Pa]	[m³/h]		[Pa]	[m³/h]	
1.800	10.950		1.100	8.990		1.800	14.240		725	9.390		800	13.150		750	15.200	
1.750	10.800		1.070	8.870		1.750	14.040		705	9.260		780	12.980		730	15.000	
1.700	10.650		1.040	8.740		1.700	13.840		685	9.120		760	12.810		710	14.790	
1.650	10.480		1.010	8.620		1.650	13.630		665	8.980		740	12.640		680	14.580	
1.600	10.330		980	8.490		1.600	13.430		645	8.850		720	12.470		670	14.370	
1.550	10.170		950	8.360		1.550	13.210		625	8.710		700	12.300		650	14.150	
1.500	10.000		920	8.220		1.500	13.000		605	8.570		680	12.120		630	13.930	
1.450	9.830		890	8.090		1.450	12.780		585	8.430		660	11.940		610	13.710	
1.400	9.660		860	7.950		1.400	12.560		565	8.290		640	11.760		590	13.480	
1.350	9.490		830	7.810		1.350	12.330		545	8.140		620	11.570		570	13.250	
1.300	9.310		800	7.670		1.300	12.100		525	7.980		600	11.380		550	13.020	
1.250	9.130		770	7.520		1.250	11.870		505	7.830		580	11.190		530	12.780	
1.200	8.940		740	7.370		1.200	11.630		485	7.680		560	11.000		510	12.540	
1.150	8.760		710	7.220		1.150	11.380		465	7.520		540	10.800		490	12.290	
1.100	8.560		680	7.070		1.100	11.130		445	7.350		520	10.600		470	12.030	
1.050	8.370		650	6.910		1.050	10.880		425	7.190		500	10.390		450	11.780	
1.000	8.160		620	6.750		1.000	10.610		405	7.010		480	10.190		430	11.510	
950	7.960		590	6.590		950	10.350		385	6.840		460	9.970		410	11.240	
900	7.750		560	6.420		900	10.070		365	6.660		440	9.750		390	10.960	
850	7.530		530	6.240		850	9.790		345	6.470		420	9.520		370	10.680	
800	7.300		500	6.060		800	9.490		325	6.280		400	9.300		350	10.390	
750	7.070		470	5.880		750	9.190		305	6.090		380	9.060		330	10.080	
700	6.830		440	5.690		700	8.880		285	5.880		360	8.820		310	9.770	
650	6.580		410	5.490		650	8.560		265	5.670		340	8.570		290	9.450	
600	6.320		380	5.280		600	8.220		245	5.460		320	8.310		270	9.120	
550	6.060		350	5.070		550	7.870		225	5.230		300	8.050		250	8.780	
500	5.770		320	4.850		500	7.510		205	4.990		280	7.780		230	8.420	
450	5.480		290	4.620		450	7.120		185	4.740		260	7.490		210	8.040	
400	5.160		260	4.370		400	6.710		165	4.480		240	7.200		190	7.650	
350	4.830		230	4.110		350	6.280		145	4.200		220	6.890		170	7.240	
300	4.470		200	3.830		300	5.810		125	3.900		200	6.570		150	6.800	
250	4.080		170	3.530		250	5.310		105	3.570		180	6.240		130	6.330	
200	3.650		140	3.210		200	4.750		85	3.210		160	5.880		110	5.820	
150	3.160		110	2.840		150	4.110		65	2.810		140	5.500		90	5.270	
100	2.580		80	2.420		100	3.360		45	2.340		120	5.090		70	4.640	
50	1.830		50	1.920		50	2.370		25	1.740		100	4.850		50	3.930	

Dispositif de mesure du débit IMV pour les ventilateurs Nicotra-Gebhardt

$$\text{Formule : } V = k * (2/p * \Delta p)^{0,5}$$

RZR 200		RZR 225		RZR 250		RZR 280		RZR 315		RZR 355		RZR 400		RZR 450		RZR 500	
Coefficient k 100		Coefficient k 115		Coefficient k 140		Coefficient k 165		Coefficient k 190		Coefficient k 235		Coefficient k 290		Coefficient k 360		Coefficient k 460	
Δp	V	Δp	V	Δp	V	Δp	V	Δp	V	Δp	V	Δp	V	Δp	V	Δp	V
[Pa]	[m³/h]	[Pa]	[m³/h]	[Pa]	[m³/h]	[Pa]	[m³/h]	[Pa]	[m³/h]	[Pa]	[m³/h]	[Pa]	[m³/h]	[Pa]	[m³/h]	[Pa]	[m³/h]
1.500	5.000	2.000	6.640	2.000	8.080	2.700	11.070	2.700	12.750	2.700	15.760	3.600	22.460	4.200	30.120	3.600	35.630
1.460	4.930	1.945	6.550	1.945	7.970	2.625	10.910	2.625	12.570	2.625	15.540	3.500	22.150	4.085	29.700	3.500	35.130
1.420	4.860	1.890	6.450	1.890	7.860	2.550	10.760	2.550	12.390	2.550	15.320	3.400	21.830	3.970	29.280	3.400	34.630
1.380	4.800	1.835	6.360	1.835	7.740	2.475	10.600	2.475	12.200	2.475	15.090	3.300	21.510	3.855	28.860	3.300	34.110
1.340	4.730	1.780	6.260	1.780	7.630	2.400	10.440	2.400	12.020	2.400	14.880	3.200	21.180	3.740	28.420	3.200	33.590
1.300	4.650	1.725	6.170	1.725	7.510	2.325	10.270	2.325	11.830	2.325	14.630	3.100	20.850	3.625	27.980	3.100	33.060
1.260	4.580	1.670	6.070	1.670	7.390	2.250	10.100	2.250	11.640	2.250	14.390	3.000	20.510	3.510	27.530	3.000	32.530
1.220	4.510	1.615	5.970	1.615	7.260	2.175	9.930	2.175	11.440	2.175	14.150	2.900	20.160	3.395	27.080	2.900	31.980
1.180	4.430	1.560	5.860	1.560	7.140	2.100	9.760	2.100	11.240	2.100	13.900	2.800	19.810	3.280	26.620	2.800	31.420
1.140	4.360	1.505	5.760	1.505	7.010	2.025	9.590	2.025	11.040	2.025	13.650	2.700	19.450	3.165	26.150	2.700	30.860
1.100	4.280	1.450	5.650	1.450	6.880	1.950	9.410	1.950	10.830	1.950	13.400	2.600	19.090	3.050	25.670	2.600	30.280
1.060	4.200	1.395	5.550	1.395	6.750	1.875	9.220	1.875	10.620	1.875	13.140	2.500	18.720	2.935	25.180	2.500	29.690
1.020	4.120	1.340	5.430	1.340	6.620	1.800	9.040	1.800	10.410	1.800	12.870	2.400	18.340	2.820	24.680	2.400	29.090
980	4.040	1.285	5.320	1.285	6.480	1.725	8.850	1.725	10.190	1.725	12.600	2.300	17.960	2.705	24.170	2.300	28.480
940	3.960	1.230	5.210	1.230	6.340	1.650	8.650	1.650	9.960	1.650	12.320	2.200	17.560	2.590	23.650	2.200	27.850
900	3.870	1.175	5.090	1.175	6.200	1.575	8.450	1.575	9.730	1.575	12.040	2.100	17.160	2.475	23.120	2.100	27.210
860	3.790	1.120	4.970	1.120	6.050	1.500	8.250	1.500	9.500	1.500	11.750	2.000	16.740	2.360	22.580	2.000	26.560
820	3.700	1.065	4.850	1.065	5.900	1.425	8.040	1.425	9.260	1.425	11.450	1.900	16.320	2.245	22.020	1.900	25.890
780	3.610	1.010	4.720	1.010	5.740	1.350	7.830	1.350	9.010	1.350	11.150	1.800	15.880	2.130	21.450	1.800	25.200
740	3.510	955	4.590	955	5.590	1.275	7.610	1.275	8.760	1.275	10.830	1.700	15.440	2.015	20.860	1.700	24.490
700	3.420	900	4.450	900	5.420	1.200	7.380	1.200	8.500	1.200	10.510	1.600	14.980	1.900	20.260	1.600	23.750
660	3.320	845	4.320	845	5.250	1.125	7.140	1.125	8.230	1.125	10.180	1.500	14.500	1.785	19.640	1.500	23.000
620	3.210	790	4.170	790	5.080	1.050	6.900	1.050	7.950	1.050	9.830	1.400	14.010	1.670	18.990	1.400	22.220
580	3.110	735	4.030	735	4.900	975	6.650	975	7.660	975	9.470	1.300	13.500	1.555	18.330	1.300	21.410
540	3.000	680	3.870	680	4.710	900	6.390	900	7.360	900	9.100	1.200	12.970	1.440	17.640	1.200	20.570
500	2.890	625	3.710	625	4.520	825	6.120	825	7.050	825	8.710	1.100	12.420	1.325	16.920	1.100	19.700
460	2.770	570	3.540	570	4.320	750	5.830	750	6.720	750	8.310	1.000	11.840	1.210	16.170	1.000	18.780
420	2.650	515	3.370	515	4.100	675	5.530	675	6.370	675	7.880	900	11.230	1.095	15.380	900	17.820
380	2.520	460	3.180	460	3.880	600	5.220	600	6.010	600	7.430	800	10.590	980	14.550	800	16.800
340	2.380	405	2.990	405	3.640	525	4.880	525	5.620	525	6.950	700	9.910	865	13.670	700	15.710
300	2.240	350	2.780	350	3.380	450	4.520	450	5.200	450	6.440	600	9.170	750	12.730	600	14.550
260	2.080	295	2.550	295	3.100	375	4.130	375	4.750	375	5.880	500	8.370	635	11.710	500	13.280
220	1.910	240	2.300	240	2.800	300	3.680	300	4.250	300	5.250	400	7.490	520	10.600	400	11.880
180	1.730	185	2.020	185	2.460	225	3.200	225	3.680	225	4.550	300	6.480	405	9.350	300	10.290
140	1.530	130	1.680	130	2.060	150	2.610	150	3.000	150	3.720	200	5.280	280	7.810	200	8.400
100	1.280	75	1.280	75	1.570	75	1.840	75	2.120	75	2.630	100	3.740	175	6.150	100	5.940

RZR 560				RZR 630				RZR 710				RZR 800				RZR 900				RZR 1000				RZR 1120				RZR 1250				RZR 1400			
Coefficient k 560				Coefficient k 730				Coefficient k 960				Coefficient k 1.180				Coefficient k 1.450				Coefficient k 1.850				Coefficient k 2.400				Coefficient k 3.000				Coefficient k 3.800			
Δp	V	Δp	V	Δp	V	Δp	V	Δp	V	Δp	V	Δp	V	Δp	V	Δp	V	Δp	V	Δp	V	Δp	V	Δp	V	Δp	V	Δp	V	Δp	V				
[Pa]	[m ³ /h]	[Pa]	[m ³ /h]	[Pa]	[m ³ /h]	[Pa]	[m ³ /h]	[Pa]	[m ³ /h]	[Pa]	[m ³ /h]	[Pa]	[m ³ /h]	[Pa]	[m ³ /h]	[Pa]	[m ³ /h]	[Pa]	[m ³ /h]	[Pa]	[m ³ /h]	[Pa]	[m ³ /h]	[Pa]	[m ³ /h]	[Pa]	[m ³ /h]	[Pa]	[m ³ /h]	[Pa]	[m ³ /h]				
3.950	45.440	3.400	54.950	3.200	70.110	2.900	82.040	4.100	119.880	2.550	120.610	2.350	150.200	2.700	201.250	2.150	192.680	2.390	238.830	2.350	150.200	2.700	201.250	2.150	192.680	2.390	238.830	2.350	150.200	2.700	201.250	2.150	192.680		
3.840	44.800	3.305	54.180	3.110	69.120	2.820	80.900	3.985	118.170	2.480	118.940	2.285	148.110	2.625	198.430	2.530	246.760	2.490	236.290	2.480	118.940	2.625	198.430	2.530	246.760	2.490	236.290	2.480	118.940	2.625	198.430	2.530	246.760		
3.730	44.150	3.210	53.390	3.020	68.110	2.740	79.740	3.870	116.450	2.410	117.250	2.220	145.990	2.550	195.580	2.460	243.320	2.450	235.830	2.410	117.250	2.550	195.580	2.460	243.320	2.450	235.830	2.410	117.250	2.550	195.580	2.460	243.320		
3.620	43.500	3.115	52.600	2.930	67.090	2.660	78.570	3.755	114.710	2.340	115.530	2.155	143.830	2.475	192.680	2.390	238.830	2.380	236.290	2.340	115.530	2.475	192.680	2.390	238.830	2.380	236.290	2.340	115.530	2.475	192.680	2.390	238.830		
3.510	42.830	3.020	51.790	2.840	66.050	2.580	77.380	3.640	112.940	2.270	113.790	2.090	141.650	2.400	189.740	2.400	236.290	2.310	234.700	2.270	113.790	2.400	189.740	2.400	236.290	2.310	234.700	2.270	113.790	2.400	189.740	2.400	236.290		
3.400	42.160	2.925	50.970	2.750	64.980	2.500	76.170	3.525	111.140	2.200	112.020	2.025	139.430	2.325	186.750	2.250	232.700	2.240	230.210	2.200	112.020	2.325	186.750	2.250	232.700	2.240	230.210	2.200	112.020	2.325	186.750	2.250	232.700		
3.290	41.470	2.830	50.130	2.660	63.920	2.420	74.940	3.410	109.310	2.130	110.230	1.960	137.170	2.250	183.710	2.180	229.050	2.170	226.560	2.130	110.230	2.250	183.710	2.180	229.050	2.170	226.560	2.130	110.230	2.250	183.710	2.180	229.050		
3.180	40.770	2.735	49.290	2.570	62.830	2.340	73.690	3.295	107.450	2.060	108.400	1.895	134.880	2.175	180.620	2.110	225.350	2.100	222.860	2.060	108.400	2.175	180.620	2.110	225.350	2.100	222.860	2.060	108.400	2.175	180.620	2.110	225.350		
3.070	40.060	2.640	48.420	2.480	61.720	2.260	72.420	3.180	105.560	1.990	106.540	1.830	132.540	2.100	177.480	2.040	221.580	2.030	220.090	1.990	106.540	2.100	177.480	2.040	221.580	2.030	220.090	1.990	106.540	2.100	177.480	2.040	221.580		
2.960	39.330	2.545	47.540	2.390	60.590	2.180	71.130	3.065	103.640	1.920	104.650	1.765	130.170	2.025	174.280	1.970	217.740	1.960	215.250	1.920	104.650	2.025	174.280	1.970	217.740	1.960	215.250	1.920	104.650	2.025	174.280	1.970	217.740		
2.850	38.600	2.450	46.650	2.300	59.440	2.100	69.810	2.950	101.670	1.850	102.730	1.700	127.750	1.950	171.030	1.900	213.840	1.890	211.350	1.850	102.730	1.950	171.030	1.900	213.840	1.890	211.350	1.850	102.730	1.950	171.030	1.900	213.840		
2.740	37.840	2.355	45.730	2.210	58.260	2.020	68.470	2.835	99.670	1.780	100.760	1.635	125.280	1.875	167.710	1.830	209.860	1.820	207.370	1.780	100.760	1.875	167.710	1.830	209.860	1.820	207.370	1.780	100.760	1.875	167.710	1.830	209.860		
2.630	37.080	2.260	44.800	2.120	57.060	1.940	67.100	2.720	97.630	1.710	98.760	1.570	122.770	1.800	164.320	1.760	206.810	1.750	204.320	1.710	98.760	1.800	164.320	1.760	206.810	1.750	204.320	1.710	98.760	1.800	164.320	1.760	206.810		
2.520	36.290	2.165	43.850	2.030	55.840	1.860	65.700	2.605	95.540	1.640	96.720	1.505	120.200	1.725	160.860	1.690	201.670	1.680	199.180	1.640	96.720	1.725	160.860	1.690	201.670	1.680	199.180	1.640	96.720	1.725	160.860	1.690	201.670		
2.410	35.490	2.070	42.880	1.940	54.590	1.780	64.270	2.490	93.410	1.570	94.630	1.440	117.580	1.650	157.320	1.620	197.450	1.610	194.960	1.570	94.630	1.650	157.320	1.620	197.450	1.610	194.960	1.570	94.630	1.650	157.320	1.620	197.450		
2.300	34.670	1.975	41.880	1.850	53.310	1.700	62.810	2.375	91.230	1.500	92.500	1.375	114.890	1.575	153.700	1.550	193.140	1.540	190.650	1.500	92.500	1.575	153.700	1.550	193.140	1.540	190.650	1.500	92.500	1.575	153.700	1.550	193.140		
2.190	33.830	1.880	40.860	1.760	51.990	1.620	61.310	2.260	89.990	1.430	90.320	1.310	112.140	1.500	150.000	1.480	188.730	1.470	186.240	1.430	90.320	1.500	150.000	1.480	188.730	1.470	186.240	1.430	90.320	1.500	150.000	1.480	188.730		
2.080	32.970	1.785	39.820	1.670	50.650	1.540	59.780	2.145	86.700	1.360	88.080	1.245	109.330	1.425	146.200	1.410	184.210	1.400	181.720	1.360	88.080	1.425	146.200	1.410	184.210	1.400	181.720	1.360	88.080	1.425	146.200	1.410	184.210		
1.970	32.090	1.690	38.740	1.580	49.260	1.460	58.210	2.030	84.340	1.290	85.780	1.180	106.430	1.350	142.300	1.340	179.580	1.330	177.090	1.290	85.780	1.350	142.300	1.340	179.580	1.330	177.090	1.290	85.780	1.350	142.300	1.340	179.580		
1.860	31.180	1.595	37.640	1.490	47.840	1.380	56.590	1.915	81.920	1.220	83.420	1.115	103.460	1.275	138.290	1.270	174.830	1.260	172.340	1.220	83.420	1.275	138.290	1.270	174.830	1.260	172.340	1.220	83.420	1.275	138.290	1.270	174.830		
1.750	30.240	1.500	36.500	1.400	46.370	1.300	54.930	1.800	79.420	1.150	80.990	1.050	100.400	1.200	134.160	1.200	169.940	1.190	167.450	1.150	80.990	1.200	134.160	1.200	169.940	1.190	167.450	1.150	80.990	1.200	134.160	1.200	169.940		
1.640	29.280	1.405	35.330	1.310	44.860	1.220	53.210	1.685	76.840	1.080	78.490	985	97.240	1.125	129.900	1.130	164.910	1.120	162.420	1.080	78.490	1.125	129.900	1.130	164.910	1.120	162.420	1.080	78.490	1.125	129.900	1.130	164.910		
1.530	28.280	1.310	34.110	1.220	43.290	1.140	51.440	1.570	74.170	1.010	75.900	920	93.980	1.050	125.500	1.060	159.720	1.050	157.230	1.010	75.900	1.050	125.500	1.060	159.720	1.050	157.230	1.010	75.900	1.050	125.500	1.060	159.720		
1.420	27.240	1.215	32.850	1.130	41.860	1.060	49.600	1.455	71.400	940	73.230	855	90.600	975	120.930	990	154.360	980	151.870	940	73.230	975	120.930	990	154.360	980	151.870	940	73.230	975	120.930	990	154.360		
1.310	26.170	1.120	31.540	1.040	39.970	980	47.690	1.340	68.520	870	70.450	790	87.080	900	116.190	920	148.800	910	146.310	870	70.450	900	116.190	920	148.800	910	146.310	870	70.450	900	116.190	920	148.800		
1.200	25.040	1.025	30.170	950	38.200	900	45.700	1.225	65.520	800	67.550	725	83.430	825	111.240	850	143.030	840	140.540	800	67.550	825	111.240	850	143.030	840	140.540	800	67.550	825	111.240	850	143.030		
1.090	23.870	930	28.740	860	36.350	820	43.620	1.110	62.370	730	64.530	660	79.600	750	106.070	780	137.010	770	134.520	730	64.530	750	106.070	780	137.010	770	134.520	730	64.530	750	106.070	780	137.010		
980	22.630	835	27.230	770	34.390	740	41.440	995	59.050	660	61.360	595	75.580	675	100.620	710	130.720	700	128.230																

Dispositif de mesure du débit IMV pour les ventilateurs Ziehl-Abegg

Formule : $V = k * (\Delta p)^{0,5}$

RH22C / ER22C		RH25C / ER25C		RH28C / ER28C		RH31C / ER31C		RH35C / ER35C		RH40C / ER40C		RH45C / ER45C		RH50C / ER50C	
Coefficient k 47		Coefficient k 60		Coefficient k 75		Coefficient k 95		Coefficient k 121		Coefficient k 154		Coefficient k 197		Coefficient k 252	
Δp	V	Δp	V	Δp	V	Δp	V	Δp	V	Δp	V	Δp	V	Δp	V
[Pa]	[m³/h]	[Pa]	[m³/h]	[Pa]	[m³/h]	[Pa]	[m³/h]	[Pa]	[m³/h]	[Pa]	[m³/h]	[Pa]	[m³/h]	[Pa]	[m³/h]
5.800	3.580	5.800	4.490	5.300	5.460	5.100	6.780	5.200	8.730	5.200	11.110	5.200	14.210	4.900	17.840
5.640	3.530	5.445	4.430	5.150	5.380	4.955	6.690	5.055	8.600	5.055	10.960	5.055	14.010	4.785	22.460
5.480	3.480	5.290	4.360	5.000	5.300	4.810	6.590	4.910	8.480	4.910	10.790	4.910	13.800	4.630	22.140
5.320	3.430	5.135	4.300	4.850	5.220	4.665	6.490	4.765	8.350	4.765	10.630	4.765	13.600	4.495	21.810
5.160	3.380	4.980	4.230	4.700	5.140	4.520	6.390	4.620	8.220	4.620	10.470	4.620	13.390	4.360	21.480
5.000	3.320	4.825	4.170	4.550	5.060	4.375	6.280	4.475	8.080	4.475	10.300	4.475	13.180	4.225	21.150
4.840	3.270	4.670	4.100	4.400	4.970	4.230	6.180	4.330	7.960	4.330	10.130	4.330	12.960	4.090	20.810
4.680	3.220	4.515	4.030	4.250	4.890	4.085	6.070	4.185	7.830	4.185	9.960	4.185	12.740	3.955	20.460
4.520	3.160	4.360	3.960	4.100	4.800	3.940	5.960	4.040	7.690	4.040	9.790	4.040	12.520	3.820	20.110
4.360	3.100	4.205	3.890	3.950	4.710	3.795	5.850	3.895	7.550	3.895	9.610	3.895	12.290	3.685	19.750
4.200	3.050	4.050	3.820	3.800	4.620	3.650	5.740	3.750	7.410	3.750	9.430	3.750	12.060	3.550	19.380
4.040	2.990	3.895	3.740	3.650	4.530	3.505	5.620	3.605	7.270	3.605	9.250	3.605	11.830	3.415	19.010
3.880	2.930	3.740	3.670	3.500	4.440	3.360	5.510	3.460	7.120	3.460	9.060	3.460	11.590	3.280	18.630
3.720	2.870	3.585	3.590	3.350	4.340	3.215	5.390	3.315	6.970	3.315	8.870	3.315	11.340	3.145	18.240
3.560	2.800	3.430	3.510	3.200	4.240	3.070	5.260	3.170	6.810	3.170	8.670	3.170	11.090	3.010	17.850
3.400	2.740	3.275	3.430	3.050	4.140	2.925	5.140	3.025	6.660	3.025	8.470	3.025	10.840	2.875	17.440
3.240	2.680	3.120	3.350	2.900	4.040	2.780	5.010	2.880	6.490	2.880	8.260	2.880	10.570	2.740	17.030
3.080	2.610	2.965	3.270	2.750	3.930	2.635	4.880	2.735	6.330	2.735	8.050	2.735	10.300	2.605	16.600
2.920	2.540	2.810	3.180	2.600	3.820	2.490	4.740	2.590	6.160	2.590	7.840	2.590	10.030	2.470	16.170
2.760	2.470	2.655	3.090	2.450	3.710	2.345	4.600	2.445	5.980	2.445	7.610	2.445	9.740	2.335	15.720
2.600	2.400	2.500	3.000	2.300	3.600	2.200	4.460	2.300	5.800	2.300	7.390	2.300	9.450	2.200	15.260
2.440	2.320	2.345	2.910	2.150	3.480	2.055	4.310	2.155	5.620	2.155	7.150	2.155	9.150	2.065	14.780
2.280	2.240	2.190	2.810	2.000	3.350	1.910	4.150	2.010	5.420	2.010	6.900	2.010	8.830	1.930	14.290
2.120	2.160	2.035	2.710	1.850	3.230	1.765	3.980	1.865	5.230	1.865	6.650	1.865	8.510	1.795	13.780
1.960	2.080	1.880	2.600	1.700	3.090	1.620	3.820	1.720	5.020	1.720	6.390	1.720	8.170	1.660	13.250
1.800	1.990	1.725	2.490	1.550	2.950	1.475	3.650	1.575	4.800	1.575	6.110	1.575	7.820	1.525	12.700
1.640	1.900	1.570	2.380	1.400	2.810	1.330	3.460	1.430	4.580	1.430	5.820	1.430	7.450	1.390	12.130
1.480	1.810	1.415	2.260	1.250	2.650	1.185	3.270	1.285	4.340	1.285	5.520	1.285	7.060	1.255	11.530
1.320	1.710	1.260	2.130	1.100	2.490	1.040	3.080	1.140	4.090	1.140	5.200	1.140	6.650	1.120	10.890
1.160	1.600	1.105	1.990	950	2.310	895	2.840	995	3.820	995	4.860	995	6.210	985	10.210
1.000	1.490	950	1.850	800	2.120	750	2.600	850	3.530	850	4.490	850	5.740	850	9.480
840	1.360	795	1.690	650	1.910	605	2.340	705	3.210	705	4.080	705	5.230	715	8.700
680	1.230	640	1.520	500	1.680	460	2.040	560	2.860	560	3.640	560	4.660	580	7.830
520	1.070	485	1.320	350	1.400	315	1.690	415	2.460	415	3.140	415	4.010	445	6.860
360	890	330	1.090	200	1.060	170	1.240	270	1.990	270	2.530	270	3.240	310	5.730
200	660	175	790	50	530	25	480	125	1.350	125	1.720	125	2.200	175	4.300

RH56C / ER56C				RH63C / ER63C				RH74C / ER74C				RH80C / ER80C				RH90C / ER90C				RH10C / ER10C				RH11C / ER11C			
Coefficient k		308		Coefficient k		381		Coefficient k		490		Coefficient k		620		Coefficient k		789		Coefficient k		999		Coefficient k		1.233	
Δp	V	Δp	V	Δp	V	Δp	V	Δp	V	Δp	V	Δp	V	Δp	V	Δp	V	Δp	V	Δp	V	Δp	V	Δp	V	Δp	V
[Pa]	[m³/h]	[Pa]	[m³/h]	[Pa]	[m³/h]	[Pa]	[m³/h]	[Pa]	[m³/h]	[Pa]	[m³/h]	[Pa]	[m³/h]	[Pa]	[m³/h]	[Pa]	[m³/h]	[Pa]	[m³/h]	[Pa]	[m³/h]	[Pa]	[m³/h]	[Pa]	[m³/h]	[Pa]	[m³/h]
4.700	21.120	5.100	27.210	4.500	32.870	4.600	42.050	4.900	55.230	4.900	55.230	4.900	55.230	4.900	55.230	4.900	55.230	4.900	55.230	4.900	55.230	4.900	55.230	4.900	55.230	4.900	55.230
4.570	20.820	4.960	26.830	4.375	32.410	4.475	41.480	4.765	54.460	4.765	54.460	4.765	54.460	4.765	54.460	4.765	54.460	4.765	54.460	4.765	54.460	4.765	54.460	4.765	54.460	4.765	54.460
4.440	20.520	4.820	26.450	4.250	31.940	4.350	40.890	4.630	53.690	4.630	53.690	4.630	53.690	4.630	53.690	4.630	53.690	4.630	53.690	4.630	53.690	4.630	53.690	4.630	53.690	4.630	53.690
4.310	20.220	4.680	26.060	4.125	31.470	4.225	40.300	4.505	52.900	4.505	52.900	4.505	52.900	4.505	52.900	4.505	52.900	4.505	52.900	4.505	52.900	4.505	52.900	4.505	52.900	4.505	52.900
4.180	19.910	4.540	25.670	4.000	30.990	4.100	39.700	4.380	52.100	4.380	52.100	4.380	52.100	4.380	52.100	4.380	52.100	4.380	52.100	4.380	52.100	4.380	52.100	4.380	52.100	4.380	52.100
4.050	19.600	4.400	25.270	3.875	30.500	3.975	39.090	4.255	51.290	4.255	51.290	4.255	51.290	4.255	51.290	4.255	51.290	4.255	51.290	4.255	51.290	4.255	51.290	4.255	51.290	4.255	51.290
3.920	19.280	4.260	24.870	3.750	30.010	3.850	38.470	4.130	50.480	4.130	50.480	4.130	50.480	4.130	50.480	4.130	50.480	4.130	50.480	4.130	50.480	4.130	50.480	4.130	50.480	4.130	50.480
3.790	18.960	4.120	24.460	3.625	29.500	3.725	37.840	4.005	49.670	4.005	49.670	4.005	49.670	4.005	49.670	4.005	49.670	4.005	49.670	4.005	49.670	4.005	49.670	4.005	49.670	4.005	49.670
3.660	18.630	3.980	24.040	3.500	28.990	3.600	37.200	3.880	48.860	3.880	48.860	3.880	48.860	3.880	48.860	3.880	48.860	3.880	48.860	3.880	48.860	3.880	48.860	3.880	48.860	3.880	48.860
3.530	18.300	3.840	23.610	3.375	28.470	3.475	36.550	3.755	48.050	3.755	48.050	3.755	48.050	3.755	48.050	3.755	48.050	3.755	48.050	3.755	48.050	3.755	48.050	3.755	48.050	3.755	48.050
3.400	17.960	3.700	23.180	3.250	27.930	3.350	35.890	3.630	47.240	3.630	47.240	3.630	47.240	3.630	47.240	3.630	47.240	3.630	47.240	3.630	47.240	3.630	47.240	3.630	47.240	3.630	47.240
3.270	17.610	3.560	22.730	3.125	27.390	3.225	35.210	3.505	46.430	3.505	46.430	3.505	46.430	3.505	46.430	3.505	46.430	3.505	46.430	3.505	46.430	3.505	46.430	3.505	46.430	3.505	46.430
3.140	17.260	3.420	22.280	3.000	26.840	3.100	34.520	3.380	45.620	3.380	45.620	3.380	45.620	3.380	45.620	3.380	45.620	3.380	45.620	3.380	45.620	3.380	45.620	3.380	45.620	3.380	45.620
3.010	16.900	3.280	21.820	2.875	26.270	2.975	33.820	3.255	44.810	3.255	44.810	3.255	44.810	3.255	44.810	3.255	44.810	3.255	44.810	3.255	44.810	3.255	44.810	3.255	44.810	3.255	44.810
2.880	16.530	3.140	21.350	2.750	25.700	2.850	33.100	3.130	44.000	3.130	44.000	3.130	44.000	3.130	44.000	3.130	44.000	3.130	44.000	3.130	44.000	3.130	44.000	3.130	44.000	3.130	44.000
2.750	16.150	3.000	20.870	2.625	25.110	2.725	32.360	3.005	43.190	3.005	43.190	3.005	43.190	3.005	43.190	3.005	43.190	3.005	43.190	3.005	43.190	3.005	43.190	3.005	43.190	3.005	43.190
2.620	15.770	2.860	20.380	2.500	24.500	2.600	31.610	2.880	42.380	2.880	42.380	2.880	42.380	2.880	42.380	2.880	42.380	2.880	42.380	2.880	42.380	2.880	42.380	2.880	42.380	2.880	42.380
2.490	15.370	2.720	19.870	2.375	23.880	2.475	30.840	2.755	41.570	2.755	41.570	2.755	41.570	2.755	41.570	2.755	41.570	2.755	41.570	2.755	41.570	2.755	41.570	2.755	41.570	2.755	41.570
2.360	14.960	2.580	19.350	2.250	23.240	2.350	30.060	2.630	40.760	2.630	40.760	2.630	40.760	2.630	40.760	2.630	40.760	2.630	40.760	2.630	40.760	2.630	40.760	2.630	40.760	2.630	40.760
2.230	14.540	2.440	18.820	2.125	22.590	2.225	29.260	2.505	39.950	2.505	39.950	2.505	39.950	2.505	39.950	2.505	39.950	2.505	39.950	2.505	39.950	2.505	39.950	2.505	39.950	2.505	39.950
2.100	14.110	2.300	18.270	2.000	21.910	2.100	28.410	2.380	39.140	2.380	39.140	2.380	39.140	2.380	39.140	2.380	39.140	2.380	39.140	2.380	39.140	2.380	39.140	2.380	39.140	2.380	39.140
1.970	13.670	2.160	17.710	1.875	21.220	1.975	27.550	2.255	38.330	2.255	38.330	2.255	38.330	2.255	38.330	2.255	38.330	2.255	38.330	2.255	38.330	2.255	38.330	2.255	38.330	2.255	38.330
1.840	13.210	2.020	17.120	1.750	20.500	1.850	26.670	2.130	37.520	2.130	37.520	2.130	37.520	2.130	37.520	2.130	37.520	2.130	37.520	2.130	37.520	2.130	37.520	2.130	37.520	2.130	37.520
1.710	12.740	1.880	16.520	1.625	19.750	1.725	25.750	2.005	36.710	2.005	36.710	2.005	36.710	2.005	36.710	2.005	36.710	2.005	36.710	2.005	36.710	2.005	36.710	2.005	36.710	2.005	36.710
1.580	12.240	1.740	15.890	1.500	18.980	1.600	24.800	1.880	35.900	1.880	35.900	1.880	35.900	1.880	35.900	1.880	35.900	1.880	35.900	1.880	35.900	1.880	35.900	1.880	35.900	1.880	35.900
1.450	11.730	1.600	15.240	1.375	18.170	1.475	23.810	1.755	35.090	1.755	35.090	1.755	35.090	1.755	35.090	1.755	35.090	1.755	35.090	1.755	35.090	1.755	35.090	1.755	35.090	1.755	35.090
1.320	11.190	1.460	14.560	1.250	17.320	1.350	22.780	1.630	34.280	1.630	34.280	1.630	34.280	1.630	34.280	1.630	34.280	1.630	34.280	1.630	34.280	1.630	34.280	1.630	34.280	1.630	34.280
1.190	10.620	1.320	13.840	1.125	16.440	1.225	21.700	1.505	33.470	1.505	33.470	1.505	33.470	1.505	33.470	1.505	33.470	1.505	33.470	1.505	33.470	1.505	33.470	1.505	33.470	1.505	33.470
1.060	10.030	1.180	13.090	1.000	15.500	1.100	20.560	1.380	32.660	1.380	32.660	1.380	32.660	1.380	32.660	1.380	32.660	1.380	32.660	1.380	32.660	1.380	32.660	1.380	32.660	1.380	32.660
930	9.390	1.040	12.290	875	14.490	975	19.360	1.255	31.850	1.255	31.850	1.255	31.850	1.255	31.850	1.255	31.850	1.255	31.850	1.255	31.850	1.255	31.850	1.255	31.850	1.255	31.850
800	8.710	900	11.430	750	13.420	850	18.080	1.130	31.040	1.130	31.040	1.130	31.040	1.130	31.040	1.130	31.040	1.130	31.040	1.130	31.040	1.130	31.040	1.130	31.040	1.130	31.040
670	7.970	760	10.500	625	12.250	725	16.690	1.005	30.230	1.005	30.230	1.005	30.230	1.005	30.230	1.005	30.230	1.005	30.230	1.005	30.230	1.005	30.230	1.005	30.230	1.005	30.230
540	7.160	620	9.450	500	10.960	600	15.190	875	29.420	875	29.420	875	29.420	875	29.420	875	29.420	875	29.420	875	29.420	875	29.420	875	29.420	875	29.420
410	6.240	480	8.350	375	9.490	475	13.510	750	28.610	750	28.610	750	28.610	750	28.610	750	28.610	750	28.610	750	28.610	750	28.610	750	28.610	750	28.610
280	5.150	340	7.030	250	7.750	350	11.600	625	27.800	625	27.800	625	27.800	625	27.800	625	27.800	625	27.800	625	27.800	625	27.800	625	27.800	625	27.800
150	3.770	200	5.330	125	5.480	225	9.300	500	26.990	500	26.990	500	26.990	500	26.990	500	26.990	500	26.990	500	26.990	500	26.990	500	26.990	500	26.990

Nous sommes là pour vous

Pour un soins optimal

www.boesch.at/klima

- **Autriche**

Walter Bösch GmbH & Co KG

Industrie Nord 12, 6890 Lustenau

T +43(0)5577/8131-0,

F +43(0)5577/8131-860

info@boesch.at, www.boesch.at

Centrales de land

6020 Innsbruck, Pontlatzerstr. 63

T +43(0)512/268820-0,

F +43(0)512/268820-23

5101 Bergheim/Sbg., Oberndorferstr. 16

T +43(0)662/454509-0,

F +43(0)662/454509-23

4060 Linz/Leonding, Gerstmayrstr. 44

T +43(0)732/672186-0,

F +43(0)732/672186-12

1230 Vienna, Eitnergasse 5a

T +43(0)1/8659536-0,

F +43(0)1/8659543-27

8045 Graz/Andritz, Neustiftweg 19

T +43(0)316/691701-0,

F +43(0)316/691701-23

9020 Klagenfurt, Schaußgasse 5

T +43(0)463/318960-0,

F +43(0)463/318960-23

- **Allemagne**

Walter Bösch GmbH & Co KG

89312 Günzburg, Am Stadtbach 8b

T +49(0)8221/2016160

F +49(0)8221/20161699

87544 Blaichach/Südbayern

T +49(0)8321/4072455

F +49(0)8321/4072456

74639 Zweiflingen/Franken

T +49(0)7941/602089

F +49(0)7941/602918

78467 Konstanz/Baden-Württemberg

T +49(0)7531/3696273

F +49(0)7531/3696274

info@boesch.at, www.walterboesch.de

- **Tchéquie**

Bösch - technika pro objekty, spol. s r.o.

627 00 Brno, Olomoucká 704/174

T +420/571166222

F +420/571638048

info@boesch.cz, www.boesch.cz

- **Suisse**

Walter Bösch AG

8406 Winterthur, Zürcherstraße 322

T +41(0)44/7874010

F +41(0)44/7874011

3110 Münsingen, Erlenauweg 17

T +41(0)31/7215573

F +41(0)31/7215575

4055 Basel, Burgfelderstrasse 14

T +41(0)61/3222922

F +41(0)61/3222925

Hungerbühler SA

1227 Genève, 45B rte des Acacias

T +41(0)22/3427650

F +41(0)22/3427018

info@walterboesch.ch,

www.walterboesch.ch

- **Partenaire commercial Slovaquie**

SIGNOS s.r.o.

953 01 Zlaté Moravce, Robotnická 60

T +421/376555923-5

F +421/376588135

signos2@signos.sk, www.signos.sk